Agilent E4981A 120 Hz/1 kHz/1 MHz キャパシタンス・メータ

プログラマーズ・ガイド

第1版

FIRMWARE REVISIONS/SERIAL NUMBERS

本書の内容は、ファームウェア番号 A. 01. 01 に適合します。 ファームウェア番号及びシリアル番号の詳しい情報は付録 A に記載されています。



製造番号: E4981-97001 2008 年 12 月

ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更するることがあります。

本書には著作権によって保護される内容が含まれます。すべての版権は、アジレント・テクノロジーが所有しています。本書の内容をアジレント・テクノロジーの書面による同意なしに、複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Visual C++®, Visual Basic®, VBA® 及び Excel® は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

UNIX は X/Open Company Limited の米国およびその他の国における登録商標です。

Portions ©Copyright 1996, Microsoft Corporation. All rights reserved.

© Copyright 2008 Agilent Technologies

印刷履歴

説明書の版は印刷日と説明書のAgilent 部品番号によって決められています。新しい版が発行された場合は印刷日が変更されます。製品の機能変更などにより説明書が変更された場合には、Agilent 部品番号も変更されます。

2008年12月 第1版(部品番号: E4981-97001)

本書の書体の決まり

Bold (太字) 太字は用語定義や強調の場合に使用します。

Italic イタリック体は英文における強調文を表しま

す。

[Key] キー Key という名称のキーを押すことを意味しま

す。

[Key] - [ITEM] [Key] キーを押して現れたメニューの中から

カーソル・キーを使って [ITEM] という項目 (ソフトキーまたはフィールド名)を選択し、 ソフトキーを押す一連のキー操作を意味しま

す。

添付サンプル・プログラムについて

本書には、サンプル・プログラム CD が添付されています。この CD の中には、本書の中で説明するサンプル・プログラムが納められています。

顧客は、このサンプル・プログラムを顧客自身が利用する場合に限り、これを使用、複製、修正する個人的な権利を有します。顧客は、このサンプル・プログラムの使用、複製、修正に関して顧客以外への譲渡(移植、複写等)の個人的な権利を有しません。顧客は、プログラムの使用目的に限り使用し、使用目的から外れて、このサンプル・プログラムを使用することを禁じます。顧客は、このサンプル・プログラム、またはいずれかに修正が加えられたプログラムに対して、ライセンスを許諾、販売、貸し出し、取引、配布することを禁じます。

アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムの品質、実行性能、機能についての責任を持ちません。アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムの操作中に発生した不具合に起因した障害や、発生した不具合に、責任を全く負いません。このサンプル・プログラムは、保証なしで提供するものです。

このサンプル・プログラムは、特定の使用目的に適合したものではなく、また、アジレント・テクノロジーが市場価値を保証するものではありません。

アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラム、およびこの使用が特許権、商標権(トレードマーク)、著作権、または他の財産権を侵害した場合の責任を有しません。アジレント・テクノロジーは、このサンプル・プログラムが第三者の上記権利について侵害しないと保証するものではありません。しかし、アジレント・テクノロジーは、故意に侵害行為を行うものではありません。また、第三者の特許権、商標権(トレードマーク)、著作権、又は他の財産権を侵害するソフトウェアを故意に供給するものではありません。

本器に関する他のマニュアルについて

本器には、以下のマニュアルが用意されています。

ユーザーズ・ガイド (Agilent P/N: E4981-970x0、和文)

Agilent E4981A がお手元に届いてから日常お使いいただくまでの必要なほぼすべての情報を記載しています。設置の手引、基本的操作の習得、機能概要、測定の準備から測定の最適化の技法までの測定の流れに従った各機能の操作手順の詳細、測定例、オプションとアクセサリ、仕様と参考データ、フロント・キー別機能一覧表、エラー・メッセージなどが含まれます。なお、本器を用いた自動測定のためのプログラミングに関しては、「プログラマーズ・ガイド」をご覧ください。

· プログラマーズ・ガイド (Agilent P/N: E4981-970x1、和文、本文)

E4981A を用いて自動測定する際のプログラミングに関する情報を記載しています。リモート・コントロール概要、トリガ・測定終了検出等のプログラミングに重要な事項、アプリケーション・プログラム例、コマンド別解説(コマンド・リファレンス)などを記載しています。

注記

P/N (部品番号) 中の x 部分の数字は、改定時に変更されます。

第1章	章 . 本書を有効に利用するために											
	本書の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・											
	本書の利用法											
	SCPI コマンドの検索											
	サンプル・プログラムの利用.............	 				•		•	•	•		. 17
第2章	章. リモート・コントロール概要											
	リモート・コントロール・システムの種類											
	GPIB リモート・コントロール・システム											
	GPIBとは											
	システム構成.......................											
	デバイス・セレクタ											
	LAN リモート・コントロール・システム	 										. 23
	システム構成....................................	 										. 23
	SICL-LAN サーバを利用したコントロール	 										. 24
	telnet サーバを利用したコントロール	 										. 28
	Web サーバを利用したコントロール	 										. 31
	USB リモート・コントロール・システム	 										. 35
	システム構成											
	SCPI コマンド・メッセージの送信											
	コマンドの種類と構造											
	メッセージの文法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・											
	リモート・モード....................................											
	LXI											
	LXI について											
		 •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	. 44
学 2 音	章 . 測定条件とディスプレイ表示の設定											
20 C =	測定条件を設定する											46
	測定パラメータを選択する											
	測定信号(周波数、レベル)を設定する											
	測定レンジを選択する											
	測定時間を選択する											
	ケーブル長を選択する....................................											
	アベレージング機能を設定する											
	トリガ遅延時間を設定する											
	ソース遅延時間を設定する											
	信号源の同期モードを設定する	 	•			•	•	•	•	٠	•	. 48
	信号レベル補正 (SLC) を設定する											
	サンプルプログラム											
	ディスプレイ表示を設定する											
	表示をオン/オフする..................											
	測定結果表示を設定する................											
	表示画面の選択......................											
	測定結果を基準値との偏差で表示する(偏差測定モード)	 										. 50
	ビープ音を設定する											
	ビープ音が発生する条件を設定する											
	ビープ音を発生する	 										. 51
	機器設定状態を保存/再現する(セーブ/リコール機能).	 										. 52

	機器設定状態を保存(セーブ)する										
	セーブされている機器設定状態を再現(リコール)する										. 52
第 4 章	🗈 . 正確な測定のための準備(補正の実行)										
	オープン/ショート/ロード補正を実行する										. 54
	補正機能をオン/オフする										
	補正データ測定を行う										. 54
	補正データを読み出す/書き込む(補正状態を保存/再現する)										. 55
	補正データ測定時の作業ミスを防止する										
	オフセット補正を実行する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	補正機能をオン/オフする										
	補正データを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	マルチ補正機能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	補正機能をオン/オフする										
	チャンネルを選択する										
	補正データを測定する										
	ケーブル補正機能を利用する										
	ケーブル補正機能をオン/オフする										
	ケーブル補正機能のロード測定を実行する										
	ケーブル補正機能のオープン測定を実行する										. 59
	ケーブル補正機能のリファレンス測定を実行する										
	ケーブル補正データを保存する										. 59
	ケーブル補正データをクリアする										
		-	-		-	-			-	-	
₩ . = =	5 別点明仏 / 1 川ギ) 1 別点のフタナ										
売り 早	E. 測定開始(トリガ)と測定終了待ち										0.0
	測定を開始する(トリガを掛ける)										
	トリガ・システム										
	測定開始(トリガ)										
	測定終了を待つ(測定終了を検出する)										
	プログラム例										. 66
第6章	🗈 . 測定結果の読み出し										
	データ転送フォーマット										. 68
	ASCII 転送フォーマット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 60
	バイナリ転送フォーマット	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	. 70
	測定結果の読み出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	*TRG コマンドを使用して測定結果を読み出す	•	•		•	•		•	•	•	. ()
	FETCh? コマンドを使用して測定結果を読み出す	•	•		•	•		•	•	•	. 12
	:READ? コマンドを使用して測定結果を読み出す		•		٠	•		•	٠	•	. 74
	複数回の測定結果をまとめて読み出す(データ・バッファの利)										
	測定信号レベルのモニタ結果の読み出し										
	プログラム例										. 78
第7章	₫.測定結果による選別(コンパレータ機能)										
×1 ¬	コンパレータ機能の設定	_			_				_		. 80
	コンパレータ機能のオン/オフを設定する										
	リミット範囲を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
	AUX BIN機能のオン/オフを設定する										
	NOV DIN DXHCAY <\ V \ C 以たりの・・・・・・・・・・	•	•		•	•		•	•	•	. 02

	ビープ音の発生条件を設定する	82
	異常に低い測定結果の除外(Low C リジェクト機能)	83
	Low C リジェクト機能のオン/オフ	
	Low C リジェクト機能のリミット(境界値)設定	
	選別判定結果の読み出し	
	各 BIN の選別個数の読み出し (BIN カウント機能)	86
	BIN カウント機能のオン/オフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BIN カウント値の読み出し	
	BIN カウント値のカリア(リセット)	90 86
	プログラム例	
		51
竺 0 =	賃 . 作業ミスの防止と日常の点検	
あ o =	₽・TF呆ミへの防止と口吊の点検 作業ミスの防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	വ
	フロント・パネルからの誤入力を防止する(キー・ロック機能)	อบ กก
	補正データ取得時の作業ミスを防止する	
	エラー発生を検出する....................................	
	日常の点検(セルフ・テストの実行)	92
ልተ በ =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
現り!	賃.応用測定例(プログラム例) - 測定条件と LCD ディスプレイの設定	O 4
	側に米件とLCDソイベノレイの設定	<i>9</i> 4
	オープン/ショート/ロード補正の実行	
	補正状態の回復	J9
	マルチ補正の実行	
	SRQ を利用した測定終了検出	
	*TRG を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し	
	*TRG を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し	
	: FETCh? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し	27
	:FETCh? を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し	30
	: READ? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し	33
	: READ? を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し	
	データ・バッファを利用した測定データの読み出し	
	測定信号レベルのモニタ結果 (IMON および VMON) の読み出し	43
	コンパレータ機能を使用した選別	
	テスト・フィクスチャを使用したコンデンサ測定	±0 51
	コンタクト・チェックを使用した測定	
	SRQ を利用したエラー発生検出 (HT Basic)	99
生 10	章 . コマンド・リファレンス	
טו מא	早. コマンド・リファレンス - コマンド・リファレンスの表記ルール	62
	書式	
	説明	
	パラメータ	
	対応キー	
	IEEE コモン・コマンド	
	*CLS	
	*ESE	
	*ESR?	
	*IDN?	65

*LRN?	165
*OPC	
*OPC?	
*OPT?	
*RCL	
*RST	
*SAV	
*SRE	
*STB?	
*TRG	
*TST?	
*WAI	
E4981A SCPI コマンド	170
:ABORt	170
:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar	
:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD	
:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN	
:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence	
:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE	
:CALibration:CABLe:CORRection:STATe	
:CALibration:CABLe[:LENGth]	
:CALCulate1:COMParator:AUXBin	
:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition	
:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe]	
:CALCulate1:COMParator:CLEar	
:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar	
:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA?	
:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA?	178
:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD?	179
:CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD?	179
:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe]	
:CALCulate1:COMParator:MODE	
:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	182
:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe	
:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal	
:CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit	
:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe	
:CALCulate1:COMParator[:STATe]	
:CALCulate1:FORMat	
:CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog?	188
:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME	
:CALCulate1:MATH:STATe	
:CALCulate2:FORMat	
:CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog?	191
:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME	
:CALCulate2:MATH:STATe	
:CALCulate3:MATH:STATe	
:CALCulate4:MATH:STATe	
:DATA:FEED:BUF1	

:DATA:FEED:BUF2	. 195
:DATA:FEED:CONTrol:BUF1[:STATe]	. 196
:DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe]	. 196
:DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe]	. 197
:DATA:FEED:CONTrol[:STATe]	. 198
:DATA:FEED[:SOURce]	
:DATA:POINts:BUF1	
:DATA:POINts:BUF2	
:DATA:POINts:BUF3	. 202
:DATA:POINts[:DATA]	203
:DATA:REFerence1:DATA	204
:DATA:REFerence1:FILL	204
:DATA:REFerence2:DATA	205
:DATA:REFerence2:FILL	
:DATA[:DATA]	
:DISPlay:CCLear	
:DISPlay:LINE	
DISPlay: PAGE	
:DISPlay[:WINDow][:STATe]	919
:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA	919
:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe]	. 410
:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA	. 414
:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe]	. 210
:FETCh?	. 210
:FORMat:ASCii:LONG	
:FORMat:BORDer	. 220
:FORMat:STSTus:EXTension	. 221
:FORMat:[DATA]	
:HCOPy:SDUMp:DATA	
:INITiate:CONTinuous	. 224
:INITiate[:IMMediate]	. 224
:MMEMory:DELete[:REGister]	. 225
:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister]	. 225
:MMEMory:STORe:STATe[:REGister]	. 226
READ?	. 227
[:SENSe]:AVERage:COUNt	
[:SENSe]:AVERage[:STATe]	
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat	
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat	
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA]	
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat	
[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire]	. 234
[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO	
[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO	
[:SENSe]:CORRection:DATA	
[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe]	
[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel	. 240
[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe]	. 241
[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe]	. 242

[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA								. 243
[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe]								. 244
[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe]								. 245
[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe]								
[:SENSe]:DETector:DELay1								
[:SENSe]:DETector:DELay2								
[:SENSe]:DETector:DELay3								
[:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE]								
[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA?								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe].								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA?								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe].								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:PEED:CONTROL[:STATE]:								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe]								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold1								
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2								
[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit								
[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe]								
[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO								
[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]								
:SOURce:FREQuency[:CW]								
:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe]								
:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]								
:SOURce:VOLTage:MODE								
:STATus:OPERation:CONDition?								. 267
:STATus:OPERation:ENABle								. 268
:STATus:OPERation[:EVENt]?								. 268
:STATus:OPERation:UPDate								. 269
:STATus:PRESet								
:STATus:QUEStionable:CONDition?								. 269
:STATus:QUEStionable:ENABle								
:STATus:QUEStionable[:EVENt]?								
:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]								
:SYSTem:BEEPer:STATe								. 271
:SYSTem:BEEPer:TONE								
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess	•	•	•	•	•	•	•	272
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess								
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure								
SYSTem: COMmunicate: LAN[:SELF]: CONTrol?								
:SYSTem::COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:ADDRess?	•	•	•	•	•	•	•	. 413
SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGATeway?								
SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGAIeway?								
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway								
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:MAC?								
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet								. 275

:SYSIem:COMMunicate:LANL:SELF]:RESTart.									
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk	 		 						. 275
:SYSTem:DATE	 		 						. 276
:SYSTem:ERRor[:NEXT]?	 		 						. 277
:SYSTem:FSHift	 		 						. 278
:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage									
:SYSTem:KLOCk									
:SYSTem:PRESet									
:SYSTem:RESTart									
:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage									
:SYSTem:TIME									
SYSTem: TZONe									
:TEST:HANDler:BIN									
:TEST:HANDler:COMP									
:TEST:HANDler:KEYLock?									
:TEST:HANDler:MODE									
:TEST:HANDler:STATus:ALARm									
:TEST:HANDler:STATus:EOM									
:TEST:HANDler:STATus:INDex									
:TEST:HANDler:STATus:NC									
:TEST:HANDler:STATus:OVLD									
:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig	 		 						. 292
:TEST:HANDler:TRIGger?	 		 						. 292
:TEST:REAR:TRIGger?	 		 						. 293
:TEST:SCANner:CH?	 		 						. 293
:TEST:SCANner:EOM	 		 						. 294
:TEST:SCANner:INDex									
:TEST:SCANner:MODE									
:TEST:SCANner:TRIGger?									
:TEST:SCANner:VALid?									
:TRIGger[:SEQ1]:DELay									
:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate]									
:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe									
:TRIGger[:SEQ1]:SOURce									
:TRIGger:SEQ2:DELay									
SCPI コマンド一覧	 ٠.	•	 	•	•	 •	•	 •	. 302
フロント・パネル・キー・ツリーと SCPI コマン									
SCPI Command Tree	 		 						. 323
SCPI Command Tree									
マニュアル・チェンジ									0.04
マニュアル・チェンジ	 		 		•	 •	•		. 332
. 4268A、4288A から E4981A への置き換えを行う									004
4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応:									
インタフェースの比較									
ハンドラ・インタフェース									
スキャナ・インタフェース	 		 			 •	•		. 350

付録 C. ステータス・レポート機構									
一般的なステータス・レジスタ・モデル	 								. 352
イベント・レジスタ	 								. 353
有効レジスタ	 								. 353
ステータス・バイト・レジスタ	 								. 353
コンディション・レジスタと状態遷移フィルタ .	 								. 354
ステータス・レジスタの構造	 								. 355
ステータス・レポート機構の利用	 								. 359
ステータス・レポート機構のオフ設定	 				•				. 360
付録 D. オーバーロード、No Contact、Low C 検出時の動作 オーバーロード/No Contact/Low C 検出時の動作									. 362
付録 E. エラー・メッセージ エラー・メッセージ(エラー番号順)									

第1章 本書を有効に利用するために

本章では、本書の内容の概要について説明します。知りたい事柄の説明個所の検索や、本書に書かれた事柄全体の概要の把握などに、目次と併せてご利用ください。また、本章の後半では、本書の使い方について、コマンド検索方法を中心に、簡単に解説します。

本書の内容

本書は、Agilent E4981A 120Hz/1 kHz/1 MHz キャパシタンス・メータのプログラム作成ガイドです。PC による E4981A のリモート・コントロール方法について詳しく説明します。以下に本書の内容を示します。

第1章「本書を有効に利用するために」

本章では、本書の内容の概要について説明します。知りたい事柄の説明個所の検索や、本書に書かれた事柄全体の概要の把握などに、目次と併せてご利用ください。また、本章の後半では、本書の使い方について、コマンド検索方法を中心に、簡単に解説します。

第2章「リモート・コントロール概要」

本章では、リモート・コントロール・システムと SCPI コマンドの概要について解説します。

第3章「測定条件とディスプレイ表示の設定」

本章では、測定条件、およびディスプレイ表示の設定方法について解説します。また、測定条件などの機器設定状態の保存(セーブ)/再現(リコール)方法についても解説します。

第4章「正確な測定のための準備(補正の実行)」

本章では、補正機能の実行方法について解説します。

第5章「測定開始(トリガ)と測定終了待ち」

本章では、トリガを掛けて測定を開始する方法と測定の終了を検出する方法について解説します。

第6章「測定結果の読み出し」

本章では、測定結果、測定信号レベルのモニタ結果の読み出し方法について解説します。

第7章「測定結果による選別(コンパレータ機能)」

本章では、測定結果に応じて選別する機能(コンパレータ機能)の使用方法について解説します。

第8章「作業ミスの防止と日常の点検」

本章では、単純な作業ミスを防止する方法、エラー発生の検出方法、および セルフ・テストの実行方法について解説します。

第9章「応用測定例(プログラム例)」

本章では、基本的な測定、ハンドラ/スキャナ・インタフェースを利用した 測定システムにおける測定のプログラム例を掲載しています。プログラムの 記述は VBA マクロで行っています。

第 10 章「コマンド・リファレンス」

本章では Agilent E4981A の SCPI コマンド・リファレンスを記述します。コマンド・リファレンスはアルファベット順で記述されます。また、機能別にコマンドを検索する場合は、「機能別 SCPI コマンド一覧表」(302ページ)をご覧ください。

付録 A「マニュアル・チェンジ」

本付録には、このプログラマーズ・ガイドの印刷日付より前に製造された Agilent E4981A に、このプログラマーズ・ガイドを適合させるための変更情報が記載されています。本書の記載内容は、E4981A のシリアル番号が内表紙に記載された番号に該当している場合に、そのまま適合できます。

付録 B「4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報」

本付録では、Agilent 4268A、4288A から Agilent E4981A への置き換えを行う上で、有効な情報を記載します。Agilent 4268A、4288A の各機能の詳細については、4268A、4288A の取扱説明書をご覧ください。また、E4981A の各機能の詳細については、E4981A のユーザーズ・ガイド、および本書(プログラミング・ガイド)の該当する章をご覧ください。

付録C「ステータス・レポート機構」

本付録では、Agilent E4981A のステータス・レポート機構について説明します。

付録 D「オーバーロード、No Contact、Low C 検出時の動作 一覧表」

本付録では、オーバーロード、No Contact、Low C が検出された場合のディスプレイ表示、GPIB/LAN/USB 出力、およびハンドラ・インタフェース出力を示します。

付録 E「エラー・メッセージ」

Agilent E4981A の動作状態を表すものの一つとして「エラー・メッセージ」があります。本付録では E4981A のエラー・メッセージについて、エラー番号順に説明します。エラー・メッセージをアルファベット順で検索する場合は、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。

本書の利用法

「本書の内容」(14ページ)で示したように、本書の第3章から第8章では、プログラム作成に使用する SCPI コマンドやそれらの使用手順について、タスク別に解説されています。プログラム作成に際しては、これらの各章の説明やプログラム例を参考にしてください。また、各コマンドについて、より詳細に知りたい場合は、第10章「コマンド・リファレンス」をご覧ください。

SCPI コマンドの検索

各 SCPI コマンド毎の説明は、第 10 章「コマンド・リファレンス」に記述されています。この章の中で、各 SCPI コマンドの説明が書かれた個所を検索するには、次の方法があります。

コマンド名(省略表記)で検索

コマンド・リファレンスでは、各コマンドの説明部分のタイトルとして、省略表記されたコマンド名を使用し、タイトルのアルファベット順で各コマンドの説明を掲載しています。

コマンド名 (非省略表記) で検索

本書巻末の索引で SCPI コマンドの項を検索すると、省略表記 されていないコマンド名で各コマンドの索引が掲載されていま す。

コマンドの機能面から検索

コマンドの機能別一覧表 (コマンド・リファレンス中での掲載ページ付き) が、表 10-1 (302 ページ) として掲載されています。

フロント・パネル・キーから検索

フロント・パネル・キー・ツリーとの対応表 (コマンド・リファレンス中での掲載ページ付き) が、表 10-2 (309 ページ) として掲載されています。

注記

E4981Aの SCPI コマンドは、コマンドの文字列中で省略可能な部分を持つ場合があり、省略可能な部分は、コマンド・リファレンスの書式において、[] で囲まれていたり、小文字で表記されています。詳細は、「書式」(162ページ) をご覧ください。

サンプル・プログラムの利用

本書に付属のサンプル・プログラム CD には、本書で掲載しているプログラム例がテキスト形式で収録されています。

サンプル・プログラムの検索

サンプル・プログラムの掲載されている場所を検索する場合は、本書巻末の索引 で、サンプル・プログラムの項をご覧ください。

本書を有効に利用するために 本書の利用法

第2章 リモート・コントロール概要

本章では、リモート・コントロール・システムと SCPI コマンドの概要について解説します。

リモート・コントロール・システムの種類

システム・コントローラおよびインタフェースに応じて、下表に示すように3種類のリモート・コントロール・システムを構成することができます。

システム・コントローラ	インタフェース	概要
	GPIB	外部コントローラから GPIB 接続されている E4981A およびその他の機器をコントロールするシステム。 詳細は、「GPIB リモート・コントロール・システム」(21ページ)をご覧ください。
外部コントローラ (PC 等の外部コン ピュータ)	LAN	外部コントローラから LAN 接続されている E4981A およびその他の機器をコントロールするシステム。 詳細は、「LAN リモート・コントロール・システム」(23ページ)をご覧ください。
	USB	外部コントローラから USB 接続されている E4981A およびその他の機器をコントロールするシステム。 詳細は、「USB リモート・コントロール・システム」(35ページ)をご覧ください。

注記

事前に外部コントローラに Agilent I/O Libraries Suite をインストールしておく必要があります。

Agilent I/O Libraries Suite 15.0以上をご使用ください。

I/O Libraries Suite の詳細は、Agilent I/O Libraries Suite のマニュアルをご覧ください。

外部コントローラまたは OS のバージョンによっては、Agilent I/O Libraries Suite を使用できないことがあります。詳細は、Agilent I/O Libraries Suite の ヘルプ・ガイダンスをご覧ください。

GPIB リモート・コントロール・システム


GPIBとは

GPIB(General Purpose Interface Bus)は、コンピュータと周辺機器を接続する際のインタフェース規格の1つで、世界標準規格である IEEE 488.1、IEC-625、IEEE 488.2、JIS-C1901をサポートしています。GPIB インタフェースを利用すれば、外部コンピュータから Agilent E4981A をコントロールすることができます。コンピュータは、GPIB を通して E4981A にコマンドや命令を送り、また E4981A から送られたデータを受け取ります。

システム構成

GPIB ケーブルを使って、E4981A、外部コントローラ(コンピュータ)、および周辺機器を接続します。図 2-1 に GPIB リモート・コントロール・システムの構成の概要を示します。

図 2-1 GPIB リモート・コントロール・システムの構成



e4981aue0017

必要な機器


- 1. E4981A
- 2. 外部コントローラ (コンピュータ)

GPIB インタフェースを搭載したパーソナル・コンピュータやワーク・ステーションを使用します。外部コントローラには、GPIB を通して本機をコントロールするためのソフトウェアをインストールしておく必要があります (HTBasic、Agilent VEE等)。

- 3. その他の機器(使用目的に合わせたその他の計測器や周辺機器)
- 4. E4981A、外部コントローラ、およびその他の機器を接続するための GPIB ケーブル

構築可能なシステムの大きさ

- ・ 1 つの GPIB システム上には、最大 15 のデバイスが接続できます。
- ・ デバイス間を接続するケーブルの長さは 4m 以下にしてください。1 つの GPIB システム上で使用する接続ケーブルの長さは、合計が 2m x 接続デバイス数 (コントローラも1 デバイスとして数えます) 以下になるようにしてください。合計が 20m を超えるようなシステムは構築できません。
- ・ 1 つのデバイスに接続するコネクタは 4 つ以下にしてください。コネクタを 5 つ以上接続すると、コネクタ部に無理な力が加わり、故障の原因となることがあります。
- ・ デバイスの接続形態には、スター型、リニア型、またはその複合型が選択できます。ただし、ループ型の接続はできません。



デバイス・セレクタ

デバイス・セレクタは、各機器に割り当てられる固有の値で、コントローラが GPIB リモート・コントロール・システム上に接続された機器の中からコントロール(メッセージの送受信)対象を選択する際に使用されます。

デバイス・セレクタは、セレクト・コード(通常、7)と GPIB アドレスで構成されます。例えば、セレクト・コードが7で、GPIB アドレスが17の場合は、デバイス・セレクタは717となります。セレクト・コードはシステム毎に個別に設定されます。GPIB アドレスは機器毎にそれぞれ固有の値に設定され、同一システム上の機器間の識別に用いられます。本書中での説明やプログラム例などは、デバイス・セレクタが717に設定されていることを前提としています。

E4981A の GPIB アドレスの設定手順

[System] - SYSTEM CONFIG - GPIB ADDR


LAN リモート・コントロール・システム

LAN (Local Area Network) リモート・コントロール・システムには、SICL-LAN サーバを利用して E4981A をコントロールする方法と telnet サーバを利用して E4981A をコントロールする方法があります。

システム構成

LAN ケーブルを使って、E4981A を外部コントローラ (コンピュータ) に接続します。図 2-2 に LAN リモート・コントロール・システムの構成の概要を示します。

図 2-2 LAN リモート・コントロール・システムの構成



e4981aue0018

必要な機器

- 1. E4981A
- 2. 外部コントローラ (LAN に接続でき、Agilent I/O Libraries Suite がインストールされているパーソナル・コンピュータやワーク・ステーション)
- 3. その他の機器(使用目的に合わせたその他の計測器や周辺機器)
- 4. E4981A を外部コントローラに接続するための LAN ケーブル

E4981A の準備

LAN を介して E4981A をコントロールする場合、まずネットワーク機能を構成する 必要があります。手順の詳細は、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。

SICL-LAN サーバを利用したコントロール

SICL-LAN サーバを利用したコントロール・システムでは、SICL-LAN プロトコルを使って外部コントローラ(クライアント)と E4981A(サーバ)間の通信が行われます。通信は、SICL(Standard Instrument Control Library)を使って行われます。UNIX 環境での C 言語、Windows 環境での Visual C++、Visual Basic、または VEE で SICL または VISA を使用したプログラミングを行って、E4981A をコントロールすることができます。


注記

E4981Aでは、SICL-LAN(VXI-11)の値をオフに設定することはできません。

外部コントローラの準備


TCP/IP プロトコルによる E4981A との通信を確立するために、事前に外部コントローラの I/O インタフェースを設定しておく必要があります。ここでは、Windows 環境の外部コントローラを使用した設定手順を示します。

- 手順 1. PC のスタート・メニューから Program Agilent I/O Libraries Suite Agilent Connection Expert の順にクリックして、Agilent Connection Expert 設定画面を開きます。
- 手順 2. Agilent Connection Expert 設定画面で、LAN(TCPIPO) を選択して、メニューから I/O Configuration Add Instrument の順に選択します。



e4981a0004

手順 3. E4981A を選択し、**OK** をクリックします。



e4981a0007

手順 4. Agilent Connection Expert 画面で、E4981A が追加されていることを確認します。



e4981a0003

Cまたは Visual Basic を利用したコントロール

UNIX 環境での C 言語、Windows 環境での Visual C++ または Visual Basic で SICL/VISA を使用したプログラミングを行って、E4981A をコントロールすることができます。

コントロール方法の詳細は、第9章「プログラム例」で説明されている Microsoft Excel の VBA マクロを使用したプログラム例をご覧ください。


Agilent VEE を利用したコントロール

Agilent VEE では、ダイレクト I/0 インタフェースを介して E4981A をコントロールすることができます。以下に、IP アドレスが 192. 168. 1. 101 に設定されている E4981A のコントロール例を示します。

注記

PC 用 Agilent VEE を使用する場合は、Agilent VEE Pro 6 for Windows 以降のバージョンをご利用ください。

- 手順 1. Agilent VEE の I/O メニューで、Instrument Manager... をクリックします。
- 手順 2. Instrument Manager 設定画面で、Add... をクリックします。



e4980au j1106


手順 3. Instrument Properties 設定画面が表示されます。Name: に SICL_LAN (任意の名前を設定できます)、Interface: に TCPIP、Board Number: に 0、TCPIP Address: に TCPIP::192.168.1.101::inst0::INSTR を入力します。



e4981a0008

図 2-3 に上記手順で設定されたダイレクト I/0 インタフェースを使用したコントロール例を示します。

図 2-3 Agilent VEE を利用したコントロール例



e4981a0009

telnet サーバを利用したコントロール

telnet サーバを利用したコントロールシステムでは、外部コントローラと E4981A のそれぞれのプロセスで作成されたソケットを接続して、プロセス間に ネットワーク・パスを確立することによって、通信が行われます。

ソケットとは、ネットワーク接続の端点であり、E4981A のソケットにはポート 5024 とポート 5025 があります。ポート 5024 は telnet(TELNET プロトコルの ユーザ・インタフェース・プログラム)を使用した対話型コントロールを行い、ポート 5025 はプログラムからのコントロールを行います。

外部コントローラの準備

SICL-LAN サーバの場合と同じように、TCP/IP プロトコルによる E4981A への通信を確立するために、事前に外部コントローラの I/O インタフェースを設定しておく必要があります。手順については、「SICL-LAN サーバを利用したコントロール」の「外部コントローラの準備」(24 ページ)をご覧ください。

telnet を利用した対話型コントロール (ポート 5024 の使用)

telnet を利用して、SCPI コマンドをメッセージ毎に E4981A に送信して対話型コントロールを行うことができます。 telnet はポート 5024 のソケットを使用して通信を行います。

注記

ポート 5024 では、サービス・リクエストは非同期です。また、デバイスをクリアするには [Ctrl]+[C] キーを使用します。

ここでは、Windows 環境の外部コントローラから E4981A(IP アドレス: 192.168.1.101)をコントロールする場合を例に、telnet を利用したコントロール手順を示します。

- 手順 1. MS-DOS コマンド・プロンプト画面を起動します。
- **手順 2.** MS-DOS プロンプトで、「telnet 192.168.1.101 5024」と入力して Enter キーを押します。
- 手順 3. telnet 画面が開きます。
- **手順 4.** コマンドを入力し、Enter キーを押すと、E4981A にコマンドが送られ、実行されます。データの Query があるコマンドを入力した場合は、コマンドを入力した行の下に Query の応答が表示されます。

図 2-4 は、::SOUR:FREQ コマンドで測定周波数を 120Hz に設定し、FETC? で測定値を表示した画面を示しています。CRFJ? は LOW C リジェクト・ステータスの確認します。各設定後、Query で設定が確認されます。

図 2-4 telnet を利用したコントロール例



手順 5. Ctrl キーを押しながら] キーを押して、E4981A との接続を切断します。telnet プロンプトが表示されます。quit と入力し、Enter キーを押して telnet を終了します。

注記

E4981Aでは、Telnetをオフに設定することはできません。

プログラムからのコントロール (ポート 5025 の使用)

外部コントローラのプログラムから E4981A をコントロールする場合は、ポート 5025 のソケットを使用して接続します。接続ポート番号を取得するために、:SYSTem: COMMunicate: LAN[:SELF]: CONTrol? (273 ページ) を使用します。

注記

E4981A では、ソケットをオフに設定することはできません。

C または Visual Basic を利用したコントロール


UNIX 環境での C 言語や Windows 環境での Visual C++ または Visual Basic でソケット・プログラミングを行って、E4981A をコントロールすることができます。

ソケット・プログラミングでは、TCP/IP プロトコルによるネットワーク接続を行うためのライブラリが必要です。UNIX 環境では BSD (Berkeley Software Distribution) Sockets API が提供されており、Windows 環境では BSD Sockets を Windows に移植、拡張した WinSock (WinSock1.1、WinSock2.0) が提供されています。

Agilent VEE を利用したコントロール

Agilent VEE では、To/From Socket を使用すると、ポート 5025 のソケットに接続して E4981A をコントロールできます。図 2-5 に例を示します(E4981A の IP アドレスが 192. 168. 1. 101 の場)。接続するポートを指定するフィールドに「5025」と入力し(図 2-5 の 1)、ホスト名を指定するフィールドに E4981A の IP アドレスを入力します(図 2-5 の 2)。

図 2-5 Agilent VEE を利用したコントロール例



e4980auj1042

Web サーバを利用したコントロール

Web サーバを利用したコントロールでは、外部コントローラと E4981A の通信は E4981A を Web サーバとみなして LAN を介して行われます。Internet Explorer (IE6.0 SP2以降)を使用して外部コントローラで E4981A のフロント・パネルを表示すると、E4981A をコントロールし、外部コントローラから SCPI コマンドを送ることができます。

また、画面の取り込みを行ったり、測定データを読み出すこともできます。

外部コントローラの準備

SICL-LAN サーバの場合と同じように、TCP/IP プロトコルによる E4981A への通信を確立するために、事前に外部コントローラの I/0 インタフェースを設定しておく必要があります。手順については、「SICL-LAN サーバを利用したコントロール」の「外部コントローラの準備」(24 ページ)をご覧ください。

Web サーバを利用したコントロール


以下に、Internet Explorer を使用して E4981A (IP アドレス例: 146.208.118.171) をコントロールする手順を示します。

- 手順 1. Internet Explorer を起動します。
- **手順 2.** アドレス・フィールドに「http://146.208.118.171/」と入力し、Enter キーを押します。

E4981A の SYSTEM CONFIG ページで IP アドレスに「CURRENT IP ADDR」と入力します。

手順 3. Web サーバの起動画面が表示されます。

図 2-6 Web サーバ起動画面



e4981a002

Web サーバ機能

Web サーバ機能には以下のページがあります。

ページ	説明
Welcome Page	さまざまな設定情報を表示します。
Browser Web Control	SCPI コマンドを入出力する(Web 上の)フロント・パネルと機能がシミュレーションされます。パスワードが必要です。
View & Modify Configuration	さまざまな設定のリモート接続情報が表示され、変更すること ができます。
Get Image	現在の画面を gif 形式で表示します。
Get Data	パスワードを必要とし、メモリ・バッファ /Buffer3 の内容を表示します。
Print Display	ブラウザの印刷機能を呼び出します。
Help with this Page	ヘルプ・ファイルを表示します。

注記 Web サーバを利用するには、"Help with this Page"をご覧ください。

Web サーバ機能のパスワード

Web サーバ機能では、以下の操作を行うときにパスワードを入力する必要があります。

パスワードの初期設定値は「agilent」です。

- ・ View & Modify Configuration ページの Modify Configuration ボタンを押す とき
- ・ 別のページから Browser Web Control ページに移動するとき
- ・ 別のページから Get Data ページに移動するとき

図 2-7 パスワード入力画面



e4980auj3002

Web サーバ機能のパスワード変更


Web サーバ機能のパスワードを変更することができます。

注記

パスワードには4~8文字の英数字を指定する必要があります。

- 手順 1. View & Modify Configuration ボタンをクリックします。
- 手順 2. Modify Configuration ボタンをクリックします。
- **手順 3.** 現在のパスワードを入力します。
- **手順 4.** Change Password 行に、現在のパスワードと新しいパスワード(2回)を入力します。
- **手順 5.** Save ボタンを押します。

リモート・コントロール概要 LAN リモート・コントロール・システム



<u>注記</u> Renew LAN Settings または Reboot E4981A を押す必要はありません。

USB リモート・コントロール・システム

USB (Universal Serial Bus) リモート・コントロール・システムでは、USBを介して GPIB と同等のデバイス・コントロールを行うことができます。 USBTMC-USB488 および USB 2.0 に準拠したインタフェースで接続します。


USBTMC (USB Test & Measurement Class) は、GPIB のような通信を USB デバイス と行うために、USB をベースにして設計されたプロトコルです。

システム構成

USB リモート・コントロール・システムでは、「エイリアス」と呼ばれる名称を使用して計測器をコントロールします。 GPIB 接続のようなアドレスは存在しません。

USB ケーブルを使って、E4981A を外部コントローラ(パーソナル・コンピュータ)に接続します。図 2-8 に USB リモート・コントロール・システムのシステム構成の概要を示します。

図 2-8 USB リモート・コントロール・システムの構成



e4981aue0019

必要な機器

- 1. E4981A (USBインタフェース・ポート (ミニBタイプ) を備えたモデル)
- 2. 外部コントローラ (Agilent I/O Libraries Suite と USB ホスト・ポート (A タイプ) がインストールされているパーソナル・コンピュータ)
- 3. その他の USB 対応機器 (使用目的に合わせた計測器や周辺機器)
- 4. E4981A を外部コントローラに接続するための USB ケーブル (使用するデバイスに応じて A タイプ /4 ピンオスまたはミニ B タイプ /5 ピンオス)

リモート・コントロール概要 USB リモート・コントロール・システム

USB ポートの種類

USB ポートには以下の 2 種類があります。外部コントローラ (PC) は USB ホスト・ポート (A タイプ) に、E4981A と他の USB 対応機器は USB インタフェース・ポート (ミニ B タイプ) に接続します。

A タイプ: USB ホスト・ポート
ミニBタイプ: USBインタフェース・ポート

E4981A の準備

外部コントローラから E4981A をコントロールするために、E4981A のソフトキーおよびコマンドの設定は必要はありません。USB ケーブルを USB インタフェース・ポートに接続するだけです。

外部コントローラの準備

USB を介して E4981A との接続を確立するために、事前に外部コントローラの I/O インタフェースを設定しておく必要があります。 USB は機器を自動認識するため、デバイスに USB ケーブルを接続すると、USB デバイスを登録するためのダイアログ・ボックスが表示されます。

注記

シリアル番号が異なる E4981A を接続すると新しいデバイスとして認識されます。

1. 設定画面でのエイリアスの変更

以下に Agilent I/O Libraries Suite 15 を使用した手順を示します。

- 手順 1. PC のスタート・メニューから Program Agilent I/O Libraries Suite Agilent Connection Expert の順にクリックして、設定画面を開きます。
- **手順 2.** 設定画面で、Instrument I/O on this PC フレームの USB0 の下からエイリアス名を選択し、メニュー・バーの I/O Configuration から Change Properties を選択します。


図 2-9 エイリアスの変更



e4981a0012

手順 3. [VISA Alias] ダイアログ・ボックスの VISA エイリアスを変更し、**OK** をクリックします。

図 2-10



C または Visual Basic を利用したコントロール

Windows 環境での Visual C++ または Visual Basic で SICL/VISA を使用したプログラミングを行って、E4981A をコントロールすることができます。E4981A のコントロールの詳細は、SICL または VISA のマニュアルをご覧ください。Agilent I/O Libraries Suite については、Agilent I/O Libraries Suite 15 をご使用ください。

SICL/VISA を使用したプログラミングで、エイリアスを使用することができます。 以下に、エイリアスが E4981A_USBIF の E4981A をコントロールする OPEN コマンドの例を示します。

 $\mathbf{2}$

リモート・コントロール概要 USB リモート・コントロール・システム

SICL	id = iopen ("E4981A_USBIF")
VISA	viOpen (, "E4981A_USBIF",)

注記

SICL/VISA を使用したプログラミングの詳細は、SICL ユーザーズ・ガイドまたは VISA ユーザーズ・ガイドをご覧ください。


Agilent VEE を利用したコントロール

Agilent VEE では、ダイレクト I/0 インタフェースを介して E4981A をコントロールすることができます。以下に、エイリアスが 4981A_USBIF と設定されている E4981A のコントロール例を示します。

注記

PC 用 Agilent VEE を使用する場合は、Agilent VEE Pro 7 for Windows 以降のバージョンをご使用ください。

- 手順 1. Agilent VEE の I/O メニューで、Instrument Manager... をクリックします。
- 手順 2. Instrument Manager 設定画面で Add... をクリックし、Add Interface/Device 画面で USB を選択します。



e4980auj1111

手順 3. Instrument Properties ダイアログ・ボックスが表示されます。Name: に E4981A_USBIF (その他の名前でも構いません)、Interface: に USB、Board Number: に 0 (USB ポート番号)、Alias: に E4981A_USBIF (IO Config 設定画面 で設定) と指定して、OK をクリックします。




e4981a0010

図 2-11 に上記手順で設定されたダイレクト I/0 インタフェースを使用した コントロール例を示します。

リモート・コントロール概要 USB リモート・コントロール・システム

図 2-11 Agilent VEE (USB) を利用したコントロール例



e4981a0011

SCPI コマンド・メッセージの送信

コマンドの種類と構造

E4981A で使用できる SCPI コマンドは、以下の 2 つのグループに分けることができます。

E4981A コマンド

E4981A 特有のコマンドです。E4981A が持つ全ての測定機能と一部の汎用機能をカバーします。このグループのコマンドは、コマンド・ツリーと呼ばれる階層構造になっています(「表 10-3 に、E4981A SCPI コマンド・ツリーを示します。」(323ページ)をご覧ください)。各コマンドは、各階層を示す文字列(ニーモニック)と階層の区切り記号のコロン(:)で構成されます。

IEEE コモン・コマンド

IEEE488.2 で定義されている汎用機能をカバーするコマンドで、通常この規格に対応した計測器で使用できます。このグループのコマンドは、先頭にアスタリスク (*) が付きます。このグループのコマンドには階層構造はありません。

コマンド・ツリーの概念


コマンド・ツリーの最上位にあるコマンドを「ルート・コマンド」、または単に「ルート」といいます。このツリーの下位にあるコマンドにアクセスするには、DOSファイル・システムのディレクトリ・パスのような特定のパスを指定する必要があります。PCに電源投入またはリセット後に、カレント・パスはルートに設定されます。また、メッセージ内の特殊記号によって、パス設定は次のように変更されます。

メッセージ・ターミネータ 〈new line〉文字のようなメッセージ・ターミネー タは、カレント・パスをルートに設定します。

- コロン (:) 2 つのコマンド・ニーモニックの間にあるコロンは、コマンド・ツリー内のカレント・パスのレベルを下げます。 コマンドの最初の文字として使用されるコロンは、それに続くコマンド・ニーモニックをルート・レベルのコマンドとして指定します。
- セミコロン(;) セミコロンは、カレント・パスを変更しないで同じメッセー ジ内の2つのコマンドを区切ります。

図 2-12 に、コマンド・ツリー内のコマンドに効率的にアクセスするためのコロンとセミコロンの使用方法の例を示します。

図 2-12 コロンとセミコロンの使用方法



メッセージの文法

ここでは、GPIBでプログラム・メッセージを送る際の文法について説明します。 プログラム・メッセージとは、計測器をコントロールするために、ユーザが外部 コントローラから計測器に送るメッセージです。プログラム・メッセージは、1 つ以上のコマンドとそれらに必要なパラメータで構成されます。

大文字/小文字の区別

大文字/小文字は区別されません。

プログラム・メッセージ・ターミネータ

プログラム・メッセージは、〈new line〉、〈new line〉、〈new line〉、〈END〉 という3つのプログラム・メッセージ・ターミネータのいずれかで終わる必要があります。〈END〉は、その直前のデータ・バイトが送信されると同時にGPIBインタフェース上でEOIがアクティブになることを示します。例えば、HTBasicのOUTPUTコマンドは自動的に最後のデータ・バイトの後にメッセージ・ターミネータを送ります。

パラメータ

コマンドと最初のパラメータの間にはスペース (ASCII コード:32) が必要です。 1つのコマンドで複数のパラメータを送る場合は、各パラメータをカンマ(,) で 区切ります。

複数のコマンドを含むメッセージ

1つのメッセージでコマンドを2つ以上送る場合は、各コマンドをセミコロン (;) で区切ります。以下に、HTBasic を使用して*CLSコマンドと:STAT:PRESコマンドを1つのメッセージで送る場合の例を示します。

OUTPUT 717; "*CLS; :STAT:PRES"

リモート・モード

E4981A はコントローラからのコマンドでコントロールされると、リモート・モードになり、画面の右下にあるステータス表示領域に RMT が表示されます。

リモート・モードを解除するには、[Local/Lock] を押します。

LXI

E4981A は LXI 規格バージョン 1.2 クラス C に準拠しています。

LXI について

LXI (LAN eXtension for Instrumentation) は、LANをベースとする GPIB の後継 規格で、イーサネットの利点と GPIB の簡単さ、使いやすさを兼ね備えています。 以下に LXI の主な特徴を示します。

- ・ 速度、簡潔さ、世界中で利用可能、低コスト、継続的な強化、LANの下位互換 性
- ・ 準拠機器に組み込まれている直感的な Web インタフェースによる迅速で簡単 な構成
- ・ IVI ドライバによる簡単なプログラミングとソフトウェアの再利用拡大
- ・ LXI、GPIB、VXI、PXI、CANbus 等を含むハイブリッド・システムを構築可能
- ・ ハードウェア・ベースおよび LAN ベースのトリガ・モードによるシステム・パフォーマンスとイベント処理の向上

注記

LXY に関する詳細は www.lxistandard.org. をご覧ください。

第3章 測定条件とディスプレイ表示の設定

本章では、測定条件、およびディスプレイ表示の設定方法について解説します。 また、測定条件などの機器設定状態の保存(セーブ)/再現(リコール)方法に ついても解説します。

測定条件を設定する

測定パラメータを選択する

測定パラメータの選択には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:FORMat (188ページ)

・ :CALCulate2:FORMat (191ページ)

測定パラメータは、表 3-1 に示すような組み合わせで選択できます。SCPI コマンドでパラメータを選択した結果、パラメータの組み合わせが表 3-1 に該当しなくなる場合は、もう一方のパラメータが自動的に適切なパラメータに変更されます。例えば、主パラメータが Cp の時に、従パラメータに Rs が選択されると、主パラメータが自動的に Cs に変更されます。

表 3-1 測定パラメータの組み合わせ

主パラメータ	従パラメータ
Ср	D, Q, G, Rp
Cs	D, Q, Rs

各パラメータの説明を以下に示します。

Cp: 並列等価回路モデルで測定した場合のキャパシタンス値

Cs: 直列等価回路モデルで測定した場合のキャパシタンス値

D: 損失係数

Q: Quality factor (Dの逆数)

G: 並列等価回路モデルで測定した場合の等価並列コンダクタンス

Rp: 並列等価回路モデルで測定した場合の等価並列抵抗 Rs: 直列等価回路モデルで測定した場合の等価直列抵抗

測定信号(周波数、レベル)を設定する

周波数の設定

測定信号周波数(120 Hz / 1 kHz / 1 MHz)の選択には、以下のコマンドを使用します。

・ :SOURce:FREQuency[:CW] (265 ページ)

レベルの設定

測定信号レベルの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] (266 ページ)

測定レンジを選択する

測定レンジ・モードを選択する

測定レンジ・モード(オート・レンジ/ホールド・レンジ)の選択には、以下の コマンドを使用します。

・ [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263ページ)

測定レンジを選択する

測定レンジの選択には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

測定信号周波数により、選択可能な測定レンジは異なります。このため、測定周波数の変更に伴い測定レンジ設定に矛盾が生じる場合は、自動的に設定可能な測定レンジに変更されます。

注記

測定レンジを設定すると、自動的に測定レンジ・モードがホールド・レンジ・モードに設定されます。

測定時間を選択する

測定時間(1, 2, 4, 6, 8)の選択には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME (251 ページ)

ケーブル長を選択する

ケーブル長 (0 m/1 m/2 m) の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)

アベレージング機能を設定する

アベレージング機能をオン/オフする

アベレージング機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:AVERage[:STATe] (230 ページ)

アベレージング回数を設定する

アベレージング回数の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:AVERage:COUNt (229 ページ)

測定条件とディスプレイ表示の設定 **測定条件を設定する**

トリガ遅延時間を設定する

トリガ遅延時間の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :TRIGger:SEQ2:DELay (301 ページ)

ソース遅延時間を設定する

ソース遅延時間の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)

信号源の同期モードを設定する

信号源の同期モードの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :SOURce:VOLTage:MODE (267 ページ)

信号レベル補正(SLC)を設定する

信号レベル補正 (SLC) の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :SOURce:VOLTage:ALC[:STATe] (265 ページ)

サンプルプログラム

測定条件および LCD の設定例については例 9-1 (95 ページ) をご覧ください。

ディスプレイ表示を設定する

表示をオン/オフする

測定パラメータの測定結果、測定信号レベル・モニタ結果、ハンドラ出力(コンパレータ選別結果)、マルチ補正の設定、および補正データの表示のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :DISPlay[:WINDow][:STATe] (212ページ)

測定結果表示を設定する

測定結果の表示について、以下の項目を設定できます。

- □ 固定小数点表示
 - ・オン/オフ
 - ・ 最上位桁の値

上記項目の設定に使用するコマンドを下表に示します。

設定項目		コマンド
固定小数点表 示	オン/オフ	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] (214ページ)
	最上位桁の値	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA (213 ページ)

表示画面の選択

表示画面の選択は、以下のコマンドを使用します。

・ :DISPlay:PAGE (210ページ)

測定条件とディスプレイ表示の設定 **ディスプレイ表示を設定する**

測定結果を基準値との偏差で表示する(偏差測定モード)

偏差測定モードを使用すると、測定結果をそのまま表示せずに、基準値との偏差 で相対的に表示することができます。偏差測定モードのオン/オフには、以下の コマンドを使用します。

・ :CALCulate1:MATH:STATe (190ページ)

・ :CALCulate2:MATH:STATe (193ページ)

偏差測定モードでは、偏差をそのまま表示する方法と、偏差を基準値に対する パーセンテージで表示する方法のいずれかを選択できます。偏差の表示方法の設 定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189ページ)

・ :CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192ページ)

偏差測定モードの基準値の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :DATA[:DATA] (206ページ)

下表に上記のコマンドによる設定と測定結果として表示される値との関係を示します。

:CALCulate1:MATH:STATe または :CALCulate2:MATH:STATe の 設定	:CALCulate1:MATH:EXPRession: NAME または :CALCulate2:MATH:EXPRession: NAME の設定	測定結果として表示さ れる値
OFF		Meas
ON	DEV	Meas-Ref
	PCNT	$\frac{\textit{Meas-Ref}}{\textit{Ref}} \times 100$

ここで、Meas と Ref は以下の通りです。

Meas: 測定値

Ref: 基準値 (:DATA[:DATA] コマンドで設定)

注記

SCPI コマンドで読み出される測定値は、上記の設定に従い、演算が行われた結果です。コンパレータ機能での判定時には、上記設定に関わりなく常に測定結果がそのまま使用されます。(ユーザーズ・ガイドの「データ処理フロー」参照)

ビープ音を設定する

ビープ音が発生する条件を設定する

ビープ音発生のオン/オフは、以下のコマンドを使用します。コマンドは2種類ありますが、機能は同じですので、どちらを使用しても構いません。

- ・ :CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176ページ)
- ・ :SYSTem:BEEPer:STATe (271ページ)

オン/オフの設定に関わりなく、ビープ音を発生させるには、

:SYSTem:BEEPer[:IMMediate] (270 ページ) を使用します。使用可能な 5 種類のビープ音の中で音色を変更するには、:SYSTem:BEEPer:TONE (271 ページ) を使用します。

コンパレータ選別結果によるビープ音の発生条件を設定するには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition (175 ページ)

下表に上記のコマンドによる設定とビープ音発生条件との関係を示します。

:CALCulate1:COMParato r:BEEPer[:STATe] また は :SYSTem:BEEPer:STATe の設定	:CALCulate1:COMParat or:BEEPer:CONDition の設定	ビープ音の発生	する条件
OFF		いかなる場合も せん	ビープ音は鳴りま
ON	FAIL	・誤ったキー 操作を行った 場合・エラーや警告等のメッ セージが出力	・コンパレータの 選別判定結果が OUT_OF_BIN、 AUX_BIN、OVLD 又 は LOWC_OR_NC の 場合
	PASS	された場合	コンパレータの 選別判定結果が BIN1 ~ BIN9 の場 合

ビープ音を発生する

ビープ音を鳴らすには、以下のコマンドを使用します。

・ :SYSTem:BEEPer[:IMMediate] (270ページ)

機器設定状態を保存/再現する(セーブ/リコール機能)

内蔵の不揮発性メモリ(フラッシュ・メモリ 0 から 9)や外付けの USB メモリ (10 から 19) に、最高 20 個の機器設定状態をセーブ/リコールすることができます。

注記

9番目の機器設定は、オート・リコールされます。

オート・リコールは電源を入れてからプリセット・キーが押されるまで機能しません。

セーブ/リコールの対象となる機器設定については、ユーザーズ・ガイドの付録 $C \cap \overline{C}$ の対象をできる機器設定については、ユーザーズ・ガイドの付録 $C \cap \overline{C}$ の対象をできる。

機器設定状態を保存(セーブ)する

機器設定状態のセーブには、以下のコマンドを使用します。

- ・ *SAV (167 ページ)
- ・ :MMEMory:STORe:STATe[:REGister] (226ページ)

セーブされている機器設定状態を再現(リコール)する

セーブされている機器設定状態のリコールには、以下のコマンドを使用します。

- ・ *RCL (166ページ)
- ・ :MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] (225ページ)

第4章 正確な測定のための準備(補正の実行)

本章では、補正機能の実行方法について解説します。

オープン/ショート/ロード補正を実行する

補正機能をオン/オフする

各補正のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

補正の種類	コマンド
オープン補正	[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)
ショート補正	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246 ページ)
ロード補正	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239 ページ)

[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] コマンド (234 ページ) で補正データ の測定を実行すると、自動的にデータが取得され、補正がオンに設定されます。 測定したデータやスタンダード値は以下のパラメータで表示や入力が出来ます。

補正の種類	パラメータ
オープン補正	G-B, Cp-G
ショート補正	R-X, Ls-Rs
ロード補正	Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs

補正データ測定を行う

補正データの取得

各補正データの測定には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)

オープン補正とショート補正では、120 Hz、1 kHz、および 1 MHz の測定が行われ、各周波数のデータが保存されます。したがって、測定周波数を変更しても、補正を再設定する必要はありません。結果は、マルチ補正機能がオフの場合には、通常用のデータとして、マルチ補正機能がオンの場合には、マルチ補正用(実行時に選択されていたチャンネル用)のデータとして保存されます。

ロード補正では、実行時に指定された周波数でのみ補正の測定が行われます。

ロード補正レンジの固定

ロード補正時のレンジの固定には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO (235 ページ)

上記の機能がオフに設定されている場合、

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] コマンド (264 ページ) で指定されたレンジでロード補正が行われます。

ロード補正用スタンダードの定義

ロード補正用データを測定するためには、事前にロード補正用スタンダードの定義を行っておく必要があります。ロード補正用スタンダードの定義には、以下のコマンドを使用します。

• [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA] $(232 \sim - \circlearrowleft)$

・ [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233 ページ)

補正データを読み出す/書き込む(補正状態を保存/再現する)

補正データを読み出してファイルに保存しておき、その後、ファイルから補正 データを読み出して、E4981Aに書き込むことにより、保存された時点の補正状態 を再現できます。

補正時の測定値の画面表示形式の設定は下表のコマンドで行います。

補正の種類	パラメータ形式
オープン補正	G-B または Cp-G ([:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat コマンドで 選択)
ショート補正	R-X または Ls-Rs ([:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat コマンドで 選択)
ロード補正	ロード補正用スタンダードの定義パラメータ形式 ([:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat コマンドで 選択)

補正データの読み出し/書き込みには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:DATA (237 ページ)

上記コマンドで書き込まれた補正データは、以下のように取り扱われます。

- ・ STAN3 の場合、コマンド実行時の測定周波数のロード補正用データとして保存されます。
- ・ STAN1/STAN2 の場合、すべての周波数のオープン/ショート補正用データとして保存されます。
- ・ マルチ補正機能がオフの場合には、通常用のデータとして、マルチ補正機能がオンの場合には、マルチ補正用(実行時に選択されていたチャンネル用)のデータとして保存されます。

正確な測定のための準備(補正の実行) オープン/ショート/ロード補正を実行する

注記

補正データを書き込む場合、以下の点に注意してください。

- ・ 書き込む前に、補正データと同一の読み出し時の測定周波数、ケーブル長、 および周波数シフト (1 MHz の場合)の設定を再現する必要があります。再現 されていない場合、有効な補正が行われません。
- ・ ロード補正データの場合は、上記に加えて読み出し時のロード補正用スタンダードの設定(定義値、パラメータ・タイプ)を再現する必要があります。
- ・ 補正機能をオンに設定する必要があります。 (補正データの取得時と異なり、 補正データを書き込んでも、自動的にオンには設定されません。)

プログラム例

オープン/ショート/ロード補正の実行例については、例9-1をご覧ください。

補正データ測定時の作業ミスを防止する

補正データを測定する際の作業ミス (オープン状態とショート状態を逆に設定する等)を防止するために、測定データが適正であるか否かをチェックすることは 有効な方法です。

補正データを測定した際、測定された値が適切な値でない時には、ディスプレイに警告メッセージが表示されますが、GPIB/LAN/USBから警告メッセージの発生を検出することはできません。したがって、GPIB/LAN/USBから補正データの異常を検出するためには、補正データの測定終了毎にデータを読み出し、その値が適正な値か否かを判定します。

プログラム例

補正データを再現する例については、例9-4をご覧ください。

オフセット補正を実行する

補正機能をオン/オフする

オフセット補正をオンに設定すると、補正前の測定値が Meas 、オフセット補正 用データが Offsetの場合、測定値が Meas – Offsetに補正されます。

オフセット補正のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] (244 ページ)

主パラメータと従パラメータを個別にオン/オフすることはできません。ただし、オフセット補正がオンの場合でも、補正値を0に設定することにより、実質的にオフと同じ状態になりますので、どちらか一方のパラメータ用補正値を0に設定することにより、個別のオン/オフを実現できます。

補正データを設定する

オフセット補正用データの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA (243ページ)

入力した値は、入力時の測定周波数用のオフセット補正用データとして設定されます。

マルチ補正機能を利用する

補正機能をオン/オフする

マルチ補正のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)

チャンネルを選択する

マルチ補正機能におけるチャンネルの選択には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240 ページ)

補正データを測定する

ロード補正用スタンダードの定義方法を選択する

ロード補正用スタンダード値(ロード補正基準値)を各チャンネル毎に定義するか、全チャンネル共通に定義するかを選択するには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe] (241 ページ)

補正データを測定する

マルチ補正用のオープン/ショート/ロード補正用データの測定方法は、測定時に適切なチャンネルに設定しておく必要がある点を除き、通常の補正用データの場合と同じですので、「補正データ測定を行う」(54ページ)をご覧ください。

補正データを読み出す/書き込む

マルチ補正用のオープン/ショート/ロード補正用データの読み出し/書き込み方法は、測定時に適切なチャンネルに設定しておく必要がある点を除き、通常の補正用データの場合と同じですので、「補正データを読み出す/書き込む(補正状態を保存/再現する)」(55ページ)をご覧ください。

プログラムサンプル

マルチ補正の例については、例9-5をご覧ください。

ケーブル補正機能を利用する

ケーブル補正機能をオン/オフする

ケーブル補正機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:STATe (173ページ)

ケーブル補正機能のロード測定を実行する

ケーブル補正機能のロード測定の実行には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD (171ページ)

ケーブル補正機能のオープン測定を実行する

ケーブル補正機能のオープン測定の実行には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN (171 ページ)

ケーブル補正機能のリファレンス測定を実行する

ケーブル補正機能のリファレンス測定の実行には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence (172 ページ)

ケーブル補正データを保存する

ケーブル補正データを保存するには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:SAVE (172ページ)

ケーブル補正データをクリアする

ケーブル補正データをクリアするには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170 ページ)

正確な測定のための準備 (補正の実行) ケーブル補正機能を利用する

第5章 測定開始(トリガ)と測定終了待ち


本章では、トリガを掛けて測定を開始する方法と測定の終了を検出する方法について解説します。

測定を開始する(トリガを掛ける)

トリガ・システム

トリガ・システムは、測定サイクルの開始(トリガ)を検出したり、システムの 状態を制御する役割を持ちます。図5-1に示すように、トリガ・システムには、 「アイドル」、「トリガ待ち」、「測定」のいずれかを表すシステム・レベルのス テートがあります。

図 5-1 トリガ・システム



以降の項では、トリガ・システムのステートごとに、ステート間の切り替えにつ いて説明します。

システム・レベルのステートと遷移

アイドル・ステート

以下のコマンドが実行されると、アイドル・ステートに遷移します(図 5-1 の e)。また、電源投入直後の状態も、アイドル・ステートです。ただし、電源投入 時はトリガ・システムの連続起動がオン、トリガ・モードが内部トリガに設定さ れているので、直ちにトリガ待ちステートへ遷移し、その後、測定ステートとト リガ待ちステート間での遷移を繰り返します。

- ・ *RST (167 ページ)
- ・ : ABORt (170 ページ)
- ・ *CLS (164 ページ)
- ・ :INITiate: CONTinuous (224 ページ) (オフを指定して実行)

以下のコマンドでトリガ・システムが起動されると、トリガ待ちステートへ遷移 します (図 5-1 の a)。

・ :INITiate[:IMMediate] (224 ページ)

・ :INITiate:CONTinuous (224 ページ) (ON を指定して実行)


トリガ待ちステート(トリガ・イベント検出ステート)

トリガ待ちステートでは、トリガが掛かる(トリガ検出)、あるいは :TRIGger[:SEQ1][:IMMediate] コマンド(299 ページ) が実行されると、測定ス テートへ遷移します(図5-1のb)。

トリガを掛ける方法は、以下のようにトリガ・モードの設定により異なります。 トリガ・モードの設定には、:TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンド(300ページ)を 使用します。

トリガ・モード	トリガの掛け方
内部トリガ (Internal)	内部トリガで自動的に掛かります。
外部トリガ (External)	Ext Trig 端子またはハンドラ/スキャナ・インタフェースを用いて外部からトリガ信号を入力すると、トリガが掛かります。
バス・トリガ (Bus)	*TRG コマンド(169ページ)を実行すると、トリガが掛かります。
手動トリガ (Manual)	フロント・パネルの [Trigger] キーを押すと、トリガが掛かります。

図 5-2 トリガ待ちステートから測定ステートへの遷移フロー



e4981apj0051

測定ステート(シーケンス・オペレーション・ステート)

測定ステートでは、測定が行われます。測定が終了すると、トリガ・システムの

測定開始(トリガ)と測定終了待ち **測定を開始する(トリガを掛ける)**

連続起動の設定 (:INITiate: CONTinuous (224 ページ) で設定) によって、以下のような異なるステートに遷移します。

連続起動オフの場合:

アイドル・ステートへ遷移(図 5-1 の c)

連続起動オンの場合:

トリガ待ちステートへ遷移 (図 5-1 の d)

測定開始(トリガ)

自動的に連続で測定する(初期設定)

- **手順 1.** :TRIGger[:SEQ1]:SOURce (300 ページ) で、トリガ・モードを内部トリガに設定します。
- 手順 2. トリガ・システムが起動されていない場合(アイドル・ステートの場合)は、:INITiate:CONTinuous (224ページ) で、トリガ・システムの連続起動をオンに設定します。

任意のタイミングで測定する

任意のタイミングでトリガを掛ける方法

- **手順 1.** :TRIGger[:SEQ1]:SOURce (300 ページ) コマンドで、トリガ・モードをバス・モードに設定します。
- 手順 2. トリガ・システムが起動されていない場合 (アイドル・ステートの場合) は、:INITiate:CONTinuous (224ページ) で、トリガ・システムの連続起動をオンに設定します。
- **手順 3.** 任意のタイミングでトリガを掛けます。外部コントローラからトリガを掛ける場合のコマンドは、2種類あり、次のような動作の違いがあります。

コマンド	Query 応答	使用可能なトリガ・モー ド設定
*TRG (169ページ)	あり (測定結果が読み出されます)	バス
:TRIGger[:SEQ1][:IMMed iate] (299 ページ)	なし	手動 バス

手順 4. 測定を繰り返す場合は、手順3を繰り返します。

任意のタイミングでトリガ・システムを起動する方法

- 手順 1. トリガ・システムが起動されている場合 (アイドル・ステート以外の場合) は、:INITiate:CONTinuous (224ページ) コマンドで、トリガ・システムの連続起動をオフに設定した後、:ABORt (170ページ) でトリガ・システムを停止します。
- **手順 2.** :TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンドで、トリガ・モードを内部トリガに設定します。
- 手順 3. 任意のタイミングで: INITiate[: IMMediate] (224 ページ) でトリガ・システム を起動すると、内部トリガにより自動でトリガが掛かり、測定が1回行われます。
- 手順 4. 測定を繰り返す場合は、手順3を繰り返します。

測定終了を待つ(測定終了を検出する)

E4981A の状態はステータス・レジスタを通して検出することができます。ここでは、ステータス・レジスタを用いて測定終了を検出する方法について説明します。ステータス・レジスタの各ビット構成等のステータス・レポート機構全体については、付録 C「ステータス・レポート機構」を参照してください。

測定状態は、オペレーション・ステータス・レジスタに示されます。このレジスタに示される情報を用いて、プログラムで測定終了を検知する場合は、SRQ(サービス・リクエスト)を利用すると便利です。


SRQ を利用して測定終了を検出する場合は、以下のコマンドを使用します。

- ・ *SRE (168 ページ)
- ・ :STATus:OPERation:ENABle (268ページ)

以下に手順を示します。

- **手順 1.** オペレーション・ステータス・イベント・レジスタのビット 4 が 1 に設定された時に、E4981A が SRQ を発生するように設定します。
- **手順 2.** トリガを掛け、測定を開始します。
- 手順 3. SRQ が発生した時点でプログラミングの割り込み処理を行います。

図 5-3 SRQ 発生シーケンス (測定終了時)



プログラム例

SRQ を利用した測定終了検出のプログラム例については、例 9-6 を参照してください。

第6章 測定結果の読み出し

本章では、測定結果、測定信号レベルのモニタ結果の読み出し方法について解説します。

データ転送フォーマット

下記のコマンドでデータを転送する場合、ASCII 転送フォーマットとバイナリ転送フォーマットのいずれかを選択できます。

下記以外のコマンドでデータを転送する場合は、常に ASCII 転送フォーマットです。

- ・ :FETCh? (217ページ)
- ・ :READ? (227ページ)
- ・ *TRG (169 ページ)
- ・ :DATA[:DATA] (206ページ)
- ・ [:SENSe]:CORRection:DATA (237 ページ)

データ転送フォーマットの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :FORMat: [DATA] (222 ページ)

ASCII 転送フォーマット

ASCII 転送フォーマットでデータを転送する場合、数値は以下のいずれかに該当するフォーマットの ASCII バイトとして転送されます。各数値は IEEE488.2 の仕様に従って、カンマ(,) で区切られます。


注記

各数値データの文字列の長さは、それぞれ異なります。したがって、読み出された数値データの文字列から各データを切り出す際、カンマは一定の位置に出現するわけではないという点に注意してください。

・ 整数フォーマット

図 6-1 に示すフォーマットです。数値は整数で表現されます。例えば、11 という数値の表現は "+11" です。


図 6-1 整数フォーマット



・ 浮動小数点フォーマット

図 6-2 に示すフォーマットです。数値は浮動小数点で表現されます。例えば、 1000 という数値の表現は "+1.00000E+03" です。

図 6-2 浮動小数点フォーマット



注記


浮動小数点フォーマットには長フォーマットを利用できます。長浮動小数点 フォーマットの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :FORMat:ASCii:LONG (219ページ)

バイナリ転送フォーマット

バイナリ転送フォーマットでデータを転送する場合、数値 (バイナリ・データ) は図 6-3 に示すフォーマットで転送されます。

図 6-3 パイナリ転送フォーマット




4288apj007

このデータ転送フォーマットでは、先頭にシャープ(#)が付きます。第2バイトの〈桁数〉は〈転送データのバイト数〉部分のバイト数を示しています。さらに〈転送データのバイト数〉は、バイナリ・データの総バイト数を示しています。〈new line〉〈END〉はメッセージ・ターミネータです。

バイナリ・データは、図 6-4 に示す 64 ビット構成の IEEE 754-1985 規格浮動小数点フォーマットです。

図 6-4 64 ビット浮動小数点データ



バイト・オーダー

バイナリ転送時、データ(8 バイト)を構成する各バイトは、MSB(Most Significant Bit)を含むバイト(図 6-4 の左端のバイト)から LSB(Least Significant Bit)を含むバイト(図 6-4 の右端のバイト)の順に転送されます。バイト・オーダーの変更には、以下のコマンドを使用します。

・ :FORMat:BORDer (220ページ)

71

測定結果の読み出し

ここでは、測定結果の読み出し方法について説明します。

測定結果の読み出しには、各測定毎にデータを読み出す方法と複数回のデータをまとめて読み出す方法があります。

各測定毎に測定データを読み出す場合は、下表に示すような3種類の方法があります。

	使用可能なトリガ・モード	読み出し手順
*TRG コマンドを使用 した方法	Bus トリガ	*TRG 実行 ↓ 読み出し
:FETCh? コマンドを使用した方法	全て	トリガを掛ける → :FETCh? 実行 → 読み出し
: READ? コマンドを使用した方法	外部トリガ (External) 内部トリガ (Internal)	:READ? 実行 ↓ トリガを掛ける ↓ 読み出し

複数回の測定データをまとめて読み出す場合は、データ・バッファを利用します。

*TRG コマンドを使用して測定結果を読み出す

この読み出し方法は、トリガを掛ける操作と結果の読み出しを1つのコマンドで 実行することができるので、外部コントローラでトリガを掛け、その結果を読み 出す場合などに適しています。

以下に*TRG コマンドを使用した読み出し手順を示します。

- **手順 1.** :TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンド (300 ページ) で、トリガ・モードをバス (Bus) に設定します。
- 手順 2. *TRG コマンドを実行します。
- 手順 3. 測定結果を読み出します。測定を繰り返す場合は、手順 2 ~ 3 を繰り返します。

プログラム例

***TRG** コマンドを使用し、ASCII や BINARY それぞれの形式で読み出した測定結果 については、例 9-7、例 9-8 をご覧ください。

測定結果の読み出し

:FETCh? コマンドを使用して測定結果を読み出す

この読み出し方法は、外部コントローラ以外でトリガを掛ける場合やトリガを掛ける操作と測定結果の読み出しの間に何らかの処理を行う必要がある場合などに使用します。

以下に:FETCh? コマンドを使用した読み出し手順を示します。

- **手順 1.** 必要に応じてトリガ・モードを設定します。
- **手順 2.** トリガ・モードに応じた方法で、トリガを掛けます。

注記

この手順で外部コントローラからトリガを掛ける場合は、

:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate] コマンド (299 ページ) を使用します。

- 手順 3. 測定終了のタイミングで、:FETCh? コマンドを実行します。
- 手順 4. 測定結果を読み出します。測定を繰り返す場合は、手順2~4を繰り返します。

プログラム例

:**FETCh?** コマンドを使用し、ASCII や BINARY それぞれの形式で読み出した測定結果については、例 9-7、例 9-8 をご覧ください。

:READ? コマンドを使用して測定結果を読み出す

この読み出し方法は、プログラム中でトリガが掛かったタイミングを検出することなく、トリガ待ち状態から測定終了に同期して結果を読み出すことができます。したがって、ハンドラなどの外部機器でトリガを掛け、測定が終わり次第、外部コントローラで結果を読み出す場合などに便利な読み出し方法です。

以下に:READ? コマンドを使用した読み出し手順を示します。

- 手順 1. :TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンド (300 ページ) で、トリガ・モードを内部トリガ (Internal)、外部トリガ (External) のいずれかに設定します。
- 手順 2. :READ? コマンドを実行します。
- **手順 3.** トリガ・モードの設定に応じた方法で、トリガを掛けます。
- **手順 4.** 測定結果を読み出します。測定を繰り返す場合は、手順2~4を繰り返します。

プログラム例


:READ? コマンドを使用し、ASCII や BINARY それぞれの形式で読み出した測定結果については、例 9-11、例 9-12 をご覧ください。

:READ? コマンド使用時のトリガ入力タイミング

:READ? コマンドを使用する場合、:READ? コマンド実行後にトリガを入力しなければなりません。したがって、トリガ出力用のコントローラが:READ? コマンド実行用のコントローラと異なる時は、トリガ出力のタイミングを適切にコントロールする(:READ? コマンド実行後にトリガを掛ける)ために、トリガ出力用のコントローラ側で:READ? コマンドが実行済みか否かの情報を得る必要があります。

この情報は、図 6-5 に示すように、ハンドラ・インタフェースの/READY_FOR_TRIG 信号から得ることができます。

図 6-5 :READ? コマンド実行時の /READY_FOR_TRIG 信号の動作



e4981a0014

トリガ・システムがアイドル状態の時に:READ? コマンドが実行されると、図 6-5 に示すようにコマンド受信後の内部処理終了後、ハンドラ・インタフェースの /READY_FOR_TRIG 信号が High レベルから Low レベルへ変化します。

ただし、トリガ・システムの連続起動オンの場合は、図 6-5 に示すように、測定 が終了して表示の更新が終了すると、/READY FOR TRIG 信号が High レベルから Low レベルへ変化してしまう (トリガ・システムがアイドル・ステートではなく、 トリガ待ちステートに遷移する)ため、:READ? コマンドが実行済みか否かの情報 を得ることができません。したがって、事前にトリガ・システムの連続起動をオ フに設定 (:INITiate: CONTinuous コマンド (224 ページ) を OFF を指定して実 行)しておく必要があります。

複数回の測定結果をまとめて読み出す(データ・バッファの利用)

データ・バッファを使用すると、複数回の測定結果をデータ・バッファに一時保存し、1度にまとめて読み出すことができます。

データ・バッファの種類

データ・バッファには、バッファ1~バッファ3があります。バッファ1、バッファ2は同じ機能ですが、バッファ3とバッファ1、バッファ2には、下表に示すような違いがあります。

		バッファ1とバッファ2	バッファ 3
フィード可能な最大の測定回数		200	1000
1回の測定で フィードされ るデータ	コンパレータ機 能オフの場合	測定ステータス、主パラメー タまたは従パラメータの測定 値*1、コンパレータ選別結果 *2の計3個のデータ	測定ステータス、主パラ メータの測定値、従パラ メータの測定値の計 3 個の データ
	コンパレータ機 能オンの場合	(コンパレータ機能のオン/ オフに関係なし)	測定ステータス、主パラ メータの測定値、従パラ メータの測定値、コンパ レータ選別結果の計 4 個の データ

*1.:DATA:FEED:BUF1 コマンド (194ページ) で、主パラメータ/従パラメータのどちらをバッファに格納するかを選択します。

*2. コンパレータ機能がオフの場合は、11 が読み出されます。


フィード位置

バッファにフィードされたデータは、測定順に追加保存されていき、データが読み出されると、バッファの先頭に戻って 1 組目のデータ(図 6-6 参照)の位置から新たに保存を開始します。

ただし、以下の場合にも、バッファの先頭に戻ります。

・ データ・バッファにフィードする測定回数が設定された場合

図 6-6 データ・バッファの構造



4288apj012

使用手順

- **手順 1.** :DATA:POINts:BUF1 コマンド (200 ページ) で、データ・バッファにフィードする測定回数を設定します。
- **手順 2.** バッファ 1 またはバッファ 2 を使用する場合は、: DATA: FEED: BUF1 コマンド(194 ページ)で、主パラメータと従パラメータのどちらをフィードするかを選択します。
- **手順 3.** :DATA:FEED:CONTrol[:STATe] コマンド (198 ページ) で、データ・バッファに測定結果をフィードするように設定します。
- 手順 4. 手順1で設定した回数の測定を実行します。
- 手順 5. :DATA[:DATA] コマンド (206 ページ) で、データ・バッファに一時保存されているデータを読み出します。
- **手順 6.** 手順 4~5を繰り返します。

プログラム例

例 9-13 にデータ・バッファを利用した測定結果読み出しのプログラム例を示します。

測定信号レベルのモニタ結果の読み出し

測定信号レベルのモニタ結果を読み出す場合は、以下のコマンドを使用します。

・ :DATA[:DATA] (206 ページ)

プログラム例

例 9-14 に測定信号レベルのモニタ結果読み出しのプログラム例を示します。

第7章 測定結果による選別(コンパレータ機 能)

本章では、測定結果に応じて選別する機能 (コンパレータ機能) の使用方法について解説します。

コンパレータ機能の設定

コンパレータ機能のオン/オフを設定する

コンパレータ機能を使用するか否かの設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

リミット範囲を設定する

リミット範囲をクリアする(リセット)

全てのリミット範囲(BIN1 ~ BIN9、従パラメータのリミット範囲)のオン/オフと下/上限値、および AUX BIN のオン/オフをクリアして、工場出荷時の初期値(ユーザーズ・ガイドの付録 C 「初期設定一覧表」参照)に戻すことができます。

リミット範囲のクリアには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:CLEar (176 ページ)

リミット範囲指定方法を選択する

主パラメータのリミット範囲 (BIN1 ~ BIN9) の指定方法は、以下の3種類のモードから選択できます。

モード	説明	
アブソリュート・モード	絶対値で指定します。	
アブソリュート・トレラ ンス・モード	相対値(基準値との偏 差)で指定します。	絶対値*1 で指定します。
パーセント・トレラン ス・モード		基準値に対するパーセンテージ*2 で指定します。

- *1. 上下限值 基準値
- *2. ((上下限值 基準値) / 基準値) ×100

注記

従パラメータのリミット範囲の指定方法は、アブソリュート・モードのみです。

指定方法の選択には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:MODE (181ページ)

アブソリュート・トレランス・モード、またはパーセント・トレランス・モード 時の基準値の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)

リミット範囲のオン/オフを設定する

主パラメータのリミット範囲 (BIN1 \sim BIN9) のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183ページ)

上記コマンドでオンに設定された BIN のみが選別判定の対象となります。つまり、オフに設定されると、測定結果が BIN のリミット範囲内に入っていても、その BIN に選別されることはありません。

従パラメータのリミット範囲のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe (186 ページ)

上記コマンドでオフに設定すると、従パラメータの測定結果に対する選別判定は 行われません。つまり、主パラメータの測定結果に対する選別判定の結果のみ で、コンパレータの選別判定結果が決まります。

リミット範囲の下限値と上限値を設定する

主パラメータのリミット範囲 (BIN1 ~ BIN9) の下限値と上限値の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182 ページ)

従パラメータのリミット範囲の下限値と上限値の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit (185 ページ)

注記

上限値が下限値以下に設定された場合は、そのリミット範囲は使用されません。 リミット範囲をオフに設定している場合と同様に扱われます。

図 7-1「選別判定フロー」(85ページ) に示すように、BIN 番号の小さい方から選別判定が行われるので、各 BIN のリミット範囲が重なっている場合は、BIN 番号の小さい方に選別されます。

トレランス・モードの場合、リミット範囲内に基準値が入る(下限値と上限値の間になる)必要はありません。

リミット範囲とリミット範囲の間は、離れていても構いません。

警告

下限値が上限値より大きい場合は、警告メッセージ「improper high/low limits」が表示されます。

AUX BIN 機能のオン/オフを設定する

AUX BIN 機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:AUXBin (175 ページ)

AUX BIN 機能のオン/オフの設定によって、表 7-1 に示すように従パラメータの リミット範囲を外れた場合の選別結果に違いが生じます。

表 7-1 従パラメータのリミット範囲を外れた場合の選別結果

主パラメータの選別結果	AUX BIN 機能	選別結果
BIN1 ~ BIN9 のいずれかの場合	オフ	OUT_OF_BINS
	オン	AUX_BIN
いずれの BIN にも選別されない場合	無関係	OUT_OF_BINS

ビープ音の発生条件を設定する

ビープ音の発生条件は、コンパレータの選別判定結果に基づいて以下のいずれか に設定することができます。

- ・ 選別判定結果が BIN_NA、OUT_OF_BIN、AUX_BIN の場合にビープ音発生
- ・ 選別判定結果が BIN1 ~ BIN9 の場合にビープ音発生

ビープ音の発生条件を設定するには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition (175 ページ)

また、ビープ音を発生しないように設定することもできます。ビープ音発生のオン/オフの切り替えには、以下のコマンドを使用します。コマンドは2種類ありますが、機能は同じですので、どちらを使用しても構いません。

- ・ :CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176 ページ)
- ・ :SYSTem:BEEPer:STATe (271 ページ)

異常に低い測定結果の除外(Low C リジェクト機能)

Low C リジェクト機能のオン/オフ

Low C リジェクト機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] (262 ページ)

Low C リジェクト機能をオンにすると、主パラメータ (Cp または Cs) の測定値が 異常に小さい (事前に設定した境界値以下) 場合に、その測定結果を Low C (異常な測定ステータス) として検出できます。

注記

No Contact および Low C リジェクトのラインを共有するハンドラ出力は、いずれかが検出されるとアクティブになります。

・ 主パラメータが境界値より小さい場合

注記

コンパレータ機能がオンの場合、Low Cが検出されても、選別判定は通常通り行われます。ただし、ディスプレイに表示される選別判定結果は、LOWCとなり、ハンドラ・インタフェースでは、選別判定信号に加えて、/LOWC_OR_NC信号もアクティブ(LOW レベル)になります。

Low C リジェクト機能のリミット(境界値)設定

Low C リジェクト機能のリミット (Low C が検出される範囲の境界値) の設定には、以下のコマンドを使用します。

・ [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit (261ページ)

選別判定結果の読み出し

図 7-1 に示すフローに従ってコンパレータ機能により選別判定された結果(読み出される値)は、測定結果と共に読み出すことができます。選別判定結果を読み出すには、以下のコマンドを使用します。

- ・ *TRG (169 ページ)
- ・ :FETCh? (217ページ)
- ・ :READ? (227 ページ)


コンパレータ選別結果は、下表に示すように0~11の整数で読み出されます。

読み出される値	コンパレータ選別結果
0	OUT_OF_BINS
1	BIN1
2	BIN2
3	BIN3
4	BIN4
5	BIN5
6	BIN6
7	BIN7
8	BIN8
9	BIN9
10	AUX_BIN
11	BIN_NA

また、コンパレータ選別結果を表示するには、以下のコマンドで〈BIN 番号表示〉ページを選択します。

・ :DISPlay:PAGE (210ページ)

図 7-1 選別判定フロー



各BINの選別個数の読み出し(BINカウント機能)

BIN カウント機能のオン/オフ

BINカウント機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ)

BIN カウント機能をオンにすると、各 BIN に選別された個数がカウントされます。 カウント可能な最大値は 999999 で、これを超えた場合は、999999 のまま (0 に 戻りません)変化しなくなります。

マルチ補正機能オン([:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] コマンド(242 ページ)で ON 指定)時には、通常(全チャンネル共通)のカウントとは別途に、各チャンネル毎にもカウントされます。

BIN カウント値の読み出し

BINカウント値の読み出しには、以下のコマンドを使用します。

- ・ :CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? (177ページ)
- ・ :CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD? (179ページ)

また、マルチ補正機能オン時に、各チャンネル毎の BIN カウント値を読み出す場合には、以下のコマンドを使用します。

- ・ :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA? (178ページ)
- ・ :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD? (179ページ)

BIN カウント値のクリア (リセット)

全てのBIN カウント値をクリア (0 に初期化) するには、以下のコマンドを使用します。

・ :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176ページ)

プログラム例

コンパレータ機能を使用した選別のプログラム例については、例 9-15 を参照してください。

測定結果による選別 (コンパレータ機能) **プログラム例**

第8章 作業ミスの防止と日常の点検

本章では、単純な作業ミスを防止する方法、エラー発生の検出方法、およびセルフ・テストの実行方法について解説します。

作業ミスの防止

フロント・パネルからの誤入力を防止する(キー・ロック機能)

フロント・パネルでのキー操作を行う必要がない場合には、フロント・パネル・キーからの入力を無効にする(キー・ロック機能)ことにより、誤ってフロント・パネル・キーに触れた時の誤入力を防止することができます。

キー・ロック機能のオン/オフには、以下のコマンドを使用します。

・ :SYSTem:KLOCk (279 ページ)

補正データ取得時の作業ミスを防止する

測定データが適正であるか否かをチェックすることにより、オープン/ショート/ロード補正用のデータを測定する際の単純な作業ミス(オープン状態とショート状態を逆に設定する等)を防止することができます。

詳細については、「補正データ測定時の作業ミスを防止する」(56ページ)をご覧ください。

エラー発生を検出する

エラー・キューの利用

エラー・キューには、発生したエラーのエラー番号とエラー・メッセージが格納 されています。エラー・キューの内容を読み出すことにより、発生したエラーを確認できます。エラー・キューの内容の読み出しには、以下のコマンドを使用します。

・ :SYSTem:ERRor[:NEXT]? (277 ページ)

エラー・キューには以下のような利用方法があります。

- 1. プログラムのエラー発生処理の分岐に使用します。エラー・キューの内容を 読み出した時に、エラーが発生していなければ、エラー番号として 0、エ ラー・メッセージとして、"No error" が読み出されるので、エラーが発生し たか、否かを調べることができ、この結果を使ってプログラムのフローを分 岐できます。また、特定のエラー発生時のみ、エラー処理したい場合などに も利用できます。ただし、この方法では、エラー発生に同期した処理を行う ことは困難です。
- 2. SRQ などでエラーを検出した際、発生したエラー内容の調査に使用します。

ステータス・レポート機構の利用

E4981A の状態はステータス・レジスタを通して検出することができます。ここでは、ステータス・レジスタを用いてエラー発生を検出する方法について説明します。ステータス・レジスタの各ビット構成等のステータス・レポート機構全体については、付録 C「ステータス・レポート機構」(351ページ)を参照してください。

エラー発生は、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタに示されます。 このレジスタに示される情報を用いて、プログラムでエラー発生を検知する場合 は、SRQ(サービス・リクエスト)を利用すると便利です。


SRQを利用して掃引終了を検出する場合は、以下のコマンドを使用します。

- ・ *SRE (168ページ)
- ・ *ESE (164 ページ)

以下に手順を示します。

- 手順 1. スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのエラー発生ビットのいずれか が 1 に設定されると、E4981A が SRQ を発生するように設定します。
- **手順 2.** SRQ が発生した時点でプログラミングの割り込み処理を行います。

図 8-1 SRQ 発生シーケンス (エラー発生時)



4287apj010

プログラム例

SRQ を利用したエラー発生の検出については、例 9-17 を参照してください。

日常の点検(セルフ・テストの実行)

日常の点検については、*ユーザーズ・ガイド* の「使用上の注意と日常の点検」をご覧ください。

第9章 応用測定例(プログラム例)

本章では、基本的な測定、ハンドラ/スキャナ・インタフェースを利用した測定 システムにおける測定のプログラム例を掲載しています。プログラムの記述は VBA マクロで行っています。

測定条件と LCD ディスプレイの設定

このアプリケーション・プログラムは E4981A の測定条件と LCD ディスプレイの 設定を行います。

プログラム例 9-1 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。測定条件と LCD ディスプレイの設

定を行います。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-1 測定条件と LCD の設定

Sub Example1()

```
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Dim Nop As Integer, i As Integer
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
```

ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)

Call SelectMode (defrm, Agte4981a)

ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)

```
'----
```

```
ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "CALC1:FORM CS" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "CALC2:FORM Q" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "SOUR:FREQ 1E3" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "SOUR:VOLT 0.5" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "RANG:AUTO ON" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 1" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "CAL:CABL 0" + vbLf, 0)
```

^{&#}x27; Configuration

^{·----}

^{&#}x27; Open Instrument

^{&#}x27;----

^{&#}x27; Setup Start

応用測定例(プログラム例) **測定条件と LCD ディスプレイの設定**

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "AVER ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "AVER:COUN 4" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:DEL 0.001" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "DISP ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:MATH:STAT ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:MATH:EXPR:NAME PCNT" +
vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "DATA REF1, 1.0E-8" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC2:MATH:STAT OFF" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC:COMP:BEEP ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC:COMP:BEEP:COND FAIL" +
vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*SAV 1" + vbLf, 0)
'----
' Setup End
Call viClose (defrm)
End
'----
' ErrorProc
'----
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
End Sub
```

```
9. 応用測定例
(プログラム例)
```

```
' ErrorCheck
·----
Sub ErrorCheck(ErrorStatus As Long)
Dim strVisaErr As String * 500
' Check if VISA Error
If ErrorStatus <> VI SUCCESS Then
Call viStatusDesc(defrm, ErrorStatus, strVisaErr)
MsgBox "*** Error : " + strVisaErr
End If
End Sub
' Select Connection Mode (GPIB/USB)
·-----
Sub SelectMode(defrm As Long, Agte4981a As Long)
Dim SelectMode As String
SelectMode = Worksheets("ControlPanel").Range("B3").Value
If SelectMode = "GPIB" Then
ErrorCheck viOpen(defrm, "GPIBO::17::INSTR", 0, 0, Agte4981a)
End If
If SelectMode = "USB" Then
ErrorCheck viOpen(defrm, "USB0::2391::2313::MY12345678::0::INSTR",
0, 0, Agte4981a)
End If
End Sub
```

オープン/ショート/ロード補正の実行

このアプリケーション・プログラムは E4981A のオープン/ショート / ロード補正を実行します。

プログラム例 9-2 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。測定条件と LCD ディスプレイの設

定を行います。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/O バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

FnComp オープン/ショート/ロード補正を実行し、合格の場合は1を不

合格の場合は0を返す機能

Save_Corr_File オープン / ショート / ロード補正の周波数、主測定パラメータ、

従測定パラメータの補正値や、オープン / ショート / ロード補 正の標準値、ケーブル長や、周波数シフトなど、4981A におけ る補正データを読み取り、このデータをテキストファイルで保

存する機能。

例 9-2 オープン/ショート/ロード補正の実行

Sub Example2()

' Configuration

'-----

Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager

Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument

Dim Result As String * 500

Dim Freq As String

Dim Res As Variant

Dim Nop As Integer, i As Integer

Dim Corr File Name As String

Const TimeOutTime = 30000

On Error GoTo ErrorHandler

```
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
·-----
' Setup Start
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) '
Preset the E4981A
Freq = InputBox("Enter the frequency (120/1E3/1E6) you want to
measure")
·----
' Measurement
Corr Result = FnComp("OPEN", 0.00002, Freq)
   If Corr Result <> 0 Then
      MsgBox "OPEN compensation is not successful."
      'End
   End If
   Corr Result = FnComp("SHORT", 20, Freq)
   If Corr Result <> 0 Then
      MsgBox "SHORT compensation is not successful."
```

```
End Sub
```

Function FnComp(Standard As String, Limit As Double, Freq As String)

```
Dim Std As String

Dim i As Integer, j As Integer

Dim Load1 As Double, Load2 As Double

Dim Finish_pros As String * 1

Dim Result As String * 500

Dim Res As Variant

Dim Err_Flag As Boolean

Dim Param1 As Double, Param2 As Double

Dim Zm As Double, Ym As Double, Gm As Double, Bm As Double

Dim Cpref As Double, Dref As Double, Zref As Double, Gref As Double, Bref As Double

Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager

Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument

Const TimeOutTime = 30000
```

'----

ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE, TimeOutTime)

Err_Flag = False
Const Pi = 3.141592654

ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "STAT:OPER:ENAB 16" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*SRE 128" + vbLf, 0)

^{&#}x27; Open Instrument

^{· -----}

```
Select Case Standard
   Case "OPEN"
    Std = "STAN1"
   Case "SHORT"
    Std = "STAN2"
   Case "LOAD"
    Std = "STAN3"
   Load1 = InputBox("Enter the load Cp Value for " & Freq)
   Load2 = InputBox("Enter the load D Value for " & Freq)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:CKIT:STAN3:FORMAT CPD" +
vbLf, 0) ' Set Load Type CP and D
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:FREQ " & Freq + vbLf, 0)
    ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:CKIT:STAN3 " &
CStr(Load1) & "," & CStr(Load2) + vbLf, 0) ' Set Primary/Secondary
parameter Load Coorection Values
   End Select
j= MsgBox("Set " & Standard & " connection and Press OK.",
vbOKCancel)
    If j = vbCancel Then
   MsgBox "Operation cancelled. Ending the program."
    Err Flag = True
    Else
```

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:COLL " & Std +
vbLf, 0)
          ' Data Check
            ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:DATA? " & Std +
vbLf, 0)
             ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
            Res = Split(Result, ",")
            Param1 = Val(Res(0))
            Param2 = Val(Res(1))
            Select Case Standard
            Case "OPEN"
               Ym = Sqr(Param1 * Param1 + Param2 * Param2)
               MsgBox "G= " & Param1 & vbNewLine & "B= " & Param2 &
vbNewLine & "|Y| = " & Ym
                If Ym >= Limit Then Err_Flag = True
            Case "SHORT"
                Zm = Sqr(Param1 * Param1 + Param2 * Param2)
               MsgBox "R= " & Param1 & vbNewLine & "X= " & Param2 &
vbNewLine & "|Z| = " & Zm
                If Zm >= Limit Then Err Flag = True
            Case "LOAD"
```

Freq) + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, (":SOUR:FREQ " &
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*CLS" + vbLf, 0)

応用測定例(プログラム例)

オープン/ショート/ロード補正の実行

```
While Finish pros <> "1" ' Loop till processing
is finished. *OPC? retruns 1 when processing of executed commands is
finished.
                     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*OPC?" + vbLf,
0)
                      ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t",
Finish_pros)
                     Wend
                     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a,
":CORR:CKIT:STAN3?" + vbLf, 0)
                     ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
                     Res = Split(Result, ",")
                     Cpref = Val(Res(0))
                     Dref = Val(Res(1))
                     Bref = 2 * Pi * Val(Freq) * Cpref
                     Gref = Bref * Dref
                     Zref = 1 / (Sqr(Gref * Gref + Bref * Bref))
                     Bm = 2 * Pi * Val(Freq) * Param1
                     Gm = Bm * Param2
                     Zm = 1 / (Sqr(Gm * Gm + Bm * Bm))
MsgBox "Cpref= " & Cpref & vbNewLine & "Dref= " & Dref & vbNewLine &
"|Zref| = " & Zref
MsgBox "Cp= " & Param1 & vbNewLine & "D= " & Param2 & vbNewLine &
"|Z| = " & Zm
If Abs((Zm - Zref) / Zref) >= Limit Then Err Flag = 1
             End Select
   If Err_Flag = False Then
   {\tt MsgBox} \ ({\tt Standard} \ \& \ " \ {\tt Data} \ {\tt measurement} \ {\tt completed."})
   Else
```

```
Sub Save Corr File (FileName As String, Freq As String)
```

vbExclamation End If End If ·----' Setup End ·-----Call viClose (defrm) FnComp = Err Flag End Function

MsgBox (Standard & " Data measurement not completed."),

Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument Dim Corr_File_Object As Object Dim FileS As Object Dim Result As String * 500 Dim Res As Variant Dim Nop As Integer, i As Integer Dim Open1 As Double, Open2 As Double Dim Short1 As Double, Short2 As Double Dim Load(1 To 3, 1 To 3) As Double Dim StdOpen As String Dim StdLoad As String

Dim StdShort As String

9

```
Dim Cab Len As Integer
Dim Sys Fsh As Integer
Const TimeOutTime = 30000
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Reading and Saving Correction values for Open, Short and Load
measurements
     Result = ""
     ' Open Correction Parameter
     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:CKIT:STAN1:FORMAT?" +
vbLf, 0) ' Read Primary and Secondary Load Types CP and D
     ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
     StdOpen = Mid(Result, 1, 2)
     Result = ""
     ' Open Correction Values
     ErrorCheck viVPrintf(Aqte4981a, ":CORR:DATA? STAN1" + vbLf, 0)
     ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
     Res = Split(Result, ",")
     Open1 = Val(Res(0))
     Open2 = Val(Res(1))
     Result = ""
     ' Short Correction Parameter
     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:CKIT:STAN2:FORMAT?" +
vbLf, 0) ' Read Primary and Secondary Load Types CP and D
```

```
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
      StdShort = Mid(Result, 1, 2)
      Result = ""
      ' Short Correction Values
     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:DATA? STAN2" + vbLf, 0)
      ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
      Res = Split(Result, ",")
      Short1 = Val(Res(0))
      Short2 = Val(Res(1))
      Result = ""
      ' Load Correction Parameter
      ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:CKIT:STAN3:FORMAT?" +
vbLf, 0) ' Read Primary and Secondary Load Types CP and D
      ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
      StdLoad = Mid(Result, 1, 3)
      Result = ""
       ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:DATA? STAN3" + vbLf,
0)
        ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
        Res = Split(Result, ",")
       Load1 = Val(Res(0))
        Load2 = Val(Res(1))
        Result = ""
      Result = ""
      ' Cable Length
```

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CAL:CABL?" + vbLf, 0)
     ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
     Cab Len = Val(Result)
     Result = ""
     ' Frequency Shift
     ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:FSH?" + vbLf, 0)
     ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
     Sys Fsh = Val(Result)
Set FileS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Corr File Object = FileS.CreateTextFile(FileName, True)
Corr File Object.WriteLine (Freq)
Corr_File_Object.WriteLine (Open1)
Corr_File_Object.WriteLine (Open2)
Corr_File_Object.WriteLine (Short1)
Corr File Object.WriteLine (Short2)
Corr_File_Object.WriteLine (Load1)
Corr File Object.WriteLine (Load2)
Corr File Object.WriteLine (StdOpen)
Corr_File_Object.WriteLine (StdShort)
Corr File Object.WriteLine (StdLoad)
Corr File Object.WriteLine (Cab Len)
Corr_File_Object.WriteLine (Sys_Fsh)
' Setup End
·----
Call viClose (defrm)
End Sub
```

補正状態の回復

このアプリケーション・プログラムは E4981A のオープン/ショート / ロード補 正状態をテキストファイルから回復し、E4981A へ保存した補正状態を更新します。

プログラム例 9-2 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムにおける注釈行として加えています。VISA 機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。測定条件と LCD ディスプレイの設

定を行います。

Setup End E4981Aの初期設定をします。オーープン/ショート/ロード補正

の周波数、主測定パラメータ、従測定パラメータの補正値や、 オープン/ショート/ロード補正の標準値、ケーブル長や、テ

キストファイルの周波数シフトなどを読み取ります。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

FnComp オープン/ショート/ロード補正を実行し、合格の場合は1を不

合格の場合は0を返す機能

応用測定例(プログラム例) **補正状態の回復**

Example 9-3 補正状態の回復

```
Sub Example3()
'----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim FileS As Object
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Dim Nop As Integer, i As Integer
Dim Open1 As Double, Open2 As Double
Dim Short1 As Double, Short2 As Double
Dim Load1, Load2 As Double
Dim StdOpen As String, StdLoad As String, StdShort As String
Dim Freq As String
Dim File Path As String
Dim FileOpen As Object
Dim Corr_File_Object As New FileSystemObject
Dim Corr Data(1 To 12) As String
Dim Cab_Len As String
Dim Sys_Fsh As String
Const TimeOutTime = 30000
i = 1
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
```

```
·----
' Setup Start
·----
File_Path = "C:\E4981A_Corr_Data.txt"
Set FileOpen = Corr File Object.OpenTextFile(File Path)
Do Until FileOpen.AtEndOfStream
   Corr Data(i) = FileOpen.ReadLine
   i = i + 1
Loop
Freq = Corr_Data(1)
Open1 = Corr_Data(2)
Open2 = Corr Data(3)
Short1 = Corr Data(4)
Short2 = Corr_Data(5)
Load1 = Corr Data(6)
Load2 = Corr Data(7)
StdOpen = Corr_Data(8)
StdShort = Corr Data(9)
StdLoad = Corr_Data(10)
Cab_Len = Corr_Data(11)
Sys_Fsh = Corr_Data(12)
·----
' Recover Data
'----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) '
Preset the E4981A
```

応用測定例 (プログラム例) **補正状態の回復**

End Sub

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SOUR:FREQ " & Freg + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:DATA STAN3," & CStr(Load1) &
"," & CStr(Load2) + vbLf, 0)
 ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CAL:CABL " & Cab Len + vbLf, 0)
 ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:FSH " & Sys Fsh + vbLf, 0)
 ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:CKIT:STAN1:FORMAT " &
StdOpen + vbLf, 0) ' Write Primary and Secondary Load Type
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:CKIT:STAN2:FORMAT " &
StdShort + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:CKIT:STAN3:FORMAT " &
StdLoad + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:DATA STAN1," & CStr(Open1) &
"," & CStr(Open2) + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:DATA STAN2," & CStr(Short1) &
"," & CStr(Short2) + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:OPEN ON" + vbLf, 0)
 ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:SHORT ON" + vbLf, 0)
 ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CORR:LOAD ON" + vbLf, 0)
MsgBox "Correction Data sucessfully applied to E4981A from " \&
File Path
' ErrorProc
'----
End
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error: " + Error$, MB ICON EXCLAMATION
End
```

マルチ補正の実行

このアプリケーション・プログラムは E4981A におけるマルチプル・チェンネルのオープン / ショート / ロード補正状態を回復します。

プログラム例 9-3 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。マルチ補正を使用可能にします。

E4981A の測定周波数 (120/1E3/1E6) を入力します。

Measurement 4チャンネルを個々にオープン/ショート/ロード補正を実行し

ます。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

FnComp オープン/ショート/ロード補正を実行し、合格の場合は1を不

合格の場合は0を返す機能

応用測定例(プログラム例) マルチ補正の実行

例 9-4 マルチ補正の実行

Sub Example4()

```
'----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Const TimeOutTime = 30000
Dim Nop As Integer, i As Integer
Dim Corr Result As Boolean
Dim Freq As String
On Error GoTo ErrorHandler
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) '
Preset the E4981A
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:MULT ON" + vbLf, 0) '
Enable Multi Correction
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CORR:MULT:CKIT:STAN3 ON" +
vbLf, 0) ' Enable Multi Correction channel-by-channel value
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":DISP:PAGE CSET" + vbLf, 0) '
Display the Correction Page
   Freq = InputBox("Enter the frequency (120/1E3/1E6) you want to
measure")
```

```
For i = 0 To 3
       ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, (":CORR:MULT:CHAN " & i) +
vbLf, 0) ' Select Channel No. i
        MsgBox "OPEN correction for Channel: " & i
        Corr_Result = FnComp("OPEN", 0.00002, Freq)
   Next i
   For i = 0 To 3
       ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, (":CORR:MULT:CHAN " & i) +
vbLf, 0) ' Select Channel No. i
        MsgBox "SHORT correction for Channel: " & i
        Corr Result = FnComp("SHORT", 20, Freq)
   Next i
   For i = 0 To 3
       ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, (":CORR:MULT:CHAN " & i) +
vbLf, 0) ' Select Channel No. i
        MsgBox "LOAD correction for Channel: " & i
        Corr Result = FnComp("LOAD", 0.2, Freq)
   Next i
·----
' Setup End
Call viClose (defrm)
End
```

応用測定例(プログラム例) マルチ補正の実行

- ' ErrorProc
- ·----

ErrorHandler:

' Display the error message
MsgBox "*** Error: " + Error\$, MB_ICON_EXCLAMATION
End

End Sub

9. 応用測定例 (プログラム例)

SRQ を利用した測定終了検出

このアプリケーション・プログラムは測定を実行し、ステータス・バイトで測定終了を検出します。

プログラム例 9-4 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

STB Check ステータス・バイトが 192 になるまで待ちます。再び処理した

後、および待ち状態の間、ステータス・バイトを表示します。

Setup End I/O バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

FnComp オープン/ショート/ロード補正を実行し、合格の場合は1を不

合格の場合は0を返す機能

例 9-5 SRQ を利用した測定終了検出

```
Sub Example5()
'----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Dim Nop As Integer, i As Integer, StbStatus As Integer
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
Worksheets ("5-1") .Range ("B6") .Value = ""
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":AVER ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":AVER:COUN 10" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "STAT:OPER:ENAB 16" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*SRE 128" + vbLf, 0)
```

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "ABOR; INIT" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:IMM" + vbLf, 0)
' STB Check
·----
Do
   ErrorCheck viReadSTB(Agte4981a, StbStatus)
   Worksheets("Example5").Range("B5").Value = StbStatus
Loop Until StbStatus = 192
Worksheets("Example5").Range("B6").Value = "Measurement Done"
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*CLS" + vbLf, 0)
' Setup End
'----
Call viClose(defrm)
End
' ErrorProc
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB ICON EXCLAMATION
End
End Sub
```

*TRG を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは*TRGを使用し、ASCII形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-5 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USBアドレスまたは GPIBアドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement *TRG を使用して測定データを読み出し、ASCII 形式の文字列

データをコンマで分類し、主測定データと従測定データを表示

します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-6 *TRG を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

Sub Example6()

'----

' Configuration

'----

Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager

Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument

Dim Result As String * 500

Dim Res As Variant

Dim Nop As Integer, i As Integer

Const TimeOutTime = 30000

On Error GoTo ErrorHandler

'----

' Open Instrument

```
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":FORM ASC" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":INIT:CONT ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
' Measurement
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*TRG" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
Res = Split(Result, ",")
Worksheets("Example6").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example6").Range("B6").Value = Val(Res(2))
'----
' Setup End
·----
Call viClose (defrm)
End
' _____
```

応用測定例(プログラム例)

*TRG を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

' ErrorProc

·----

ErrorHandler:

' Display the error message

MsgBox "*** Error : " + Error\$, MB_ICON_EXCLAMATION

End

End Sub

9. 応用測定例 (プログラム例)

*TRG を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは*TRGを使用し、バイナリ形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-6 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement *TRG を使用して測定データを読み出し、バイナリ形式に変換す

る機能を呼び出し、主測定データと従測定データを表示しま

す。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

Binary Read バイナリ形式データを ASCII データに変換するサブルーチン。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-7 *TRG を利用したパイナリ形式での測定終了結果の読み出し

```
Sub Example7()
'----
' Configuration
·----
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Res() As Double
Dim Nop As Long, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
·----
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
'----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FORM REAL" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 6" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT" + vbLf, 0)
```

```
' Measurement
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*TRG" + vbLf, 0)
Call Scpi_read_binary_double_array(Agte4981a, Res, Nop)
Worksheets("Example7").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example7").Range("B6").Value = Val(Res(2))
' Setup End
·----
Call viClose (defrm)
End
' ErrorProc
'----
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error: " + Error$, MB ICON EXCLAMATION
End
End Sub
' Binary Read
Sub Scpi read binary double array(vi As Long, data() As Double, Nop
As Long)
Dim dblArray(10000) As Double
```

応用測定例 (プログラム例)

*TRG を使用したパイナリ形式での測定結果の読み出し

```
Dim paramsArray(3) As Long
Dim err As Long
Dim i As Long
Dim lf_eoi As String * 1

Nop = UBound(dblArray) - LBound(dblArray) + 1
paramsArray(0) = VarPtr(Nop)
paramsArray(1) = VarPtr(dblArray(0))
err = viVScanf(vi, "%#Zb%1t", paramsArray(0))

If err <> 0 Then MsgBox "Binary Error"

ReDim data(Nop - 1)

For i = 0 To Nop - 1
data(i) = dblArray(i)
Next

End Sub
```

9. 応用測定例 (プログラム例)

:FETCh? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは:**FETCh?** コマンドを使用し、ASCII 形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-7 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement :FETCh? を使用して測定データを読み出し、ASCII 形式の文字列

データをコンマで分類し、主測定データと従測定データを表示

します

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-8 : FETCh? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

```
Sub Example8()
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FORM ASC" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 6" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG" + vbLf, 0)
```

:FETCh? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

```
' Measurement
'======`
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FETCh?" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
Res = Split(Result, ",")
Worksheets("Example8").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example8").Range("B6").Value = Val(Res(2))
' Setup End
'========`
Call viClose (defrm)
End
' ErrorProc
'======`
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
End Sub
```

:FETCh?を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは:**FETCh?** コマンドを使用し、バイナリ形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-8 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定します。

Measurement :FETCh? コマンドを使用して測定データを読み出し、バイナリ

形式のデータを ASCII 形式へ変換し、主測定データと従測定

データを表示します

Setup End I/0 バスを閉じます。

Setup Start

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-9 :FETCh? を使用したパイナリ形式での測定結果の読み出し

```
Sub Example9()
```

- '----
- ' Configuration

Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager

Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument

Dim Res() As Double

Dim Nop As Long, i As Integer, j As Integer, k As Integer

Const TimeOutTime = 30000

On Error GoTo ErrorHandler

- 1_____
- ' Open Instrument
- ·----

ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)

Call SelectMode (defrm, Agte4981a)

ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)

- '----
- ' Setup Start
- '----

```
ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "FORM REAL" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 6" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP OFF" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "INIT" + vbLf, 0)

ErrorCheck vivPrintf(Agte4981a, "TRIG" + vbLf, 0)
```

応用測定例(プログラム例) :FETCh? を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し

```
' Measurement
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":FETC?" + vbLf, 0)
Call Scpi_read_binary_double_array(Agte4981a, Res, Nop)
Worksheets("Example9").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example9").Range("B6").Value = Val(Res(2))
' Setup End
·----
Call viClose(defrm)
End
' ErrorProc
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
```

End Sub

9. 応用測定例 (プログラム例)

:READ? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは:READ? コマンドを使用し、ASCII 形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-9 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement :READ? を使用して測定データを読み出し、ASCII 形式の文字列

データをコンマで分類し、主測定データと従測定データを表示

します

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-10 :READ? を使用した ASCII 形式での測定結果の読み出し

```
Sub Example10()
'----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Const TimeOutTime = 10000
On Error GoTo ErrorHandler
·----
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
·----
' Setup Start
'----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FORM ASC" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR EXT" + vbLf, 0)
```

```
' Meas Read
'=======:`
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "READ?" + vbLf, 0)
Worksheets("Example10").Range("B5").Value = "Waiting for"
Worksheets("Example10").Range("B6").Value = "External Trigger"
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
Res = Split(Result, ",")
Worksheets("Example10").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example10").Range("B6").Value = Val(Res(2))
·----
' Setup End
'======`
Call viClose(defrm)
End
' ErrorProc
'======`
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error: " + Error$, MB ICON EXCLAMATION
End
End Sub
```

:READ? を使用したバイナリ形式での測定結果の読み出し

このアプリケーション・プログラムは:READ? コマンドを使用し、バイナリ形式で測定データを読み出します。

プログラム例 9-10 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement :READ? を使用して測定データを読み出し、バイナリ形式データ

ASCII 形式に変換する機能を呼び出し、主測定データと従測定

データを表示します

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-11 :READ? を使用したパイナリ形式での測定結果の読み出し

```
Sub Example11()
'----
' Configuration
'----
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Res() As Double
Dim Nop As Long, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
·-----
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FORM REAL" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 6" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT OFF" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT" + vbLf, 0)
```

9

ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG" + vbLf, 0)

応用測定例(プログラム例):READ? を使用したパイナリ形式での測定結果の読み出し

```
' Meas Read
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR INT" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":READ?" + vbLf, 0)
Call Scpi_read_binary_double_array(Agte4981a, Res, Nop)
Worksheets("Example11").Range("B5").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example11").Range("B6").Value = Val(Res(2))
'----
' Setup End
·----
Call viClose(defrm)
End
' ErrorProc
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
```

End Sub

データ・バッファを利用した測定データの読み出し

このアプリケーション・プログラムはデータ・バッファを利用し、ASCII 形式で 測定データを読み出します。

プログラム例 9-11 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement :FETCh?コマンドを利用して5データメモリの測定データを読み

出し、ASCII 形式の文字列データをコンマで分割し、すべてのメモリポイントの主測定データと従測定データを表示します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-12 データ・バッファを利用した結果の読み出し

```
Sub Example12()
'----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim PSData As Variant
Dim Res (5, 5) As Variant
Dim NoofMeas As Integer, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim outEventType As Long, outEventContext As Long
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
'----
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
'----
' Setup Start
NoofMeas = 5
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FORM ASC" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "DATA:POIN:BUF3 " + CStr(NoofMeas)
+ vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":DATA:FEED:CONT:BUF3 ALW" + vbLf,
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "APER:TIME 6" + vbLf, 0)
```

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
' Measurement
For i = 1 To NoofMeas
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "FETC?" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
PSData = Split(Result, ",")
Res(i, 1) = Val(PSData(1))
Res(i, 2) = Val(PSData(2))
Next i
Worksheets("Example12").Range("B5").Value = Res(1, 1)
Worksheets("Example12").Range("B6").Value = Res(1, 2)
Worksheets("Example12").Range("B8").Value = Res(2, 1)
Worksheets("Example12").Range("B9").Value = Res(2, 2)
Worksheets("Example12").Range("B11").Value = Res(3, 1)
Worksheets("Example12").Range("B12").Value = Res(3, 2)
Worksheets("Example12").Range("B14").Value = Res(4, 1)
Worksheets("Example12").Range("B15").Value = Res(4, 2)
Worksheets("Example12").Range("B17").Value = Res(5, 1)
Worksheets("Example12").Range("B18").Value = Res(5, 2)
```

応用測定例(プログラム例) **データ・バッファを利用した測定データの読み出し**

9. 応用測定例 (プログラム例)

測定信号レベルのモニタ結果(IMON および VMON)の読み出し

このアプリケーション・プログラムはデータ・バッファを利用し、ASCII 形式で 測定信号レベルのモニタ結果を読み出します。

プログラム例 9-12 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement 測定信号レベルのモニタ値 (IMON および VMON) を読み出し、

ASCII 形式で測定データを読み出した値を表示します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-13 測定信号レベルのモニタ結果 (IMON および VMON) の読み出し

```
Sub Example13()
'----
' Configuration
·----
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Imon1 As String * 500, Vmon1 As String * 500
Dim Finish pros As String * 1
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
·----
' Open Instrument
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
' Setup Start
·----
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "INIT:CONT ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "STAT:OPER:ENAB 16" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*SRE 128" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*CLS" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG" + vbLf, 0)
```

測定信号レベルのモニタ結果(IMON および VMON)の読み出し

```
' Measurement
'----
While Finish_pros <> "1" ' Loop till processing is finished. *OPC?
retruns 1 when processing of all commands is finished.
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*OPC?" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Finish pros)
Wend
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "Data? IMON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Imon1)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "Data? VMON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Vmon1)
MsgBox ("Current Monitor Value: " & Val(Imon1) & vbNewLine &
"Voltage Monitor Value: " & Val(Vmon1)), vbInformation
' Setup End
'========<sup>×</sup>
Call viClose (defrm)
End
·----
' ErrorProc
'----`
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
End Sub
```

コンパレータ機能を使用した選別

このアプリケーション・プログラムはコンパレータ機能を使用し、測定結果を分類します。

プログラム例 9-13 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。 VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement BIN1からBIN3まで利用可能です。BIN4からBIN9は利用できませ

ん。*TRG コマンドを 50 回使用し、測定結果を読み出します。

BIN値を表示します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/O ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-14 コンパレータ機能を使用した選別

```
Sub Example14()
'-----
' Configuration
·-----
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Aqte4981a As Long 'Session to instrument
Dim TRG Result As String * 500
Dim BIN Result As String * 500
Dim OVLD Result As String * 500
Dim Res As Variant
Dim Finish pros As String * 1
Dim Nop As Integer, i As Integer
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
·----
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode (defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
'----
' Setup Start
·----
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) '
Preset the E4981A
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:FORM CP" + vbLf, 0)
```

9

ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC2:FORM D" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:FREQ 1E3" + vbLf, 0)

応用測定例(プログラム例) コンパレータ機能を使用した選別

```
ErrorCheck viVPrintf(Aqte4981a, ":CALC1:COMP:MODE PCNT" + vbLf,
0)
   ErrorCheck viVPrintf(Aqte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:NOM 1E-9" +
vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:BIN1 -1.0,1.0"
+ vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:BIN2 -2.0,2.0"
+ vbLf, 0)
  ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:BIN3 -3.0,3.0"
+ vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:SEC:LIM 0, 0.1" +
vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:SEC:STAT ON" +
vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:AUXB ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CREJ ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CREJ:LIM 10.0" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0) '
Trigger Setting
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP:COUN ON" + vbLf, 0)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP:COUN:CLE" + vbLf, 0)
'----
' Measurement
'----
   For i = 1 To 3
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:BIN" & i &
":STAT ON" + vbLf, 0)
   Next i
   For i = 4 To 9
```

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:COMP:PRIM:BIN" & i &
":STAT OFF" + vbLf, 0)
   Next i
    While Finish pros <> "1" ' Loop till processing is finished.
*OPC? retruns 1 when processing of all commands is finished.
    ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*OPC?" + vbLf, 0)
    ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Finish pros)
    Wend
    For i = 1 To 50
    ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*TRG" + vbLf, 0)
    ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", TRG Result)
    Res = Split(TRG Result, ",")
   Worksheets("Example14").Range("A" & (i + 4)).Value = Val(Res(0))
   Worksheets("Example14").Range("B" & (i + 4)).Value = Val(Res(1))
   Worksheets("Example14").Range("C" & (i + 4)).Value = Val(Res(2))
   Worksheets ("Example14"). Range ("D" & (i + 4)). Value = Val (Res (3))
    Next i
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP:COUN:DATA?" + vbLf,
0)
    ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", BIN Result)
   ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "CALC1:COMP:COUN:OVLD?" + vbLf,
0)
    ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", OVLD_Result)
   Res = Split(BIN Result, ",")
    For i = 1 To 9
```

応用測定例(プログラム例) コンパレータ機能を使用した選別

```
Worksheets("Example14").Range("K" & (i + 4)).Value = "BIN " & i
   Worksheets("Example14").Range("L" & (i + 4)).Value = Val(Res(i))
   Next i
   Worksheets("Example14").Range("K14").Value = "OUT OF BINS"
   Worksheets("Example14").Range("L14").Value = Val(Res(0))
   Worksheets("Example14").Range("K15").Value = "AUX BINS "
   Worksheets("Example14").Range("L15").Value = Val(Res(10))
   Worksheets("Example14").Range("K16").Value = "OVLD "
   Worksheets("Example14").Range("L16").Value = Val(OVLD_Result)
' Setup End
Call viClose(defrm)
End
·----
' ErrorProc
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
End Sub
```

9. 応用測定例 (プログラム例)

テスト・フィクスチャを使用したコンデンサ測定

このアプリケーション・プログラムはオープン / ショート / ロード補正を実行し、E4981Aのテスト・フィクスチャを使用し、コンデンサを測定します。

プログラム例 9-14 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA 機能に関する詳細は、I/0 ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open InstrumentUSB アドレスまたは GPIB アドレスを I/0 バスに割り当てます。Setup StartE4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ条件を設定しま

す。

Measurement オープン/ショート/ロード補正を実行します。*TRG コマンドを

使用し、測定結果を読み出します。主測定データと従測定デー

タを表示します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

EnComp オープン/ショート/ロード補正を実行し、合格の場合は1を不

合格の場合は0を返す機能

例 9-15 テスト・フィクスチャを使用したコンデンサ測定

```
Sub Example15()
·----
' Configuration
Dim defrm As Long 'Session to Default Resource Manager
Dim Agte4981a As Long 'Session to instrument
Dim Result As String * 500
Dim Res As Variant
Dim Nop As Integer, i As Integer
Dim Corr File Name As String
Dim Freq As String
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
'----
' Open Instrument
'----
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI ATTR TMO VALUE,
TimeOutTime)
'----
' Setup Start
MsgBox "Connect the Test Fixture and then press OK", vbOKOnly
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) ' Preset
E4981A
Freq = InputBox("Enter the frequency (120/1E3/1E6) you want to
measure")
```

応用測定例(プログラム例) **テスト・フィクスチャを使用したコンデンサ測定**

```
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CALC1:FORM CS" + vbLf, 0) ' Set
Primary parameter to Cs
ErrorCheck viVPrintf(Aqte4981a, ":CALC2:FORM Q" + vbLf, 0) ' Set
Secondary parameter to Q
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:FREQ " & Freq + vbLf, 0) '
Set source frequency
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:VOLT 0.5" + vbLf, 0) ' Set
source voltage as 0.5V
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":FORM ASC" + vbLf, 0) ' Set format
to Ascii
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":INIT:CONT ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0) ' Set
Trigger source as GPIB
·----
' Measurement
'----
Corr Result = FnComp("OPEN", 0.00002, Freq)
   If Corr Result <> 0 Then
       MsgBox "OPEN compensation is not successful."
       'End
   End If
   Corr Result = FnComp("SHORT", 20, Freq)
   If Corr Result <> 0 Then
       MsgBox "SHORT compensation is not successful."
       'End
   End If
   Corr Result = FnComp("LOAD", 0.2, Freq)
   If Corr Result <> 0 Then
```

応用測定例(プログラム例) **テスト・フィクスチャを使用したコンデンサ測定**

```
MsgBox "LOAD compensation is not successful."
      'End
   End If
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*TRG" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
Res = Split(Result, ",")
MsgBox "Value of Primary parameter (Cs) is " & Val(Res(1)) & " and
value of Secondary Parameter (Q) is " & Val(Res(2))
'----
' Setup End
Call viClose (defrm)
End
' ErrorProc
·----
ErrorHandler:
' Display the error message
MsgBox "*** Error : " + Error$, MB_ICON_EXCLAMATION
End
```

End Sub

9. 応用測定例 (プログラム例)

コンタクト・チェックを使用した測定

このアプリケーション・プログラムは E4981A のコンタクト・チェックを使用し、 主測定パラメータと従測定パラメータを測定します。

プログラム例 9-16 の詳細は下記に記載してあります。以下の各説明はプログラムでは注釈行として加えられています。VISA機能に関する詳細は、I/O ライブラリ・スイート・マニュアルを参照ください。

Configuration 変数の定義と初期化を行っています。

Open Instrument USB アドレスまたは GPIB アドレスを I/O バスに割り当てます。

Setup Start E4981A の初期設定をします。E4981A のトリガ、測定周波数、測

定信号レベル、レンジを設定します。

Measurement コンタクト・チェック・パラメータを設定します。*TRG を使用

し測定を実行します。ASCII 形式の文字列データをコンマで分

割し、主測定データと従測定データを表示します。

Setup End I/0 バスを閉じます。

ErrorProc エラーが発生した場合、エラー番号を表示します。

ErrorCheck I/0 ライブラリの関数を実行した場合、エラーが発生するか否

かチェックするサブルーチン

SelectMode I/0 バスの割り当てとアドレス設定を変更するサブルーチン

例 9-16 コンタクト・チェックを使用した測定結果

```
Sub Example17()
·----
' Configuration
Dim defrm As Long
Dim Agte4981a As Long
Dim Result As String * 100
Dim Res As Variant
Dim CCParamHi As Double
Dim CCParamLo As Double
Const TimeOutTime = 30000
On Error GoTo ErrorHandler
' Open Instrument
' <u>_____</u>
ErrorCheck viOpenDefaultRM(defrm)
Call SelectMode(defrm, Agte4981a)
ErrorCheck viSetAttribute(Agte4981a, VI_ATTR_TMO_VALUE,
TimeOutTime)
'----
' Setup Start
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "SYST:PRES;*CLS" + vbLf, 0) ' Preset
E4981A
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":INIT:CONT ON" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":TRIG:SOUR BUS" + vbLf, 0)
```

応用測定例(プログラム例) コンタクト・チェックを使用した測定

```
' Frequency should be 120 or 1000. The contact check is not
available 1MHz.
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:FREQ 1000" + vbLf, 0)
' Write the SCPI commands for your desire setting. This should be
the same as one in the CC ReadParameter
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":SOUR:VOLT 1" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":RANG 1E-6" + vbLf, 0)
CCParamHi = Worksheets("Example17").Range("D2").Value
CCParamLo = Worksheets("Example17").Range("D3").Value
' Measurement
' Setup Contact Check Threshold parameters
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CONT1:VER ON" + vbLf, 0) 'Contact
Check Function On
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CONT1:VER:THR1 " + Str(CCParamHi)
+ vbLf, 0) ' Threshold of Contact Check parameter for Hp/Hc (TH1)
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, ":CONT1:VER:THR2 " + Str(CCParamLo)
+ vbLf, 0) ' Threshold of Contact Check parameter for Lp/Lc (TH2)
' Execute Measurement
ErrorCheck viVPrintf(Agte4981a, "*TRG" + vbLf, 0)
ErrorCheck viVScanf(Agte4981a, "%t", Result)
Res = Split(Result, ",")
Worksheets("Example17").Range("B6").Value = Val(Res(0))
Worksheets("Example17").Range("C6").Value = Val(Res(1))
Worksheets("Example17").Range("D6").Value = Val(Res(2))
```

応用測定例(プログラム例) コンタクト・チェックを使用した測定

End Sub

SRQ を利用したエラー発生検出(HT Basic)

例 9-17 に SRQ を利用したエラー発生検出のプログラム例を示します。このプログラムは、サンプル・プログラム・ディスクに srq_err. bas というファイル名で保存されています。

このプログラムは、SRQの設定を行った後、故意に E4981A には存在しないコマンドを送ってエラーを発生させ、エラー処理を行います。エラー処理では、発生したエラーを調べて、エラー番号とエラー・メッセージを表示し、プログラム中断のメッセージを表示します。

40 行 GPIB アドレスを設定しています。

60~70行 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタのビット2、

ビット3、ビット4、ビット5が有効になるように設定し、 サービス・リクエスト有効レジスタのビット5を1に設定して

います。

80~100行 ステータス・バイト・レジスタ、スタンダード・イベント・ス

テータス・レジスタ、およびエラー・キューをクリアしていま

す。

120~130 行 SRQ 割り込みの分岐先を設定し、SRQ 割り込みを有効にしてい

ます。

140~190行 主パラメータと従パラメータを選択していますが、従パラメー

タのコマンドが間違っているため、エラーが発生します。

220~230行 エラー発生時の処理です。発生したエラーのエラー番号とエ

ラー・メッセージを読み出しています。

240~260行 エラー発生のメッセージ、エラー番号、エラー・メッセージ、

およびプログラム中断のメッセージを表示しています。

280 行 プログラム終了のメッセージを表示しています。ただし、従パ

ラメータの選択コマンドを修正して実行しない限り、このメッ

セージが表示されることはありません。

例 9-17 SRQ を利用したエラー発生検出(srq_err. bas)

```
10
      DIM Buff$[9], Err mes$[50]
20
      INTEGER Err no
30
40
     ASSIGN @Agt4981a TO 717
50
    OUTPUT @Agt4981a;"*ESE 60"
60
70 OUTPUT @Agt4981a;"*SRE 32"
80 OUTPUT @Agt4981a;"*CLS"
90 OUTPUT @Agt4981a;"*OPC?"
100 ENTER @Agt4981a; Buff$
110
    ON INTR 7 GOTO Err_proc
120
    ENABLE INTR 7;2
130
    OUTPUT @Agt4981a;":CALC1:FORM CS"
140
150
    PRINT "Primary Parameter Setting: CS"
160 OUTPUT @Agt4981a;":CALC2:FOR Q"
170 PRINT "Secondary Parameter Setting: Q"
180 OUTPUT @Agt4981a;"*OPC?"
190 ENTER @Agt4981a; Buff$
200 GOTO Skip err proc
210 Err_proc: OFF INTR 7
OUTPUT @Agt4981a;";:SYST:ERR?"
230 ENTER @Agt4981a; Err_no, Err_mes$
    PRINT "Error occurred!!"
240
     PRINT " No:"; Err_no, "Description: "&Err mes$
250
     PRINT "PROGRAM INTERRUPT!!"
260
270
     GOTO Prog_end
280 Skip_err_proc: PRINT "PROGRAM DONE."
290 Prog end: END
```

第 10 章 コマンド・リファレンス

本章では Agilent E4981A の SCPI コマンド・リファレンスを記述します。コマンド・リファレンスはアルファベット順で記述されます。 また、機能別にコマンドを検索する場合は、「機能別 SCPI コマンドー覧表」 (302 ページ) をご覧ください。

コマンド・リファレンスの表記ルール

ここでは、本章で記述されるコマンドの説明を読む上でのルールについて説明します。

走

「書式」の見出しが付いた部分には、コマンドを外部コントローラから E4981A に送る際の書式が示されています。書式は、コマンド部分とパラメータ部分で構成されます。コマンド部分とパラメータ部分は、スペースで区切ります。

また、パラメータが複数ある場合は、カンマで各パラメータを区切ります。カンマとカンマの間に3つのピリオド (...) の表示がある時は、その部分のパラメータが省略されて記述されています。例えば、 \langle 数値 $1\rangle$, ..., \langle 数値 $4\rangle$ と記述されている場合は、 \langle 数値 $1\rangle$, \langle 数値 $2\rangle$, \langle 数値 $3\rangle$, \langle 数値 $4\rangle$ の 4 個のパラメータが必要です。

また、パラメータが〈文字列〉、〈文字列 1〉などの文字列型の場合は、パラメータをダブル・クォーテーション・マーク(")で囲む必要があります。さらに、〈ブロック〉はブロック型データを示します。

書式中で小文字のアルファベットで書かれている部分は、省略可能であることを示しています。例えば、":CALibration:CABLe[:LENGth]"は":CAL:CABL"と省略することができます。

書式中で用いられている記号の定義は以下の通りです。

- ◇ この記号で囲まれた文字は、コマンドを送る際に必要なパラメータを表します。
- [] この括弧で囲まれた部分は、省略可能です。
- {} この括弧で囲まれた部分は、この中に書かれた項目から1つだけを選択する必要があることを示します。各項目は縦棒(|)で区切られています。

例えば、以下の書式が示されていた場合は、":APER SHOR"や":SENS:FIMP:APER:MODE LONG"などが有効な書式です。

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE] {SHORt | MEDium | LONG}

説明

「説明」の見出しが付いた部分には、コマンドの使い方や実行した時の動作など が示されています。

パラメータ

「パラメータ」の見出しが付いた部分では、コマンドを送る際に必要なパラメータについて説明しています。パラメータが〈〉で囲まれた数値型や文字列型の場合は、説明、指定可能な範囲、初期値(工場出荷時)などが示され、パラメータが { } で囲まれた選択型の場合は、各選択項目の説明が示されます。

対応キー

「対応キー」の見出しが付いた部分には、フロント・パネル・キーの操作手順が 以下の書式で示されています。対応キーは、所定のコマンドを実行した場合と同 じ効果を持ちます。

[Key] Key という名称のキーを押すことを意味します。

[Key] - ITEM [Key] を押して現れたメニューで、カーソル・キーなどを使って ITEM (ソフトキーまたはフィールド名) という項目を選択し、ソフトキーを押す一連のキー操作を意味します。

IEEE コモン・コマンド

本節では IEEE コモン・コマンドについて説明します。

*CLS

主主

*CLS

説明

以下をクリアします。(Query なし)

・エラー・キュー

ステータス・バイト・レジスタ

・ スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ

・ オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ

・ クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタ

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません。

*ESE

書式

*ESE 〈数值〉

*ESE?

説明

スタンダード・イベント・ステータス有効レジスタの値を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	レジスタの設定値
範囲	$0 \sim 255$
初期値	0
分散能	1

Query の応答

{数値} < newline > < ^ END>

関連コマンド

*SRE (168 ページ)

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス

*ESR?

書式 *ESR?

説明 スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの値を読み出します。このコマ

ンドを実行するとレジスタ値がクリアされます。(Query のみ)

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*IDN?

書式 *IDN?

説明 E4981Aの製品情報(モデル番号、シリアル番号、ファームウェアのバージョン番

号)を読み出します。(Queryのみ)

Query の応答 { 文字列 1}, { 文字列 2}, { 文字列 3} < newline >< ^END>

読み出されるデータは以下の通りです。

{文字列 1} Agilent Technologies.

{ 文字列 2} モデル番号です。常に E4981A が読み出されます。

{ 文字列 3} 10 桁のシリアル番号 (例: MY12345678) です。

{ 文字列 4} ファームウェアのバージョン番号 (例: A. 01.00) です。

対応キー [System]

*LRN?

書式 *LRN?

説明 E4981A を現在の状態に設定するのに必要な全てのコマンドを出力します。後で

Query 応答を E4981A に送り、この状態に戻すことができます。 (Query のみ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*OPC

書式 *OPC

説明 すべてのペンディングオペレーションを終了した時、スタンダード・イベント・

ステータス・レジスタの OPC ビット (ビット O) をセットするように設定します。

(Query なし)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス

IEEE コモン・コマンド

*0PC?

書式 *OPC?

説明 すべてのペンディング・オペレーションを終了した時に、1 が読み出されます。

(Query のみ)説明

Query の応答 {1} < newline >< ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*0PT?

書式 *OPT?

説明 E4981A にインストールされているオプションの識別番号を読み出します。(Query

のみ)説明

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

注記 E4981A ではオプション 001 またはオプション 002 が返されます。

対応キー [System]

*RCL

書式 *RCL < 数值 >

説明 フラッシュ・メモリ(内部)上またはUSBメモリ(外部)上の指定された番号の

レジスタにセーブされている機器設定をリコールします。リコールされる機器設定の詳細は、ユーザーズ・ガイド付録*C*「初期設定値一覧表/をご覧ください。

(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	指定番号
範囲	0~9 (内部フラッシュ・メモリ)
	10~19 (外部 USB メモリ)
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、エラーになります。

関連コマンド *SAV (167 ページ)

対応キー [Save/Recall] - No {1-9} - RECALL

*RST

書式 *RST

説明 初期設定状態にリセットします。

:SYSTem: PRESet コマンドでリセットした場合とは、初期設定状態が異なります。詳細は、ユーザーズ・ガイドの付録 C 「初期設定値一覧表」をご覧ください。

(Query なし)

関連コマンド : SYSTem: PRESet (280 ページ)

:INITiate:CONTinuous (224 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*SAV

書式 *SAV < 数值 >

説明 フラッシュ・メモリ(内部)上またはUSBメモリ(外部)上に指定された番号の

レジスタに機器設定をセーブします。セーブされる機器設定の詳細は、ユーザー

ズ・ガイドの付録 C「初期設定値一覧表」をご覧ください。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	指定番号
範囲	0~9(内部フラッシュ・メモリ)
	10~19 (外部 USB メモリ)
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、エラーになります。

関連コマンド *RCL (166 ページ)

対応キー [Save/Recall] - No {1-9} - SAVE

コマンド・リファレンス IEEE コモン・コマンド

*SRE

書式 *SRE 〈数值 >

*SRE?

説明 サービス・リクエスト有効レジスタの値を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	レジスタの設定値
範囲	$0 \sim 255$
初期値	0
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、範囲外のエラーが発生します。 6ビットは1に設定できません。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド *ESE (164 ページ)

:STATus:OPERation:ENABle $(268 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*STB?

書式 *STB?

説明 ステータス・バイト・レジスタの値を読み出します。(Query のみ)

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*TRG

書式 *TRG

説明 トリガ・ソースが BUS に指定されている時、(:TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンド

で設定) トリガ待ちの E4981A にトリガを掛けて、測定終了後に測定データを読

み出します。

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat: [DATA] コマ

ンドでの設定に従います。

注記 このコマンドは?が付きませんが、Query 応答があります。

Query の応答 :FETCh? コマンドと同じですので、詳細は:FETCh? の説明を参照してください。

関連コマンド :FETCh? (217 ページ)

:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299 ページ)

:FORMat:STSTus:EXTension (221 ページ)

対応キー [Trigger]

*TST?

書式 *TST?

説明 動作しません。E4981A の場合、このコマンドでセルフ・テストは実行できませ

ん。常に0が出力されます。(Queryのみ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

*WAI

書式 *WAI

説明 このコマンドの前に送られたすべてのコマンドの実行が終了するのを待ちます。

(Query なし)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10

10. コマンド・リファレンス

E4981A SCPI コマンド

本節では E4981Aの SCPI コマンドについて説明します。

: ABORt

書式 :ABORt

説明 トリガ・システムをリセットし、トリガ・シーケンスをアイドル・ステートにし

ます。

トリガ・システムが連続的に起動するように設定(:INITiate:CONTinuous コマンドでONに指定)されている場合は、アイドル・ステートに遷移した後、直ちに

トリガシステムが起動されます。

トリガ・システムの詳細については、「トリガ・システム」(62ページ)をご覧く

ださい。(Query なし)

関連コマンド : INITiate[:IMMediate] (224 ページ)

:INITiate:CONTinuous (224 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar 〈数値〉

説明 ケーブル補正用データをクリアします。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長 (メートル)
範囲	1または2

関連コマンド :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD (171 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN $(171 \sim - \checkmark)$

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence (172 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE $(172 \, \stackrel{>}{\sim} - \stackrel{>}{>})$:CALibration:CABLe:CORRection:STATe $(173 \, \stackrel{>}{\sim} - \stackrel{>}{>})$

対応キー [SYSTEM] - CABLE CORR - 1m|2m - CLEAR

10. コマンド・リファレ

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD < 数值 >

説明 ケーブル補正 (LOAD) を測定します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長(メートル)
範囲	1または2

関連コマンド :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN (171 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence (172 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE $(172 \sim - \circlearrowleft)$:CALibration:CABLe:CORRection:STATe $(173 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [SYSTEM] - CABLE CORR - 1m|2m - MEAS LOAD

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN < 数値 >

説明 ケーブル補正 (OPEN) を測定します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長(メートル)
範囲	1または2

関連コマンド :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170 ページ)

 $:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:LOAD (171 ~- <math>\checkmark$)

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence $(172 \sim - \circlearrowleft)$

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE $(172 \, \stackrel{>}{\sim} - \stackrel{>}{>})$:CALibration:CABLe:CORRection:STATe $(173 \, \stackrel{>}{\sim} - \stackrel{>}{>})$

対応キー [SYSTEM] - CABLE CORR - 1m|2m - MEAS OPEN

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence 〈数値〉

説明 ケーブル補正(基準)を測定します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長(メートル)
範囲	1または2

関連コマンド :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE $(172 \, \stackrel{\checkmark}{\sim} - \stackrel{\checkmark}{>})$:CALibration:CABLe:CORRection:STATe $(173 \, \stackrel{\checkmark}{\sim} - \stackrel{\checkmark}{>})$

対応キー [SYSTEM] - CABLE CORR - 1m|2m - MEAS REF

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:SAVE < 数值 >

説明 ケーブル補正用データを保存します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長 (メートル)
範囲	1または2

関連コマンド :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170 ページ)

 $: \textbf{CALibration: CABLe: CORRection: COLLect[:ACQuire]: LOAD} \ \ (171 \,\, \stackrel{\checkmark}{\sim} - \, \stackrel{\checkmark}{>})$

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:OPEN (171 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence (172 \sim - \circlearrowleft)

:CALibration:CABLe:CORRection:STATe $(173 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [SYSTEM] - CABLE CORR - 1m|2m - SAVE

:CALibration:CABLe:CORRection:STATe

書式 :CALibration:CABLe:CORRection:STATe? 〈数值〉

説明 ケーブル補正のオン/オフ設定を取得します。(Query のみ)

パラメータ

	〈数值〉
説明	ケーブル長 (メートル)
範囲	1または2

注記

このコマンドの値は ***RST** および : **SYSTem**: **PRESet** では変更されません。工場出荷時設定リセットでのみ変更されます。(フロント・パネルからのみ実行可能)

Query の応答

 $\{1 \mid 0\} \leq \text{newline} \leq \text{END} >$

関連コマンド

:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar $(170 \sim - \circlearrowleft)$

:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:REFerence (172 ページ)

:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE (172 ページ)

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:CALibration:CABLe[:LENGth]

書式 :CALibration:CABLe[:LENGth] 〈数值〉

:CALibration:CABLe[:LENGth]?

説明 測定ケーブル長を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	指定するケーブル長の値
範囲	$0 \sim 2$
初期値	0
単位	m (メートル)
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - CABLE

:CALCulate1:COMParator:AUXBin

書式 :CALCulate1:COMParator:AUXBin {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:COMParator:AUXBin?

説明 コンパレータ機能での選別における、AUX_BIN機能のオン/オフを設定します。

AUX_BIN 機能のオン/オフ設定により、従パラメータの測定結果がリミット範囲

を外れた場合の選別結果に、以下のような違いが生じます。

オン時: 主パラメータの測定結果がリミット範囲に入っていれば、

AUX_BIN に選別され、入っていなければ、OUT_OF_BINS に選別

されます。

オフ時: 常に OUT_OF_BINS に選別されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	AUX_BIN 機能オンを指定します。
OFF または O(初期値)	AUX_BIN 機能オフを指定します。

Query の応答

 $\{1 \mid 0\} < \text{newline} < \hat{END} >$

対応キー

[Meas Setup] - LIMIT TABLE - AUX

:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition

書式 :CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition {FAIL | PASS}

:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition?

説明 コンパレータの選別結果が不合格 (BIN1 ~ BIN9 以外に選別) の場合にビープ音

を発生させるか、合格(BIN1~BIN9に選別)の場合にビープ音を発生させるか、

を設定します。

パラメータ

	説明
FAIL(初期値)	不合格の場合にビープ音を出力する設定を指定します。
PASS	合格の場合にビープ音を出力する設定を指定します。

Query の応答

{FAIL | PASS} < newline >< ^END>

関連コマンド

 $:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176 \sim - \cancel{>})$

対応キー

[Meas Setup] - LIMIT TABLE - BEEP

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe]

書式 :CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe]?

説明 ビープ音出力のオン/オフを設定します。

ビープ音出力をオフに設定すると、コンパレータの選別結果に関わらず、常に

ビープ音が出力されなくなります。

このコマンドは、:SYSTem:BEEPer:STATe コマンドと同じ機能です。

パラメータ

	説明
ON または 1(初期値)	ビープ音出力オンを指定します。
OFF または O	ビープ音出力オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :SYSTem:BEEPer:STATe (271 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BEEP

:CALCulate1:COMParator:CLEar

書式 :CALCulate1:COMParator:CLEar

説明 全てのリミット範囲(BIN1 ~ BIN9、従パラメータのリミット範囲)のオン/オ

フと下/上限値、リミット範囲指定方法、およびトレランスモード用基準値の設

定をクリアして、工場出荷時の初期値に戻します。(Query なし)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BIN - CLEAR TABLE

:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能において、各 BIN のカウント値をクリアし

て、0に戻します。(Query なし)

対応キー [Display Format] - BIN COUNT - COUNT - RESET COUNT

10. コマンド・リファレン

:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA?

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA?

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能において、BIN1 ~ BIN9、OUT_OF_BINS、

AUX_BIN の各カウント値を読み出します。

各 BIN のオン/オフ (:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN {1-9}:STATe コマンドで設定) に関わらず、全ての BIN のカウント値を読み出します。(Query のみ)

パラメータ

	説明
{ 数値 1}	BIN1 のカウント値です。
{ 数値 2}	BIN2 のカウント値です。
{ 数値 3}	BIN3 のカウント値です。
{ 数値 4}	BIN4 のカウント値です。
{ 数値 5}	BIN5 のカウント値です。
{ 数値 6}	BIN6 のカウント値です。
{ 数値 7}	BIN7 のカウント値です。
{ 数値 8}	BIN8 のカウント値です。
{ 数値 9}	BIN9 のカウント値です。
{数值 10}	OUT_OF_BINS のカウント値です。
{数値 11}	AUX_BIN のカウント値です。

Query の応答 {数値 1},..,{数値 11}<newline><^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD? (179 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA? (178ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA?

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTi:DATA?

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能において、現在選択されているチャンネル の BIN1 ~ BIN9、OUT_OF_BINS、AUX_BIN の各カウント値を読み出します。

マルチ補正機能がオフの場合は、通常(全チャンネル共通)のカウント値が読み出されます。つまり、マルチ補正機能がオフの場合は、

:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? コマンドと同じ機能です。

各 BIN のオン/オフ (:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN {1-9}:STATe コマンドで設定) に関わらず、全ての BIN のカウント値を読み出します。(Query のみ)

パラメータ

	説明
{数值 1}	選択チャンネルの BIN1 のカウント値です。
{数值 2}	選択チャンネルの BIN2 のカウント値です。
{ 数値 3}	選択チャンネルの BIN3 のカウント値です。
{ 数値 4}	選択チャンネルの BIN4 のカウント値です。
{数值 5}	選択チャンネルの BIN5 のカウント値です。
{ 数値 6}	選択チャンネルの BIN6 のカウント値です。
{ 数値 7}	選択チャンネルの BIN7 のカウント値です。
{ 数値 8}	選択チャンネルの BIN8 のカウント値です。
{ 数値 9}	選択チャンネルの BIN9 のカウント値です。
{数值 10}	選択チャンネルの OUT_OF_BINS のカウント値です。
{数值 11}	選択チャンネルの AUX_BIN のカウント値です。

Query の応答 {数値 1},..,{数値 11}<newline><^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD? (179 ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)
[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240 ページ)
:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ)
:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? (177 ~~ :>)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD?

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD?

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能において、現在選択されているチャンネル

のオーバーロードの発生回数を読み出します。

マルチ補正機能がオフの場合は、通常(全チャンネル共通)のオーバーロード発生のカウント値が読み出されます。つまり、マルチ補正機能がオフの場合は、:CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD? コマンドと同じ機能です。(Query のみ)

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA? (178 ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ) :CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ) :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176 ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] $(187 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD?

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD?

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能において、オーバーロード発生のカウント

値を読み出します。(Query のみ)

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? (177 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ) :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176 ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10

10. コマンド・リファレンス

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe]

書式 :CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe]?

説明 コンパレータ機能の BIN カウンタ機能のオン/オフを設定します。

この機能をオンに設定すると、コンパレータ選別結果に応じて、各 BIN に選別された数がカウントされます。カウント可能な最大値は 999999 で、この値を超え

た場合、カウント値は999999のまま更新されません。

パラメータ

	説明
ON または 1	BIN カウンタ機能オンを指定します。
OFF または O(初期値)	BIN カウンタ機能オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? (177 ページ) :CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD? (179 ページ)

:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA? $(178 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\smile}{>})$:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD? $(179 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\smile}{>})$

対応キー [Display Format] - BIN COUNT - COUNT - COUNT ON|COUNT OFF

:CALCulate1:COMParator:MODE

書式 :CALCulate1:COMParator:MODE {ABS | DEV | PCNT}

:CALCulate1:COMParator:MODE?

説明 コンパレータ機能における、主パラメータのリミット範囲の指定方法を設定しま

す。

パラメータ

	説明
ABS (初期値)	リミット境界値を絶対値で指定する方法(アブソリュート・ モード)を指定します。
DEV	基準値*1 からの相対的な境界値を、絶対値で指定する方法(アブソリュート・トレランス・モード)を指定します。
PCNT	基準値*1からの相対的な境界値を、基準値に対するパーセンテージで指定する方法(パーセント・トレランス・モード)を指定します。

*1. 基準値は: CALCulate1: COMParator: PRIMary: NOMinal コマンドで設定します。

 Query の応答
 {ABS | DEV | PCNT} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN {1-9} [:LIMIT] (182 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - Delta Mode

10

10. コマンド・リファレンス

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9} [:LIMIT]

書式 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1|2|3|4|5|6|7|8|9}[:LIMIT] < 数値 1>, <

数値 2>

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1|2|3|4|5|6|7|8|9}[:LIMIT]?

説明 コンパレータ機能における、主パラメータの BIN1 ~ BIN9 のリミット範囲の下限

値と上限値を:CALCulate1:COMParator:MODE コマンドで設定した指定方法に応じ

て設定します。

このコマンドはリミット範囲の設定のみ行います。設定したリミット範囲を有効にするためには、:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN {1-9}:STATe コマンドを使って、リミット範囲を設定した BIN をオンに設定する必要があります。

パラメータ

	〈数値 1〉	〈数值 2〉
説明	リミット範囲の下限値	リミット範囲の上限値
範囲	-999.999 ∼ 999.999	-999. 999 ∼ 999. 999
初期値	0	0
単位	F (ファラド) または% (パーセント)	F (ファラド) または % (パーセント)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記 また、リミット範囲の指定方法の設定により、パラメータの単位は異なります。

Query の応答 {数値 1}, {数値 2} < newline >< ^ END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183 ページ)

:CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit (185 ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BIN{1|2|3|4|5|6|7|8|9} - LOW,HIGH

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe

書式 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1|2|3|4|5|6|7|8|9}:STATe {0N|0FF|1|0}

 $:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN\{1|2|3|4|5|6|7|8|9\}:STATe$?

説明 コンパレータ機能における、BIN1 ~ BIN9 のオン/オフを設定します。

このコマンドでオンに設定された BIN のみが、コンパレータ機能の選別判定の対

象となります。

パラメータ

	説明
ON または 1 (BIN1 の初期値)	BIN オンを指定します。
OFF または 0 (BIN2 ~ BIN9 の初期値)	BIN オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^ END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182 ページ)

:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe (186ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BIN{1|2|3|4|5|6|7|8|9} - ON|OFF

10

10. コマンド・コファレン:

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal

書式 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal 〈数值〉

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal?

説明 コンパレータ機能における、主パラメータのリミット範囲指定時の基準値を設定

します。この値は、リミット範囲の指定方法の設定がアブソリュート・トレランス・モードまたはパーセント・トレランス・モードの場合に使用されます。

パラメータ

	〈数值〉
説明	主パラメータのリミット範囲指定時の基準値
範囲	−999. 999 ~ 999. 999
初期値	0
単位	F (ファラド)

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)

 $:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN\{1-9\}[:LIMIT]$ (182 \sim - \circlearrowleft)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - NOM

:CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit

書式 :CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit <数值 1>,<数值 2>

:CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit?

説明 コンパレータ機能における、従パラメータのリミット範囲を設定します。

このコマンドはリミット範囲の設定のみ行います。設定されたリミット範囲を有効にするためには、:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe コマンドを使って従パラメータの測定結果に対して選別判定を行うように設定する必要があります。

パラメータ

	〈数値 1〉	〈数值 2〉
説明	リミット範囲の下限値	リミット範囲の上限値
範囲	−99. 9999E9 ~ 99. 9999E9	−99. 9999E9 ~ 99. 9999E9
初期値	0	0
単位	パラメータの種類に依存	パラメータの種類に依存

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 {数値 1}, {数値 2} < newline >< ^END>

関連コマンド : CALCulate1: COMParator: SECondary: STATe (186 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182 ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] $(187 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BIN|2nd - LOW,HIGH

:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe

書式 :CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe?

説明 コンパレータ機能使用時に、従パラメータの測定結果に対して選別判定を行うか

否かを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1 (初期値)	従パラメータの測定結果に対して選別判定を行う設定を指定 します。
OFF または 0	従パラメータの測定結果に対して選別判定を行わない設定を 指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit (185 ページ)

:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183ページ)

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - BIN|2nd - ON|OFF

:CALCulate1:COMParator[:STATe]

書式 :CALCulate1:COMParator[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:COMParator[:STATe]?

説明 コンパレータ機能のオン/オフを設定します。

この設定は、ハンドラ・インタフェースの信号出力のオン/オフに連動していま

す。

注記 測定パラメータを変更すると、自動的にオフに設定されます。したがって、測定

パラメータ設定コマンド (:CALCulate1:FORMat および、:CALCulate2:FORMat) の 実行後に、このコマンドが実行されるようにプログラミングする必要がありま

す。

パラメータ

 説明

 ON または 1
 コンパレータ機能オンを指定します。

 OFF または 0(初期値)
 コンパレータ機能オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :CALCulate1:FORMat (188 ページ)

:CALCulate2:FORMat (191 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LIMIT TABLE - COMP

:CALCulate1:FORMat

書式 :CALCulate1:FORMat {CP | CS}

:CALCulate1:FORMat?

説明 測定する主パラメータを設定します。

従パラメータが G または RP に設定されている時に、主パラメータが CS に設定されると、自動的に従パラメータの設定が D に変更されます。また、従パラメータが RS の時に、主パラメータが CP に設定されると、自動的に従パラメータの設定が D に変更されます。

パラメータ

	説明
CP(初期値)	並列等価回路モデルで測定した場合のキャパシタンス値を 主パラメータに指定します。
CS	直列等価回路モデルで測定した場合のキャパシタンス値を 主パラメータに指定します。

Query の応答 {CP | CS} < newline > <^ END>

関連コマンド :CALCulate2:FORMat (191 ページ)

対応キー [Meas Setup] - FUNC

:CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog?

書式 :CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog?

説明 主パラメータの偏差測定モードの表示形態を設定するコマンド

(:CALCulate1:MATH: EXPRession: NAME コマンド) を実行する際に、使用可能なパラメータを読み出します。Query 応答は常に DEV, PCNT です。(Query のみ)

Query の応答 {DEV, PCNT} < newline >< ^END> (固定)

関連コマンド :CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME

書式 :CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME {DEV | PCNT}

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME?

説明 主パラメータの測定結果を偏差測定モードで表示する際の表示形態を設定しま

す。

パラメータ

	説明
DEV(初期値)	測定値と基準値*1 との差(測定値 - 基準値)で表示する設 定を指定します。
PCNT	測定値と基準値*1との差を基準値に対するパーセンテージ*2で表示する設定を指定します。

*1. 基準値は:DATA[:DATA] コマンドで設定します。

*2. (測定值 - 基準値) / 基準値 ×100

Query の応答 {DEV | PCNT} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME $(192 \sim - \circlearrowleft)$

:DATA[:DATA] (206 ページ)

対応キー [Meas Setup] - DEV A - delte ABS|delta %

10

10. コマンド・リファレン

:CALCulate1:MATH:STATe

書式 :CALCulate1:MATH:STATe {ON|OFF|1|0}

:CALCulate1:MATH:STATe?

説明 主パラメータの測定結果を表示する際、基準値 (:DATA[:DATA] コマンドで設定)

に対する偏差で表示する機能(偏差測定モード)を使用するか否かを設定しま

す。

注記 測定パラメータを変更すると、自動的にオフになります。したがって、測定パラ

メータ設定コマンド (:CALCulate1:FORMat および、:CALCulate2:FORMat) の実行

後に、このコマンドが実行されるようにプログラミングする必要があります。

パラメータ

	説明
ON または 1	偏差測定モードを使用する設定を指定します。
OFF または O(初期値)	偏差測定モードを使用しない(つまり、測定結果 を絶対値で表示する)設定を指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189 ページ)

:CALCulate1:FORMat $(188 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate2:FORMat (191 ページ)

:CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー [Meas Setup] - DEV A - OFF

:CALCulate2:FORMat

書式 :CALCulate2:FORMat {D|Q|G|RP|RS}

:CALCulate2:FORMat?

説明 測定する従パラメータを設定します。

主パラメータが CP に設定されている時に、従パラメータが RS に設定されると、自動的に主パラメータの設定が CS に変更されます。また、主パラメータが CS に設定されている時に、従パラメータが G または RP に設定されると、自動的に主パラメータの設定が CP に変更されます。

パラメータ

	説明
D(初期値)	損失係数を従パラメータに指定します。
Q	Quality factor (Dの逆数) を従パラメータに指定します。
G	並列等価回路モデルで測定した場合の等価並列コンダクタ ンスを従パラメータに指定します。
RP	並列等価回路モデルで測定した場合の等価並列抵抗を従パ ラメータに指定します。
RS	直列等価回路モデルで測定した場合の等価直列抵抗を従パ ラメータに指定します。

Query の応答 ${D|Q|G|RP|RS}<\text{newline}><^END>$

関連コマンド :CALCulate1:FORMat (188 ページ)

対応キー [Meas Setup] - FUNC - Cp{D|Q|G|Rp}|Cs{D|Q|Rs}

:CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog?

書式 :CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog?

説明 従パラメータの偏差測定モードの表示形態を設定するコマンド

(:CALCulate1:MATH: EXPRession: NAME コマンド) を実行する際に、使用可能なパラメータを読み出します。Query 応答は常に DEV, PCNT です。(Query のみ)

Query の応答 DEV, PCNT (newline) (固定)

関連コマンド :CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME

書式 :CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME {DEV | PCNT}

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME?

説明 従パラメータの測定結果を偏差測定モードで表示する際の表示形態を設定しま

す。

パラメータ

	説明
DEV(初期値)	測定値と基準値*1 との差(測定値 - 基準値)で表示する設 定を指定します。
PCNT	測定値と基準値*1 との差を基準値に対するパーセンテージ*2 で表示する設定を指定します。

*1. 基準値は:DATA[:DATA] コマンドで設定します。

*2. (測定值 - 基準値) / 基準値 ×100

Query の応答 {DEV | PCNT} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME $(189 \sim - \circlearrowleft)$

:DATA[:DATA] (206 ページ)

対応キー [Meas Setup] - DEV B - delta ABS|delta

O. ユベント・フノン

:CALCulate2:MATH:STATe

書式 :CALCulate2:MATH:STATe {ON|OFF|1|0}

:CALCulate2:MATH:STATe?

説明 従パラメータの測定結果を表示する際、基準値(:DATA[:DATA] コマンドで設定)

に対する偏差で表示する機能(偏差測定モード)を使用するか否かを設定しま

す。

注記 測定パラメータを変更すると、自動的にオフになります。したがって、測定パラ

メータ設定コマンド (:CALCulate1:FORMat および、:CALCulate2:FORMat) の実行

後に、このコマンドが実行されるようにプログラミングする必要があります。

パラメータ

説明ON または 1偏差測定モードを使用する設定を指定します。OFF または 0(初期値)偏差測定モードを使用しない(つまり、測定結果を絶対値で表示する)設定を指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192 ページ)

:CALCulate1:FORMat (188ページ)

:CALCulate2:FORMat (191 ページ)

:CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

対応キー [Meas Setup] - DEV B - OFF

:CALCulate3:MATH:STATe

書式 :CALCulate3:MATH:STATe {ON|OFF|1|0}

:CALCulate3:MATH:STATe?

説明 4268A/4288A との互換用ダミー・コマンドです。E4981A では、電流モニタ機能は

常にオンに設定されます。Query 応答は常に1です。

Query の応答 {1} < newline > < ^END>

関連コマンド : CALCulate4: MATH: STATe (194 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:CALCulate4:MATH:STATe

書式 :CALCulate4:MATH:STATe {ON|OFF|1|0}

:CALCulate4:MATH:STATe?

説明 4268A/4288A との互換用ダミー・コマンドです。E4981A では、電圧モニタ機能は

常にオンに設定されます。Query 応答は常に1です。

Query の応答 {1} < newline >< ^END>

関連コマンド : CALCulate3:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:FEED:BUF1

書式 :DATA:FEED:BUF1 {"CALCulate1"|"CALCulate2"|""}

:DATA:FEED:BUF1?

説明 データ・バッファ1にフィードされる測定データを、主パラメータ、従パラメー

タ、フィードしないのいずれかに設定します。Query の応答はダブルクォート

(") 付きの文字列です。

注記 このコマンドの機能は、:DATA:FEED[:SOURce] に BUF1 を指定した場合と同じで

す。

パラメータ

	説明
文字列	文字列を指定します。

Query の応答 {"CALCulate1" | "CALCulate2" | ""} < newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

0. コマンド・リファレ

:DATA:FEED:BUF2

書式 :DATA:FEED:BUF2 {"CALCulate1"|"CALCulate2"|""}

:DATA:FEED:BUF2?

説明 データ・バッファ1にフィードされる測定データを、主パラメータ、従パラメー

タ、フィードしないのいずれかに設定します。Query の応答はダブルクォート

(") 付きの文字列です。

注記 このコマンドの機能は、:DATA:FEED[:SOURce] に BUF2 を指定した場合と同じで

す。

パラメータ

	説明
文字列	文字列を指定します。

Query の応答 {" 文字列 "} < newline > < ^ END>

関連コマンド :DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス

E4981A SCPI コマンド

:DATA:FEED:CONTrol:BUF1[:STATe]

書式 :DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe] {NEVer | ALWays}

:DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe]?

説明 データ・バッファ1に測定データを常にフィードするか、フィードしないかを設

定します。

パラメータ

	説明
ALWays	BUF1 で指定されたデータ・バッファ 1 に測定が行われる度 に測定データがフィードされる設定を指定します。
NEVer(初期値)	BUF1 で指定されたデータ・バッファ 1 に測定データが フィードされない設定を指定します。

Query の応答 {NEV | ALW} < newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200ページ)

対応キー [Save/Recall] - CATALOG - SAVE DATA - START LOG

:DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe]

書式 :DATA:FEED:CONTrol:BUFfer2[:STATe] {NEVer | ALWays}

:DATA:FEED:CONTrol:BUFfer2[:STATe]?

説明 データ・バッファ2に測定データを常にフィードするか、フィードしないかを設

定します。

パラメータ

	説明
ALWays	BUF2 で指定されたデータ・バッファ 2 に測定が行われる度 に測定データがフィードされる設定を指定します。
NEVer(初期値)	BUF2 で指定されたデータ・バッファ 2 に測定データが フィードされない設定を指定します。

Query の応答 {ALW | NEV} < newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200ページ)

対応キー [Save/Recall] - CATALOG - SAVE DATA - START LOG

ないかを設

:DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe]

書式 :DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe] {NEVer | ALWays}

:DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe]?

説明 データ・バッファ3に測定データを常にフィードするか、フィードしないかを設

定します。

パラメータ

	説明
ALWays	BUF3 で指定されたデータ・バッファ 3 に測定が行われる度 に測定データがフィードされる設定を指定します。
NEVer(初期値)	BUF3 で指定されたデータ・バッファ 3 に測定データが フィードされない設定を指定します。

 Query の応答
 {NEV | ALW} < newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200 ページ)

対応キー [Save/Recall] - CATALOG - SAVE DATA - START LOG

コマンド・リファレンス

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe]

書式 :DATA:FEED:CONTrol[:STATe] {BUF1|BUF2|BUF3}

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe]?{BUF1|BUF2|BUF3}

説明 データ・バッファ 1、データ・バッファ 2、またはデータ・バッファ 3 に測定

データをフィードするか否かを設定します。

パラメータ

	{BUF1 BUF2 BUF3} の説明
BUF1	設定対象をデータ・バッファ1に指定します。あるいは設 定の読み出し対象をデータ・バッファ1に指定します。
BUF2	設定対象をデータ・バッファ 2 に指定します。あるいは設 定の読み出し対象をデータ・バッファ 2 に指定します。
BUF3	設定対象をデータ・バッファ3に指定します。あるいは設 定の読み出し対象をデータ・バッファ3に指定します。

Query の応答 {BUF1 | BUF2 | BUF3 } <newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:FEED[:SOURce]

書式 :DATA:FEED[:SOURce] {BUF1|BUF2}, {"CALCulate1"|"CALCulate2"|""}

:DATA:FEED[:SOURce?{BUF1|BUF2}

説明 データ・バッファ1またはデータ・バッファ2にフィードされる測定データを、

主パラメータ、従パラメータ、フィードしないのいずれかに設定します。 Query

の応答はダブルクォート(")付きの文字列です。

パラメータ

	{BUF1 BUF2} の説明
BUF1	{"CALCulate1" "CALCulate2" ""} の設定対象をデータ・ バッファ1に指定します。あるいは設定の読み出し対象を データ・バッファ1に指定します。
BUF2	{"CALCulate1" "CALCulate2" ""} の設定対象をデータ・ バッファ 2 に指定します。あるいは設定の読み出し対象を データ・バッファ 2 に指定します。

	{"CALCulate1" "CALCulate2" ""} の説明
"CALCulate1"	{BUF1 BUF2} で指定されたデータ・バッファにフィードされる測定データを主パラメータに指定します。
"CALCulate2"	{BUF1 BUF2} で指定されたデータ・バッファにフィードされる測定データを従パラメータに指定します。
""(初期值)	{BUF1 BUF2} で指定されたデータ・バッファに測定データ がフィードされないように指定します。

Query の応答 {"CALCulate1" | "CALCulate2" | ""} <newline><^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:POINts:BUF2 (201ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:POINts:BUF1

書式 :DATA:POINts:BUF1 < 数値 >

:DATA:POINts:BUF1?

説明 データ・バッファ1のサイズ (フィードする測定回数) を指定します。このコマ

ンドを実行すると、指定したデータ・バッファの測定データのフィード位置は先

頭に戻ります。

注記 このコマンドの機能は、:DATA:POINts[:DATA] に BUF1 を指定した場合と同じで

す。

パラメータ

	〈数值〉
説明	BUF1 で指定されたデータ・バッファのサイズ
範囲	$1 \sim 200$
初期値	200
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} \newline \cdot ^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:POINts:BUF2

書式 :DATA:POINts:BUF2 <数值>

:DATA:POINts:BUF2?

説明 データ・バッファ2のサイズ (フィードする測定回数) を指定します。このコマ

ンドを実行すると、指定したデータ・バッファの測定データのフィード位置は先

頭に戻ります。

注記 このコマンドの機能は、:DATA:POINts[:DATA] に BUF2 を指定した場合と同じで

す。

パラメータ

	〈数值〉
説明	BUF2 で指定されたデータ・バッファのサイズ
範囲	$1 \sim 200$
初期値	200
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF2 (195 ページ)

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:POINts:BUF3

書式 :DATA:POINts:BUF3 〈数值〉

:DATA:POINts:BUF3?

説明 データ・バッファ3のサイズ (フィードする測定回数) を指定します。このコマ

ンドを実行すると、指定したデータ・バッファの測定データのフィード位置は先

頭に戻ります。

注記 このコマンドの機能は、:DATA:POINts[:DATA] に BUF3 を指定した場合と同じで

す。

パラメータ

	〈数值〉
説明	BUF3 で指定されたデータ・バッファのサイズ
範囲	$1 \sim 1000$
初期値	1000
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド :DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe] (197 ページ)

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10. コマンド・リファレン

:DATA:POINts[:DATA]

書式 :DATA:POINts[:DATA] {BUF1|BUF2|BUF3},〈数值〉

:DATA:POINts[:DATA]?{BUF1|BUF2|BUF3}

説明 データ・バッファ 1、データ・バッファ 2 またはデータ・バッファ 3 のサイズ

(フィードする測定回数)を指定します。このコマンドを実行すると、指定した

データ・バッファの測定データのフィード位置は先頭に戻ります。

パラメータ

	{BUF1 BUF2 BUF3} の説明
BUF1	〈数値〉の設定対象をデータ・バッファ1に指定します。 あるいは設定の読み出し対象をデータ・バッファ1に指定 します。
BUF2	〈数値〉の設定対象をデータ・バッファ2に指定します。 あるいは設定の読み出し対象をデータ・バッファ2に指定 します。
BUF3	〈数値〉の設定対象をデータ・バッファ3に指定します。 あるいは設定の読み出し対象をデータ・バッファ3に指定 します。

	〈数值〉
説明	指定したデータ・バッファのサイズ
範囲	データ・バッファ 1: $1 \sim 200$ データ・バッファ 2: $1 \sim 200$ データ・バッファ 3: $1 \sim 1000$
初期値	データ・バッファ 1: 200 データ・バッファ 2: 200 データ・バッファ 3: 1000
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DATA:REFerence1:DATA

書式 :DATA:REFerence1:DATA < 数值 >

:DATA:REFerence1:DATA?

説明 主パラメータの偏差測定モードの基準値を設定または読み出します。

注記 このコマンドの機能は、:DATA[:DATA] に REF1 を指定した場合と同じです。

パラメータ

	〈数值〉
範囲	−99. 9999E9 ~ 99. 9999E9
初期値	0

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド :DATA:REFerence2:DATA (205 ページ)

対応キー [Meas Setup] - REF A

[Meas Setup] - REF B

:DATA:REFerence1:FILL

書式 :DATA:REFerence1:FILL

説明 測定を1回実行し、測定値を主パラメータと従パラメータの偏差の基準値に設定

します。このコマンドは、:DATA:REFerence2:FILL (205ページ) と同じです。

(Query なし)

関連コマンド :DATA:REFerence2:FILL (205 ページ)

対応キー [Meas Setup] - REF A - MEASURE

:DATA:REFerence2:DATA

書式 :DATA:REFerence2:DATA 〈数值〉

:DATA:REFerence2:DATA?

説明 従パラメータの偏差測定モードの基準値を設定または読み出します。

注記 ____ このコマンドの機能は、:DATA[:DATA] に REF2 を指定した場合と同じです。

パラメータ

	〈数值〉
範囲	−99. 9999G ~ 99. 9999G
初期値	0

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

関連コマンド :DATA:REFerence1:DATA (204 ページ)

対応キー [Meas Setup] - REF A

[Meas Setup] - REF B

:DATA:REFerence2:FILL

書式 :DATA:REFerence2:FILL

説明 測定を1回実行し、2つの測定値をそれぞれの偏差の基準値に設定します。この

コマンドは、:DATA:REFerence1:FILL (204ページ) と同じです。 (Query なし)

関連コマンド :DATA:REFerence1:FILL (204 ページ)

対応キー [Meas Setup] - REF B - MEASURE

:DATA[:DATA]

書式 :DATA[:DATA] {VMON|IMON|BUF[1-3]|REF1|REF2}

:DATA[:DATA]?

説明 測定信号の電流モニタ値または電圧モニタ値を読み出します。あるいは、デー

タ・バッファ 1、データ・バッファ 2、データ・バッファ 3 のデータを読み出します。このコマンドを実行すると、指定したバッファの測定データのフィード位

置は先頭に戻ります。

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat:[DATA] コマ

ンドでの設定に従います。

パラメータ

	説明
IMON	電流モニタの読み出しを指定します。
VMON	電圧モニタの読み出しを指定します。
BUF1	データ・バッファ1のデータ読み出しを指定します。
BUF2	データ・バッファ2のデータ読み出しを指定します。
BUF3	データ・バッファ3のデータ読み出しを指定します。

	説明
REF1	主パラメータの偏差測定モードの基準値の設定または読み 出しを指定します。
REF2	従パラメータの偏差測定モードの基準値の設定または読み 出しを指定します。

	〈数值〉
説明	偏差測定モードの基準値
範囲	-99.9999E9 ~ 99.9999E9 (REF1 の場合) -99.9999E9 ~ 99.9999E9 (REF2 の場合)
初期値	0
単位	パラメータの種類に依存

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 パラメータとして BUF1 または BU2 を指定した場合

{数値 1}, {数値 2}, {数値 3}, ..., {数値 (N×3)} < newline >< ^ END> データ・バッファにフィードされた N 回分の測定データ (測定ステータス、測定

値、コンパレータ選別結果の3データの組)が測定順に読み出されます。

ここで、N は : DATA: POINts: BUF1 または : DATA: POINts: BUF2 コマンドで指定した 測定回数、n は $1 \sim N$ の整数です。

{数値 (n-1)×3+1}	n回目の測定における測定ステータス (以下の 0 ~ 3 の整数) 0: 異常なし
	1:測定不能(オーバーロード)の検出 2:Low C リジェクトまたは No Contact の検出
{数値 (n-1)×3+2}	n回目の測定における主パラメータまたは従パラメータ*1 の測定値です。オーバーロードが発生したときは、9.9E37 が出力されます。
{数値 (n-1)×3+3}	n回目の測定におけるコンパレータ選別結果(以下の0~11の整数)です。コンパレータがオフの場合でも出力 (出力値は11) されます。 0: OUT_OF_BINS に選別 1: BIN1 に選別 2: BIN2 に選別 3: BIN3 に選別 4: BIN4 に選別 5: BIN5 に選別 6: BIN6 に選別 7: BIN7 に選別 8: BIN8 に選別 9: BIN9 に選別 10: AUX_BIN 11: 選別不能

*1. 事前に:DATA:FEED:BUF1 または:DATA:POINts:BUF2 コマンドで主パラメータ、従パラメータのいずれかを選択します。

パラメータとして BUF3 を指定した場合 (コンパレータ機能オフ時)

{数值 1},{数值 2},{数值 3},...,{数值 (N×3)}<newline><^END>

データ・バッファにフィードされたN回分の測定データ(測定ステータス、測定値、コンパレータ選別結果の3データの組)が測定順に読み出されます。

ここで、N は:DATA:POINts:BUF3 コマンドで指定した測定回数、n は $1 \sim N$ の整数です。

{数值 (n-1)×3+1}	n回目の測定における測定ステータス (0~2の整数) です。
{数値 (n-1)×3+2}	n回目の測定における主パラメータの測定値です。オーバーロードが発生したときは、9.9E37が出力されます。
{数値 (n-1)×3+3}	n回目の測定における従パラメータの測定値です。オーバーロードが発生したときは、9.9E37が出力されます。

パラメータとして BUF3 を指定した場合 (コンパレータ機能オン時)

コマンド・リファレンス

E4981A SCPI コマンド

{数值 1}, {数值 2}, {数值 3}, {数值 4}, ..., {数值 (N×3)} < newline >< ^END>

データ・バッファにフィードされたN回分の測定データ(測定ステータス、測定値、コンパレータ選別結果の3データの組)が測定順に読み出されます。

ここで、N は: DATA: POINts: BUF3 コマンドで指定した測定回数、n は $1 \sim N$ の整数です。

{数値 (n-1)×3+1}	n回目の測定における測定ステータス $(0 \sim 2$ の整数) です。
{数值 (n-1)×3+2}	n回目の測定における主パラメータの測定値です。オーバーロードが発生したときは、9.9E37が出力されます。
{数値 (n-1)×3+3}	n回目の測定における従パラメータの測定値です。オーバーロードが発生したときは、9.9E37が出力されます。
{数値 (n-1)×3+4}	n 回目の測定におけるコンパレータ選別結果($0 \sim 11$ の整数)です。コンパレータがオフの場合でも出力(出力値は 11)されます。

関連コマンド :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ)

:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198ページ)

:DATA:POINts:BUF1 (200ページ)

:DATA:POINts:BUF2 (201ページ)

:DATA:POINts:BUF3 (202 ページ)

:CALCulate3:MATH:STATe (193 ページ)

:CALCulate4:MATH:STATe (194 ページ)

:**FETCh?** (217 ページ)

:FORMat:STSTus:EXTension $(221 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

0. コマンド・リファ

:DISPlay:CCLear

書式 :DISPlay:CCLear

説明 エラーや警告メッセージをディスプレイ表示からクリアします。(Query なし)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:DISPlay:LINE

書式 :DISPlay:LINE 〈文字列〉

:DISPlay:LINE?

説明 30 文字までの ASCII 文字から成る任意のコメントをコメント・フィールドに入力

します。コメントが入力されていない場合は、"USER COMMENT"と表示されます。

パラメータ

	〈文字列〉
初期値	"" (NULL)

Query の応答 {" 文字列 "} < newline >< ^ END>

対応キー [Meas Setup] - USER COMMENT - ENTER

:DISPlay:PAGE

書式 :DISPlay:PAGE

 $\{ \texttt{MEASurement} \mid \texttt{BNUMber} \mid \texttt{BCOunt} \mid \texttt{MSETup} \mid \texttt{CSETup} \mid \texttt{LTAB1e} \mid \texttt{CATAlog} \mid \texttt{SYSTem} \mid \texttt{SELF} \mid \texttt{MLAB1e} \mid \texttt{SSETEM} \mid \texttt{SSETM} \mid$

Rge | SCONfig | SERVice | CCORrection | CCHeck}

:DISPlay:PAGE?

説明 表示エリアのページを設定/取得します。

パラメータ

ページ	表示される項目
MEASurement	測定表示
BNUMber	BIN 番号表示
BCOunt	BINカウント表示
MSETup	測定設定
CSETup	補正
LTAB1e	リミット・テーブル設定
CATA1og	カタログ
SYSTem	システム情報
SELF	セルフ・テスト
MLARge	測定データ (フォント・サイズ大)
SCONfig	システム設定
SERVice	サービス
CCORrection	ケーブル補正
CCHeck	コンタクト・チェック

注記

CCORrection はオプション 001 でのみ有効です。

Query の応答

 $\\ \{ \texttt{MEAS} \, | \, \texttt{BNUM} \, | \, \texttt{BCO} \, | \, \texttt{MSET} \, | \, \texttt{CSET} \, | \, \texttt{LTAB1} \, | \, \texttt{CATA} \, | \, \texttt{SYST} \, | \, \texttt{SELF} \, | \, \texttt{MLAR} \, | \, \texttt{SCON} \, | \, \texttt{SERV} \, | \, \texttt{CCOR} \, | \, \texttt{CCH} \} \, \\ < n \\ \text{ewline} > < \hat{\ } \, \texttt{END} > \\ \end{aligned}$

対応キー

[Display Format]

[Display Format] - BIN NO.

[Display Format] - BIN COUNT

[Meas Setup]

[Meas Setup] - CORRECTION

[Meas Setup] - LIMIT TABLE

[Save/Recall]

[System]

[system] - SELF TEST

[Display Format] - [Display Format]

[System] - SYSTEM CONFIG

[System] - SERVICE

[System] - CABLE CORR

[Meas Setup] - CONT CHECK

:DISPlay[:WINDow][:STATe]

書式 :DISPlay[:WINDow][:STATe] {ON|OFF|1|0}

:DISPlay[:WINDow][:STATe]?

説明 測定結果のディスプレイ表示のオン/オフを設定します。

ディスプレイ表示をオフに設定すると、画面の表示が消え、ソフトキー番号5に

常に "DISPLAY NORMAL" と表示されます。

パラメータ

	説明
ON または 1(初期値)	ディスプレイ表示オンを指定します。
OFF または O	ディスプレイ表示オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

対応キー [Display Format] - DISPLAY BLANK

:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA

書式 :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA 〈数值〉

:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA?

説明 主パラメータを固定小数点表示する場合の最上位桁の値を設定します。ただし、

以下の場合は、この設定に関係なく常に同じ値に固定されています。

・ 偏差測定モードにおける、パーセンテージでの偏差表示

・ 従パラメータの D、Q、%の結果表示

パラメータ

	〈数值〉
説明	主パラメータの最上位桁の値
範囲	1a 10a 100a 1f 10f 100f 1p 10p 100p 1n 10n 100n 1 u 10u 100u 1m 10m 100m 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10 M 100M 1G 10G 100G 1T 10T 10T 1P 10P 100P 1E
初期値	1n

指定したパラメータが設定可能な値以外の場合は、指定したパラメータより大きくて、最小の可能な値に設定されます。ただし、指定したパラメータが最大値を超えている場合は、最大値に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

関連コマンド :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] (214 ページ)

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME $(189 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME $(192 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー [Display Format] - <主パラメータ(Cp/Cs)> - D.P. POS INCR+|D.P. POS DECL-

10

10. コマンド・リファレンス

:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe]

書式 :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe]?

説明 主/従の両パラメータのディスプレイ表示において固定小数点表示するか否かを

設定します。ただし、以下の場合は、この設定に関係なく常に固定小数点(最上

位桁の値も固定)表示されます。

・ 偏差測定モードにおける、パーセンテージでの偏差表示

・ 従パラメータの D、Q、%の結果表示

パラメータ

	説明
ON または 1	固定小数点表示を指定します。
OFF または 0 (初期値)	浮動小数点表示を指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^ END>

関連コマンド :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA (213 ページ)

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME $(189 \sim - \cancel{\circ})$

:CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME $(192 \sim - \cancel{\circ})$

:CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー [Display Format] - <主パラメータ(Cp/Cs)> - D.P. AUTO|D.P. FIX

:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA

書式 :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA 〈数值〉

:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA?

説明 従パラメータを固定小数点表示する場合の最上位桁の値を設定します。ただし、

以下の場合は、この設定に関係なく常に同じ値に固定されています。

・ 偏差測定モードにおける、パーセンテージでの偏差表示

・ 従パラメータの D、Q、%の結果表示

パラメータ

	〈数值〉
説明	従パラメータの最上位桁の値
範囲	1a 10a 100a 1f 10f 100f 1p 10p 100p 1n 10n 100n 1u 10u 100u 1m 10m 100m 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 10 0M 1G 10G 100G 1T 10T 100T 1P 10P 100P 1E
初期値	1n

指定したパラメータが設定可能な値以外の場合は、指定したパラメータより大きくて、最小の可能な値に設定されます。ただし、指定したパラメータが最大値を超えている場合は、最大値に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

関連コマンド :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] (214 ページ)

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME $(189 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME $(192 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー [Display Format] - <従パラメータ(D/Q/G/Rp/Rs)> - D.P. POS INCR+|D.P. POS

DECL-

10

10. コマンド・コファレンス

:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe]

書式 :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe]?

説明 主/従の両パラメータのディスプレイ表示において固定小数点表示するか否かを

設定します。ただし、以下の場合は、この設定に関係なく常に固定小数点(最上

位桁の値も固定)表示されます。

・ 偏差測定モードにおける、パーセンテージでの偏差表示

・ 従パラメータの D、Q、%の結果表示

パラメータ

	説明
ON または 1	固定小数点表示を指定します。
OFF または O(初期値)	浮動小数点表示を指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA (213 ページ)

:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME $(189 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate1:MATH:STATe (190 ページ)

:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME $(192 \sim - \cancel{\circ})$

:CALCulate2:MATH:STATe (193 ページ)

対応キー [Display Format] - <従パラメータ(D/Q/G/Rp/Rs)> - D.P. AUTO|D.P. FIX

:FETCh?

書式 :FETCh?

説明 測定結果を読み出します。読み出し対象は、E4981Aの状態に依存します。 (Query のみ)

・測定中の場合: 測定終了を待ち、その結果を読み出します。 ・測定中以外の場合: 直前に行われた測定の結果を読み出します。

オーバーロードが検出された場合、つまり、測定ステータスが 1 のときには、主パラメータ、従パラメータの測定値は 9.9E37、コンパレータ選別結果は 11 になります。

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat: [DATA] コマンドでの設定に従います。(Query のみ)

注記

ただし、コンパレータ機能がオフに設定 (:CALCulate1:COMParator[:STATe] コマンドで 0FF を指定) されている時は、 $\{$ 数値 $1\}$, $\{$ 数値 $2\}$, $\{$ 数値 $3\}$ の 3 つのデータのみが読み出されます。

{数値 1}, {数値 2}, {数値 3}, {数値 4} は以下の通りです。

{numeric 1}: 測定ステータス (以下の 0~3の整数)

0: 異常なし

1: オーバーロード (OVLD) の検出

2: Low C または No Contact の検出 (参照)

{ 数値 2}: 主パラメータの測定値

{ 数値 3}: 従パラメータの測定値

{ 数値 4}: コンパレータ選別結果(以下の0~11の整数)

0: OUT OF BINS に選別

1: BIN1 に選別

2: BIN2 に選別

3: BIN3 に選別

4: BIN4 に選別

5: BIN5 に選別

6: BIN6 に選別

7: BIN7 に選別

8: BIN8 に選別

9: BIN9 に選別

10: AUX BIN に選別

11: 選別不能

Query の応答

{数值 1},{数值 2},{数值 3},{数值 4}<newline><^END>

関連コマンド

:READ? (227ページ)

*TRG (169 ページ)

:FORMat:STSTus:EXTension $(221 \sim - \circlearrowleft)$

:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:FORMat:ASCii:LONG

書式 :FORMat:ASCii:LONG {ON|OFF|1|0}

:FORMat:ASCii:LONG?

説明 Long 型および Short 型を使用します。Long 型で読み出す値は

(+0.00000000E+00)、Short 型読み出す値は(+0.00000E+00)です。

パラメータ

	説明
ON または 1	Long 型を指定します。
OFF または 0 (初期値)	Short 型を指定します。

Query の応答

 $\{1 \mid 0\} < \text{newline} < \hat{END} >$

関連コマンド

:FETCh? (217ページ)

:READ? (227ページ)

:DATA[:DATA] (206ページ)

*TRG (169 ページ)

[:SENSe]:CORRection:DATA $(237 \sim - \circlearrowleft)$

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません。

:FORMat:BORDer

書式 :FORMat:BORDer {NORMal|SWAPped}

:FORMat:BORDer?

説明 データ転送フォーマットがバイナリ・タイプに設定されている場合、データの各

バイトの転送順序(バイト・オーダ)を設定します。

パラメータ

	説明
NORMal (初期値)	MSB (最上位ビット)を含むバイトから転送する バイト・オーダを指定します。
SWAPped	LSB (最下位ビット) を含むバイトから転送する バイト・オーダを指定します。

Query の応答 {NORM | SWAP} < newline >< ^END>

関連コマンド :FETCh? (217 ページ)

:READ? (227 ページ)

:DATA[:DATA] (206 ページ)

*TRG (169 ページ)

[:SENSe]:CORRection:DATA (237 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:FORMat:STSTus:EXTension

書式 FORMat:STATus:EXTension {ON | OFF | 1 | 0}

FORMat:STATus:EXTension?

説明 このコマンドはを No Contact 検出を示すステータスの拡張を可能または不可能

にします。

On に設定すると、No Contact を検出した場合に、測定ステータスに発生要因ごとに以下の数値が足されます。

・ +8:しきい値1 不良

・ +16: しきい値2 不良

・ +128: LVL COMP、コンタクト・チェック共にオンの場合の信号レベル不良

データ転送フォーマットの詳細については、「データ転送フォーマット」(68 ページ) をご覧ください。

パラメータ

	説明
オンまたは1	測定ステータスに No Contact 検出の発生要因ごとの数値を 足します
オフまたは0	測定ステータスに No Contact 検出の発生要因ごとの数値を 足します

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

関連コマンド *TRG (169 ページ)

:FETCh? (217ページ)

:READ? (227 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)

:FORMat:[DATA]

書式 :FORMat[:DATA] {ASCii | REAL}

:FORMat[:DATA]?

説明 以下のコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットを設定します。

・ :FETCh? (217ページ)

・ :READ? (227 ページ)

・ *TRG (169 ページ)

・ :DATA[:DATA] (206ページ)

• [:SENSe]:CORRection:DATA $(237 \sim - \circlearrowleft)$

・ [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

・ [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

データ転送フォーマットの詳細については、「データ転送フォーマット」(68 ページ) をご覧ください。

パラメータ

	説明
ASCii(初期値)	ASCII データ転送フォーマットを指定します。
REAL	64 ビット実数データ転送フォーマットを指定します。

Query の応答 {ASC | REAL} < newline >< ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:HCOPy:SDUMp:DATA

書式 :HCOPy:SDUMp:DATA

説明 画面イメージを GIF 形式で出力します。(Query のみ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

使用例 Dim Nop As Long

Dim GifData(10000) As Byte Dim paramsArray(2) As Long

Dim i As Integer

Nop = UBound(GifData) - LBound(GifData) + 1

paramsArray(0) = VarPtr(Nop)
paramsArray(1) = VarPtr(GifData(0))

Call viVPrintf(Agte4981a, ":HCOPY:SDUMP:DATA?" + vbLf, 0)

Call viVScanf(Agte4981a, "%#b", paramsArray(0))

Open "C:\footnotes TEST.gif" For Binary As #1

For i = 0 To Nop - 1 Put #1, , GifData(i)

Next i Close

注記

[Save/Recall] - SAVE DISPLAY キーを押すと、現在の画面イメージが USB メモリに保存されます。

: INITiate: CONTinuous

書式 :INITiate:CONTinuous {ON | OFF | 1 | 0}

:INITiate:CONTinuous?

説明 トリガ・ステートを "アイドル"ステートから "トリガ待ち"ステートに自動的

に遷移させるか、"アイドル"ステートのままにします。パラメータの値は、

:SYSTem: PRESet の実行後は ON に、*RST の後は OFF に変化します。

トリガ・システムの詳細については、「トリガ・システム」(62ページ)をご覧

ください。

パラメータ

	説明
ON または 1	連続的に起動する設定を指定します。
OFF または 0(初期値)	連続的に起動しない設定を指定します。

この設定は、:SYSTem: PRESet コマンドでは ON に初期化され、*RST コマンドでは OFF に初期化されます。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド *RST (167 ページ)

:SYSTem:PRESet (280ページ)

対応キー [Meas Display] - TRIG

:INITiate[:IMMediate]

書式 :INITiate[:IMMediate]

説明 1つのトリガ・シーケンス内でトリガ・ステートを"アイドル"ステートから"

トリガ待ち "ステートに遷移させます。 (Query なし)

トリガ・システムの詳細については、「トリガ・システム」(62ページ)をご覧く

ださい。(Query なし)

関連コマンド :INITiate: CONTinuous (224 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:MMEMory:DELete[:REGister]

書式 :MMEMory:DELete[:REGister] < 数値 >

説明 メモリから状態のデータを削除します。 $0 \sim 9$ は内部メモリ内の場所、 $10 \sim 19$

は外付けの USB メモリ内の場所を示します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
範囲	$0 \sim 19$
分解能	1

対応キー [Save/Recall] - No{1-9} - DELETE

:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister]

書式 :MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] < 数值 >

説明 メモリから状態のデータを読み込みます。0~9は内部メモリ内の場所、10~19

は外付けのUSBメモリ内の場所を示します。(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
範囲	0 ~ 19
分解能	1

対応キー [Save/Recall] - No{1-9} - RECALL

:MMEMory:STORe:STATe[:REGister]

書式 :MMEMory:STORe:STATe[:REGister] < 数値 >

説明 状態のデータをメモリに保存します。 $0 \sim 9$ は内部メモリ内の場所、 $10 \sim 19$ は

外付けのUSBメモリ内の場所を示します。9はオート・リコールで使用されます。

(Query なし)

パラメータ

	〈数值〉
範囲	0 ~ 19
分解能	1

対応キー [Save/Recall] - No{1-9} - SAVE

:READ?

書式

:READ?

説明

測定終了を待ち、測定結果を読み出します。

このコマンドが実行されると、E4981A はトリガ待ち状態になります。トリガ・システムがアイドル・ステートの場合は、自動的にトリガ・システムの1回起動(:INITiate[:IMMediate] コマンド)が実行され、トリガ待ち状態になります。トリガ待ち状態になった後、トリガが掛けられて測定が終了すると、その測定結果が読み出され、コマンドが終了します。

このコマンドは、トリガ・モードが内部 (Int) または外部 (Ext) に設定 (:TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンドで INT または EXT に指定) されている時に実行可能です。

トリガ・モードが手動 (Man) または Bus に設定 (:TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンドで MAN または BUS に指定) されている時に、このコマンドが実行されると、トリガを掛ける手段がなくなるため、エラーが発生し、コマンドは無視されます。

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat:[DATA] コマンドでの設定に従います。(Query のみ)

注記

トリガ・モードが外部 (Ext) の場合、外部からトリガが入力されるまで、次のコマンドが受け付けられません。外部からトリガを入力せずに、この状態を解除するためには、GPIB/USB/LANポートに Device Clear (HTBasic では、"CLEAR"命令)を送って、Query 動作を中断する必要があります。

注記

コンパレータ機能がオフに設定 (:CALCulate1:COMParator[:STATe] コマンドで OFF を指定) されている時は、 $\{$ 数値 $1\}$, $\{$ 数値 $2\}$, $\{$ 数値 $3\}$ の 3 つのデータの みが読み出されます。

{数値 1}, {数値 2}, {数値 3}, {数値 4} は以下の通りです。

{数値 1}: 測定ステータス(以下の0~3の整数)

0: 異常なし

1: オーバーロード (OVLD) の検出

2: Low C または No Contact の検出 (:FORMat:STSTus:EXTension (221ページ) 参照)

{数値 2}: 主パラメータの測定値

{ 数値 3}: 従パラメータの測定値

{ 数値 4}: コンパレータ選別結果(以下の0~11の整数)

0: OUT_OF_BINS に選別

1: BIN1 に選別

2: BIN2 に選別

3: BIN3 に選別

4: BIN4 に選別

5: BIN5 に選別

6: BIN6 に選別

7: BIN7 に選別

8: BIN8 に選別

10

10. コマンド・リファレンス

9: BIN9 に選別 10: AUX_BIN に選別

11: 選別不能

Query の応答 {数値 1}, {数値 2}, {数値 3}, {数値 4}<newline><^END>

Query 応答は:FETCh? コマンドと同じですので、詳細は:FETCh? の説明をご覧く

ださい。

関連コマンド :FETCh? (217 ページ)

*TRG (169 ページ)

:INITiate[:IMMediate] (224 ページ) :TRIGger[:SEQ1]:SOURce (300 ページ)

:FORMat:STSTus:EXTension (221 \sim \rightarrow \circlearrowleft)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

[:SENSe]:AVERage:COUNt

書式 [:SENSe]:AVERage:COUNt 〈数值〉

[:SENSe]:AVERage:COUNt?

説明 アベレージング機能における、測定値のアベレージング回数を設定します。

フロント・パネル・キーから設定した場合と異なり、このコマンドでアベレージング回数を設定した場合には、アベレージング機能が自動的にオンに設定されることはありません。したがって、アベレージング機能がオフに設定されている場合は、[:SENSe]:AVERage[:STATe] コマンドでオンに設定する必要があります。

パラメータ

	〈数值〉
説明	アベレージング回数
範囲	$1 \sim 256$
初期値	1
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

関連コマンド [:SENSe]:AVERage[:STATe] (230 ページ)

対応キー [Meas Setup] - AVG - INCR+/DECR-

[:SENSe]:AVERage[:STATe]

書式 [:SENSe]:AVERage[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:AVERage[:STATe]?

説明 アベレージング機能のオン/オフを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1(初期値)	アベレージング機能オンを指定します。
OFF または 0	アベレージング機能オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド [:SENSe]:AVERage:COUNt (229 ページ)

対応キー [Meas Setup] - AVG - ON/OFF

注記 フロント・パネル・キーからアベレージング回数が設定されると、自動的にオン に設定されます。

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat

書式 [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat {GB | CPG}

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat?

説明 オープン補正用データのパラメータの種類を設定します。

パラメータ

	説明
GB(初期値)	主パラメータに G、従パラメータに B を指定します。
CPG	主パラメータに Cp、従パラメータに G を指定します。

Query の応答 GBICPG〈newline〉〈ÎEND〉

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:DATA (237 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - OPEN - G-B/Cp-G

10. コマンド・リファレ

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat

書式 [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat {RX|LSRS}

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat?

説明 ショート補正用データのパラメータの種類を設定します。

パラメータ

	説明
RX(初期値)	主パラメータに R、従パラメータに X を指定します。
LSRS	主パラメータに LS、従パラメータに RS を指定します。

Query の応答 {RX | LSRS} < newline >< ^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:DATA (237 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - SHORT - R-X/Ls-Rs

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA]

書式 [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA] < 数値 1>, < 数値 2>

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA]?

説明 ロード補正用スタンダードの値を [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat コマ

ンドで指定されたパラメータで定義します。

この値は、コマンド実行時の測定周波数 (:SOURce:FREQuency[:CW] コマンドで設

定)用のスタンダード値として設定されます。

マルチ補正機能使用 ([:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] コマンドで ON に指定) 時、各チャンネル毎にスタンダード値を定義するように設定

([:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe] コマンドで ON に指定) されている場合は、コマンド実行時の選択チャンネル

([:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel コマンドで選択) 用のスタンダード値として設定されます。

パラメータ

	〈数值 1〉	〈数值 2〉
説明	主パラメータの値	従パラメータの値
範囲	-999.999 ∼ 999.999	−99. 9999E9 ~ 99. 9999E9
初期値	100E-9	0
単位	F (ファラド)	パラメータの種類に依存

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答 {数値 1}, {数値 2} < newline >< ^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239 ページ)

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233 ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] $(242 \sim -)$

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe] (241 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - REF - A|B

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat

書式 [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat {CPD|CPQ|CPG|CPRP|CSD|CSQ|CSRS}

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat?

説明 ロード補正用スタンダードを定義する際のパラメータの種類を設定します。

パラメータ

	説明
CPD(初期値)	主パラメータに CP、従パラメータに D を指定します。
CPQ	主パラメータに CP、従パラメータに Q を指定します。
CPG	主パラメータに CP、従パラメータに G を指定します。
CPRP	主パラメータに CP、従パラメータに RP を指定します。
CSD	主パラメータに CS、従パラメータに D を指定します。
CSQ	主パラメータに CS、従パラメータに Q を指定します。
CSRS	主パラメータに CS、従パラメータに RS を指定します。

CP、CS の詳細については: CALCulate1: FORMat (188 ページ)、D、Q、RP、RS の詳細については: CALCulate2: FORMat (191 ページ) を参照してください。

Query の応答 {CPD | CPQ | CPRP | CSD | CSQ | CSRS } < newline > < ^ END >

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA] (232 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - LOAD - Cp{CPD|CPQ|CPG|CPRP} /

Cs{CSD|CSQ|CSRS}

[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire]

書式 [:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] {STAN1|STAN2|STAN3}

説明 オープン/ショート/ロード補正用の補正データを測定し、補正機能をオンに設定します。

オープン補正およびショート補正の場合、すべての測定周波数用の補正データと

して測定されます。ロード補正の場合、コマンド実行時の測定周波数 (:SOURce:FREQuency[:CW] コマンドで設定) 用の補正データとして測定されます。

マルチ補正機能使用 ([:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] コマンドで ON に

指定) 時は、コマンド実行時の選択チャンネル

([:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel コマンドで選択) 用の補正データとして測定されます。(Query なし)

パラメータ

	説明
STAN1	オープン補正を指定します。
STAN2	ショート補正を指定します。
STAN3	ロード補正を指定します。

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)

[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246 ページ)

[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel $(240 \sim -)$

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - OPEN - MEAS OPEN

[Meas Setup] - CORRECTION - SHORT - MEAS SHORT

[Meas Setup] - CORRECTION - LOAD - MEAS LOAD

[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO

書式 [:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO {ON | OFF | 1 | 0}

[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO?

説明 ロード補正の実行時にオート・レンジをオン/オフに設定します。この機能をオ

フに設定すると、[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] で選択した測定レンジ

がロード補正に使用されます。

測定実行時にオート・レンジを指定する場合は、

[:SENSe] [:FIMPedance]:RANGe:AUTO

を使用します。

注記

このコマンドの機能は、[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO と同じです。

パラメータ

	説明
ON または 1 (初期設定)	オート・レンジ・オンを指定します。ロード補正はオート・レンジで実行されます。 (AUTO)
OFF または 0	オート・レンジ・オフを指定します。ロード補正は 「[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]」で選択した測定 レンジで実行されます。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

:SYSTem:PRESet (280 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - LOAD RNG - AUTO/FIX

[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO

書式 [:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO {ON | OFF | 1 | 0}

[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO?

説明 ロード補正の実行時にオート・レンジをオン/オフに設定します。この機能をオ

フに設定すると、[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] で選択した測定レンジ

がロード補正に使用されます。

測定実行時にオート・レンジを指定する場合は、 [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO を使用します。

注記

このコマンドの機能は、[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO と同じです。

パラメータ

	説明
ON または 1 (初期設定)	オートレンジでロードスタンダードを測定します。
OFF または 0	ロードスタンダード測定が実行される直前に設定された ロードスタンダード測定レンジを測定します(オートレン ジ機能は有効ではありません)。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

:SYSTem:PRESet (280ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - LOAD RNG - AUTO/FIX

[:SENSe]:CORRection:DATA

書式 [:SENSe]:CORRection:DATA {STAN1|STAN2|STAN3}, < 数值 1>, < 数值 2>

[:SENSe]:CORRection:DATA? {STAN1|STAN2|STAN3}

説明 オープン/ショート/ロード補正用の補正データを設定します。

コマンド実行時の測定周波数 (:SOURce:FREQuency[:CW] コマンドで設定) 用の補正データとして測定されます。

マルチ補正機能使用 ([:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] コマンドで ON に 指定) 時は、コマンド実行時の選択チャンネル

([:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel コマンドで選択) 用の補正データとして設定されます。

設定した補正データを有効にするためには、

[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe]、[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe]、および[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] コマンドを使ってオープン/ショート/ロード補正機能をオンに設定する必要があります。

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:**FORMat:[DATA]** コマンドでの設定に従います。

パラメータ

	パラメータ 1 : {STAN1 STAN2 STAN3}
STAN1	オープン補正用データの設定、あるいは読み出しを指定します。
STAN2	ショート補正用データの設定、あるいは読み出しを指定します。
STAN3	ロード補正用データの設定、あるいは読み出しを指定します。

· パラメータ1として、STAN1を指定した場合

	パラメータ 2 : 〈数値 1〉	パラメータ 3 : 〈数値 2〉
説明	主パラメータ*1 の値	従パラメータ *1 の値
範囲	-99.9999E9 ∼ 99.9999E9	−99.9999E9 ~ 99.9999E9
初期値	0	0
単位	パラメータの種類に依存	パラメータの種類に依存

*1. パラメータの種類は [:SENSe]: CORRection: CKIT: STAN1: FORMat コマンドで指定します。

・ パラメータ1として、STAN2を指定した場合

	パラメータ 2 : 〈数値 1〉	パラメータ 3 : 〈数値 2〉
説明	主パラメータ*1 の値	従パラメータ *1 の値
範囲	−99. 9999E9 ~ 99. 9999E9	-99.9999E9 ∼ 99.9999E9
初期値	0	0
単位	パラメータの種類に依存	パラメータの種類に依存

*1. パラメータの種類は [:SENSe]: CORRection: CKIT: STAN2: FORMat コマンドで指定します。

· パラメータ1として、STAN3を指定した場合

	パラメータ 2 : 〈数値 1〉	パラメータ 3:〈数値 2〉
説明	主パラメータ* ¹ の値	従パラメータ *1 の値
範囲	-999.999 ∼ 999.999	−99.9999E9 ~ 99.9999E9
初期値	100E-9	0
単位	F (ファラド)	パラメータの種類に依存

*1. パラメータの種類は [:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat コマンドで指定します。

いずれの場合も指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

Query の応答

{数值 1},{数值 2}<newline><^END>

関連コマンド

[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)

[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246 ページ)

[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel $(240 \sim -)$

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat (230 ページ)

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat $(231 \sim - \circlearrowleft)$

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)

:FORMat:STSTus:EXTension $(221 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー

[Meas Setup] - CORRECTION - OPEN - A|B

[Meas Setup] - CORRECTION - SHORT - A|B

[Meas Setup] - CORRECTION - LOAD - A|B

[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe]?

説明 ロード補正機能のオン/オフを設定します。

ロード補正がオンに設定されている時に、ケーブル長

(:CALibration:CABLe[:LENGth] コマンドで設定) または周波数シフト

(:SYSTem:FSHift コマンドで設定) が変更されると、自動的にロード補正はオフ

に変更されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	ロード補正オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	ロード補正オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)

:SYSTem:FSHift (278ページ)

[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] $(234 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - LOAD - ON/OFF

コマンド・リファレンス

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel

書式 [:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel 〈数値〉

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel?

マルチ補正機能でのチャンネル番号を設定します。 説明

チャンネル番号は、スキャナ・インタフェースを通じても、設定可能です。

このコマンドでチャンネル番号設定後に、スキャナ・インタフェースからチャン 注記

ネル番号が設定されると、スキャナ・インタフェースで設定されたチャンネルが

選択されてしまいます。

パラメータ

	〈数值〉
説明	選択するチャンネル番号
範囲	$0 \sim 255$
初期値	0
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、エラーになります。 パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - CH

10. コマンド・リファレ:

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe]?

説明 マルチ補正機能使用([:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] コマンドで ON に

指定) 時、ロード補正用スタンダード値を各チャンネル毎に個別に定義するか否

かを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1	チャンネル毎に個別の値に定義する設定を指定します。
OFF または 0 (初期値)	チャンネル毎に個別に定義しない(全チャンネル共通の単 一の値で定義する)設定を指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline > <^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)

[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA] $(232 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - LOAD REF - MULTI|SINGLE

コマンド・リファレンス

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe]?

説明 マルチ補正機能のオン/オフを設定します。

この設定は、スキャナ・インタフェースの信号出力のオン/オフに連動していま

す。

パラメータ

	説明
ON または 1	マルチ補正機能オンを指定します。
OFF または O(初期値)	マルチ補正機能オフを指定します

Query の応答

 $\{1 \mid 0\} \leq \text{newline} \leq \text{END} >$

対応キー

[Meas Setup] - CORRECTION - MULTI - ON|OFF

[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA

書式 [:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA < 数值 1>, < 数值 2>

[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA?

説明 オフセット補正機能での主パラメータと従パラメータの補正値を設定します。

コマンド実行時の測定周波数 (:SOURce:FREQuency[:CW] コマンドで設定) 用の補

正値として設定されます。

パラメータ

	〈数值 1〉	〈数值 2〉
説明	主パラメータのオフセット補 正値	従パラメータのオフセット補正 値
範囲	-999.999 ∼ 999.999	−99.9999E9 ~ 99.9999E9
初期値	0	0
単位	F (ファラド)	従パラメータの設定により変化

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記

リミット範囲の指定方法の設定により、パラメータの単位は異なります。

Query の応答 {数値 1}, {数値 2} < newline >< ^ END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] (244 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - OFFSET - A|B

コマンド・リファレンス

[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe]?

説明 オフセット補正機能のオン/オフを設定します。

注記 いずれの測定パラメータを変更しても、自動的にオフに設定されます。したがっ

て、測定パラメータ設定コマンド (:CALCulate1:FORMat および、

:CALCulate2:FORMat) の実行後に、このコマンドが実行されるようにプログラミ

ングする必要があります。

パラメータ

	説明
ON または 1	オフセット補正機能オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	オフセット補正機能オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド [:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA (243 ページ)

:CALCulate1:FORMat (188 ページ) :CALCulate2:FORMat (191 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - OFFSET - ON|OFF

[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe]?

説明 オープン補正のオン/オフを設定します。

オープン補正がオンに設定されている時に、ケーブル長

(:CALibration:CABLe[:LENGth] コマンドで設定) または周波数シフト

(:SYSTem:FSHift コマンドで設定) が変更されると、自動的にオープン補正はオ

フに変更されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	オープン補正オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	オープン補正オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)

:SYSTem:FSHift (278ページ)

[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] $(234 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - OPEN - ON|OFF

コマンド・リファレンス

[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe]

書式 [:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe]?

説明 ショート補正のオン/オフを設定します。

ショート補正がオンに設定されている時に、ケーブル長

(:CALibration:CABLe[:LENGth] コマンドで設定) または周波数シフト

(:SYSTem:FSHift コマンドで設定) が変更されると、自動的にショート補正はオ

フに変更されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	ショート補正オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	ショート補正オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)

:SYSTem:FSHift (278ページ)

[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CORRECTION - SHORT - ON|OFF

[:SENSe]:DETector:DELay1

書式 [:SENSe]:DETector:DELay1 〈数值〉

[:SENSe]:DETector:DELay1?

説明 120 Hz 周波数測定時のアナログ測定待ち時間を設定/取得します。

注記 設定値を初期値より小さい値にした場合、仕様確度を満たしません。

パラメータ

	〈数值〉
説明	トリガ検出遅延値
範囲	$0\sim 100 \mathrm{m}$
初期値	1. 67m
分解能	1u

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド [:SENSe]:DETector:DELay2 (248 ページ)

[:SENSe]:DETector:DELay3 $(249 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10

10. コマンド・コファレン:

[:SENSe]:DETector:DELay2

書式 [:SENSe]:DETector:DELay2 〈数值〉

[:SENSe]:DETector:DELay2?

説明 1 kHz 周波数測定時のアナログ測定待ち時間を設定/取得します。

注記 設定値を初期値より小さい値にした場合、仕様確度を満たしません。

パラメータ

	〈数值〉
説明	トリガ検出遅延値
範囲	$0\sim 100 \mathrm{m}$
初期値	1m
分解能	1u

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド [:SENSe]:DETector:DELay1 (247 ページ)

[:SENSe]:DETector:DELay3 $(249 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

[:SENSe]:DETector:DELay3

書式 [:SENSe]:DETector:DELay3 〈数值〉

[:SENSe]:DETector:DELay3?

説明 1 MHz 周波数測定時のアナログ測定待ち時間を設定/取得します。

注記 設定値を初期値より小さい値にした場合、仕様確度を満たしません。

パラメータ

	〈数值〉
説明	トリガ検出遅延値
範囲	$0\sim 100 \mathrm{m}$
初期値	270u
分解能	1u

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド [:SENSe]:DETector:DELay1 (247 ページ)

[:SENSe]:DETector:DELay2 $(248 \sim - \circlearrowleft)$

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10

10. コマンド・コファレン

[:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE]

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE] {SHORt | MEDium | LONG}

[:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE]?

説明 測定時間(積分時間)モードを、SHORt、MEDium、LONGのいずれかに設定します。 このコマンドは、4268A/4288A コマンドのサポート用に提供されています。

このコマンドで Short を選択すると、[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME の 設定は1に、MED を選択すると4に、LONG を選択すると8になります。

このコマンドは、[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME コマンドで1または2が設定されると SHORt を、4が設定されると MED を、6または8が設定されると LONG を出力します。

各モードの具体的な測定時間については、取扱説明書の「仕様と参考データ」をご覧ください。

パラメータ

	説明
SHORt (初期値)	ショート・モードを指定します (1 または 2)。
MEDium	ミディアム・モードを指定します (4)。
LONG	ロング・モードを指定します (6 または 8)。

Query の応答 {SHOR | MED | LONG} < newline >< ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

[:SENSe] [:FIMPedance]:APERture:TIME

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME {1|2|4|6|8}

[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME?

説明 測定時間を指定します。

各モードの具体的な測定時間については、取扱説明書の「仕様と参考データ」を

ご覧ください。

パラメータ

	説明
1, 2, 4, 6, 8	測定速度(時間)を指定します。

Query の応答

 $\{1 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8\} \leq \text{newline} \leq \text{END}$

対応キー

[Meas Setup] - MEAS TIME - INCR+|DECR-

[:SENSe] [:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA?

書式

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA?

説明

コンタクト1バッファ1からデータを取得します。最大バッファサイズは1000 です。(Query のみ)

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat: [DATA] コマ ンドでの設定に従います。

関連コマンド

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval (252

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe] (253 ~-

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts (254 ページ)

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval

 $\langle {\tt numeric} \rangle$

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval?

説明 バッファへのデータ・フィードする間隔を設定/取得します。例えば "2" に設定

すると、コンタクト・チェックを2回行うごとにデータ(判定値)がフィードさ

れます。

パラメータ

	〈数值〉
説明	データバッファ 1 の間隔
レンジ	$1 \sim 100000$
初期値	1
分解能	1

Query の応答 <numeric><newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

 $\verb|[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe]| (253 \, {\sim} -$

ジ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts (254 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe]

{NEVer|ALWays}

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe]?

説明 コンタクト・チェック1のデータバッファ1にフィードするか否かを設定しま

す。

パラメータ

	説明
ALWays	データバッファ1ヘコンタクト・チェック判定値を入 力します。
NEVer (初期値)	データバッファ 1 ヘコンタクト・チェック判定値を入 力しません。

Query の応答 {NEV | ALW} < newline >< ^ END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol:INTerval (252

ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts (254 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POINts 〈数値〉

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF1:POINts?

説明 コンタクト・データバッファ1のサイズを設定/取得します。このコマンドを実

行するとフィード位置が先頭に戻ります。

パラメータ

	〈数值〉
説明	データバッファ1のサイズ
レンジ	$1 \sim 1000$
初期値	1
分解能	1

Query の応答 <numeric><newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA? (251 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED:CONTrol[:STATe] (253 \sim \sim \sim)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10. コマンド・リファレン

[:SENSe] [:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA?

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA?

説明 コンタクト1のバッファ2よりデータを取得します。最大バッファサイズは1000

です。(Query のみ)

このコマンドで読み出されるデータの転送フォーマットは:FORMat: [DATA] コマ

ンドでの設定に従います。

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval (256

ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe] (257 ~-

ジ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval

 $\langle numeric \rangle$

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval?

説明 バッファへのデータ・フィードする間隔を設定/取得します。例えば "2" に設定

すると、コンタクト・チェックを2回行うごとにデータ(判定値)がフィードさ

れます。

パラメータ

	〈数值〉					
説明	データバッファ2の間隔					
レンジ	1 ~ 100000					
初期値	1					
分解能	1					

Query の応答 <numeric><newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe] (257 ~~

ジ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe]

{NEVer | ALWays}

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe]?

説明 コンタクト・チェック1のデータバッファ2にフィードするか否かを設定しま

す。

パラメータ

	説明
ALWays	データバッファ 2 ヘコンタクト・チェック測定値を入 力します。
NEVer (初期値)	データバッファ 2 ヘコンタクト・チェック測定値を入 力しません。

Query の応答 {NEV|ALW}<newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol[:STATe] (257 ~~

ジ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10 257

10. コマンド・コファレンス

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:POINts

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:POINts〈数式〉

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify:BUF2:POINts?

説明 コンタクト・データバッファ2のサイズを設定/取得します。このコマンドを実

行するとフィード位置が先頭に戻ります。

パラメータ

	数值
説明	データバッファ 2 のサイズ
レンジ	$1 \sim 1000$
初期値	1000
分解能	1

Query の応答

<数值><newline><^END>

関連コマンド

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA? (255 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED:CONTrol:INTerval (256ページ)

対応キー

フロント・パネル・キーからは実行できません。

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe]

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify[:STATE] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify[:STATe]?

説明 コンタクト・チェック機能を使用するか否かを設定します。コンタクト・チェッ

ク機能は1 MHz では機能しません。

パラメータ

	説明
ON または 1	コンタクト・チェック機能を使用します。
OFF または 0 (初期値)	コンタクト・チェック機能を使用しません。

Query の応答

 $\{1 \mid 0\} \leq \text{newline} \leq \text{END} >$

対応キー

[Meas Setup] - CONT CHK - ON|OFF

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold1

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold1 <numeric>

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold1?

説明 コンタクト・チェックのしきい値1を設定/取得します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	コンタクト・チェックのしきい値 1
レンジ	0~1
初期値	0. 1
分解能	0.01

Query の応答

<数值><newline><^END>

関連コマンド

 $\hbox{\tt [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe]} \end{substitute} (259 \end{substitute} \sim \end{substitute})$

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2 (260 ページ)

対応キー

[Meas Setup] - CONT CHK - CC1 TH1

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2 <numeric>

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2?

説明 コンタクト・チェックのしきい値2を設定/取得します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	コンタクト・チェックのしきい値 2
レンジ	0~1
初期値	0. 15
分解能	0. 01

Query の応答 <数値 ><newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2 (260 ページ)

対応キー [Meas Setup] - CONT CHK - CC1 TH2

).コマンド・リファレン

[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit 〈数值〉

[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit

説明

Low C リジェクト機能をオンに設定した場合に、Low C が検出される範囲の境界値(測定レンジに対するパーセンテージ)を設定します。この際に設定値の対象となる測定レンジは、以下に示すように測定レンジ・モードの設定により異なります。

・ オート・レンジ・モード ([:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO コマンドで ON を指定) の場合

測定周波数が 120 Hz の時: 10E-9 F (10 nF) レンジ

測定周波数が 1 kHz の時: 100E-12 F (100 pF) レンジ

測定周波数が 1 MHz の時: 1E-12 F (1 pF) レンジ

・ 固定レンジ・モード ([:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO コマンドで OFF を 指定) の場合

選択されている測定レンジ

例えば、1 μ F レンジに固定して測定している場合に、1% に設定すると、主パラメータ (Cs または Cp) の測定値が 10 nF 以下になった時に Low C が検出されます。

Low C が検出された場合の画面表示、GPIB/USB/LAN 出力等については、付録 D「オーバーロード、No Contact、Low C 検出時の動作 一覧表」をご覧ください。

パラメータ

	く数値>			
説明	境界値			
範囲	$0 \sim 10$			
初期値	0			
単位	% (パーセント)			

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] (262 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LOW C REJ - INCR+|DECR-

[:SENSe] [:FIMPedance]:CREJect[:STATe]

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] {ON|OFF|1|0}

[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe]?

説明 Low C リジェクト機能を使用するか否かを設定します。

Low C リジェクト機能を使用するように設定した場合、主パラメータ (Cp または Cs) の測定値が異常に小さくなる ([:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit コマンドで設定した境界値以下) と、Low C が検出されます。Low C が検出された場合の画面表示、GPIB/USB/LAN 出力等については、付録 D「オーバーロード、No

Contact、Low C検出時の動作 一覧表」をご覧ください。

パラメータ

	説明
ON または 1	Low C リジェクト機能を使用します。
OFF または 0 (初期値)	Low C リジェクト機能を使用しません。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit (261 ページ)

対応キー [Meas Setup] - LOW C REJ - ON|OFF

0. コマンド・リファレ:

[:SENSe] [:FIMPedance]:RANGe:AUTO

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO {0N | 0FF | 1 | 0}

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO?

説明 測定レンジ・モードをオート・レンジ (自動レンジ切替) にするかホールド・レ

ンジ(固定レンジ)にするかを設定します。

測定レンジの設定([:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] コマンドで設定)を

行うと自動的にホールド・レンジ・モードに設定されます。

パラメータ

	説明
ON または 1(初期値)	オート・レンジ・モードを指定します。
OFF または 0	ホールド・レンジ・モードを指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

対応キー [Meas Setup] - RANGE - AUTO|HOLD

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]

書式 [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]

 $\{1p\,\big|\,2.\,\,2p\,\big|\,4.\,\,7p\,\big|\,10p\,\big|\,22p\,\big|\,47p\,\big|\,100p\,\big|\,220p\,\big|\,470p\,\big|\,1n\,\big|\,2.\,\,2n\,\big|\,4.\,\,7n\,\big|\,10n\,\big|\,22n\,\big|\,47n\,\big|\,100n\,\big|\,2$

20n | 470n | 1u | 2. 2u | 4. 7u | 10u | 22u | 47u | 100u | 220u | 470u | 1m}

[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]?

説明 測定レンジを設定します。

このコマンドで測定レンジの設定を行うと、自動的に測定レンジ・モードがホールド・レンジに設定 ([:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO コマンドで OFF を指

定) されます。

注記

測定レンジは周波数の設定によって異なります。

パラメータ

周波数	120 Hz		1 kHz		1 MHz				
測定レンジ							1 pF	2.2 pF	4.7 pF
							10 pF	22 pF	47 pF
				100 pF	220 pF	470 pF	100 pF	220 pF	470 pF
				1 nF	2.2 nF	4.7 nF	1 nF		
	10 nF	22 nF	47 nF	10 nF	22 nF	47 nF			
	100 nF	220 nF	470 nF	100 nF	220 nF	470 nF			
	1 μF	2. 2 μF	4.7 μF	1 μF	2. 2 μF	4. 7 μF			
	10 μF	22 μF	$47~\mu F$	10 μF	$22~\mu F$	$47~\mu F$			
	100 μF	220 μF	$470~\mu\text{F}$	100 μF					
	1 mF								
初期値	100 μF			100nF					

指定したパラメータが設定可能な値以外の場合は、指定したパラメータ値の試料を推奨測定範囲(ユーザーズ・ガイド参照)内で測定可能な測定レンジ(例えば、指定したパラメータ値が 5E-9 の場合は 10E-9)に設定されます。

パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答

測定レンジ・モードが Auto の場合には、直前に行われた測定時の測定レンジが Query 応答として読み出されます。

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263 ページ)

対応キー [Meas Setup] - RANGE - AUTO|HOLD

: SOURce: FREQuency [: CW]

書式 :SOURce:FREQuency[:CW] 〈数値〉[Hz|kHz|MHz]

:SOURce:FREQuency[:CW]?

説明 測定周波数を設定します。

測定周波数によって使用できる測定レンジ

([:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] コマンドで設定) が異なります。測定周波数の変更に伴い測定レンジ設定に矛盾が生じる場合は、自動的に設定可能な測

定レンジに変更されます。

パラメータ

	説明
範囲	オプション 001=120 Hz、1 kHz、1 MHz
	オプション 002=120 Hz、1 kHz
初期値	1 kHz

Query の応答 {120 | 1E3 | 1E6} < newline > < ^END>

関連コマンド [:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)

対応キー [Meas Setup] - FREQ - 120 Hz|1 kHz|1 MHz

:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe]

書式 :SOURce:VOLTage:ALC[:STATe] {ON|OFF|1|0}

:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe]?

説明 信号レベル機能(LEV COMP機能)を使用するか否かを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1	信号レベル補正機能を使用する設定を指定します。
OFF または 0 (初期値)	信号レベル補正機能を使用しない設定を指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

対応キー [Meas Setup] - LEV COMP - ON|OFF

:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

書式 :SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] 〈数値〉[mV|V]

:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

説明 測定信号レベルを設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	測定信号レベル
範囲	$100 \mathrm{m} \sim 1$
初期値	1
単位	V
分解能	10 m

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記

分解能を超えた端数は四捨五入されます。パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答 {数値} \(newline \) (END \)

対応キー [Meas Setup] - LEVEL

:SOURce:VOLTage:MODE

書式 :SOURce:VOLTage:MODE {CONTinuous|SYNChronous}

:SOURce:VOLTage:MODE?

説明 同期ソース機能を使用するか(測定時にのみ測定信号を出力する)否か(測定信

号を常に出力する)を設定します 同期ソース機能では、

「:TRIGger[:SEQ1]:DELay」(298ページ)でソース遅延時間を設定し、トリガの発

生後、待ち時間が経過するまで信号出力を停止できます。

パラメータ

	説明
CONTinuous (オフ)	常に測定信号を出力する設定を指定します。
SYNChronous (オン)	測定時にのみ測定信号を出力する設定を指定します。

Query の応答 {CONT | SYNC} < newline >< ^END>

対応キー [Meas Setup] - SYNC SRC - ON|OFF

:STATus:OPERation:CONDition?

書式 :STATus:OPERation:CONDition?

説明 オペレーション・ステータス・コンディション・レジスタの値を読み出します。

(Query のみ)

Query の応答 {数値}<newline><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:OPERation:ENABle

書式 :STATus:OPERation:ENABle < 数値 >

:STATus:OPERation:ENABle?

説明 オペレーション・ステータス有効レジスタの値を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	有効レジスタの値
範囲	$0 \sim 32767$
初期値	0
分解能	1

Query の応答 {数値} <newline><^END>

関連コマンド *SRE (168 ページ)

:STATus:PRESet (269ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:OPERation[:EVENt]?

書式 :STATus:OPERation[:EVENt]?

説明 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの値を読み出します。(Query

のみ)

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

関連コマンド *CLS (164 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

0. コマンド・リファレンス

:STATus:OPERation:UPDate

書式 :STATus:OPERation:UPDate {ON | OFF | 1 | 0}

:STATus:OPERation:UPDate?

説明 オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの更新のオン/オフを設定

します。ステータス・レジスタをオフに設定すると、EOM が出力されるまでの時

間を短縮できます。

パラメータ

	説明
ON または 1	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ の更新オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ の更新オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^ END>

関連コマンド :STATus:OPERation:ENABle (268 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:PRESet

書式 :STATus:PRESet

説明 オペレーション・ステータス・レジスタおよびクエスチョナブル・ステータス・

レジスタの各レジスタを初期化します。(Query なし)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:QUEStionable:CONDition?

書式 :STATus:QUEStionable:CONDition?

説明 クエスチョナブル・ステータス・コンディション・レジスタの値を読み出しま

す。ただし、E4981A はクエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートして

いないので、このコマンドを実行しても何も起こりません。(Query のみ)

Query の応答 {数値}<newline><^END>

E4981A はクエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートしていません。し

たがって、Query 応答は常に0です。

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:QUEStionable:ENABle

書式 :STATus:QUEStionable:ENABle 〈数值〉

:STATus:QUEStionable:ENABle?

説明 クエスチョナブル・ステータス有効レジスタの値を設定します。ただし、E4981A

はクエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートしてないので、このコマ

ンドを実行しても何も起こりません。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

書式 :STATus:QUEStionable[:EVENt]?

説明 クエスチョナブル・ステータス・イベント・レジスタの値を読み出します。ただ

し、E4981A はクエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートしてないの

で、このコマンドを実行しても何も起こりません。(Queryのみ)

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

E4981A はクエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートしていません。し

たがって、Query 応答は常に0です。

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

書式 :SYSTem:BEEPer[:IMMediate]

説明 ビープ音を発生します。

ビープ音がオフに設定 (:SYSTem:BEEPer:STATe コマンドで OFF を指定) されている時は、このコマンドを実行しても、ビープ音は発生しません。(Query なし)

関連コマンド :SYSTem:BEEPer:STATe (271 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:BEEPer:STATe

書式 :SYSTem:BEEPer:STATe {ON|OFF|1|0}

:SYSTem:BEEPer:STATe?

説明 ビープ音出力のオン/オフを設定します。

このコマンドは、: CALCulate1: COMParator: BEEPer[: STATe] コマンドと同じ機能

です。

パラメータ

	説明
ON または 1(初期値)	ビープ音オンを指定します。
OFF または O	ビープ音オフを指定します。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176 ページ)

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - BEEPER ENABLE - ON|OFF

:SYSTem:BEEPer:TONE

書式 :SYSTem:BEEPer:TONE < 数值 >

:SYSTem:BEEPer:TONE?

説明 ビープ音のレベルを設定します。

パラメータ

	〈数值〉
範囲	1 ~ 5
工場出荷時初期値	3
分解能	1

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem: PRESet では変更できません。

Query の応答 {1|2|3|4|5} < newline > < ^END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - BEEPER TONE - TONE1|TONE2|TONE3|TONE4

|TONE5

:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess

書式 :SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess 〈数值〉

:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess?

説明 GPIB アドレスを設定します。

パラメータ

	〈数值〉
範囲	$0 \sim 30$
工場出荷時初期値	17
分解能	1

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem: PRESet では変更できません。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - GPIB ADDR

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess 〈文字列〉

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess?

説明 静的 IP アドレスを設定します。

パラメータ

	〈文字列〉
工場出荷時初期値	"192. 168. 1. 101"

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem: PRESet では変更できません。

Query の応答 {"文字列"}<newline><^END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - MANUAL IP ADDR - ENTER

10. コマンド・リファロ

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure {AUTO | MANual}

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure?

説明 IP 構成の設定方法(Auto/Manual)を設定します。

パラメータ

	説明
AUTO (工場出荷時初期値)	IP 構成の自動モード設定を指定します。
MANual	IP 構成の手動モード設定を指定します。

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem: PRESet では変更できません。

Query の応答 {AUTO | MAN} < newline >< ^END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - IP CONFIG - AUTO|MANUAL

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONTrol?

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONTrol?

説明 SOCKET コントロール・ポート番号を出力します。SOCKET の場合、5000 ~ 5100 の

番号が出力されます。それ以外は0が出力されます。(Queryのみ)

Query の応答 {数値} < newline >< ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:ADDRess?

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:ADDRess?

説明 現在の IP アドレスを出力します。(Query のみ)

Query の応答 {" 文字列 "} < newline > < ^ END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGATeway?

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGATeway?

説明 現在のゲートウェイ・アドレスを出力します。(Query のみ)

Query の応答 {" 文字列 "} < newline > < ^ END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:SMASk?

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:SMASk?

説明 現在のサブネット・マスクを出力します。(Query のみ)

Query の応答 {" 文字列 "} < newline >< ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway 〈文字列〉

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway?

説明 静的ゲートウェイ・アドレスを設定します。

パラメータ

	〈文字列〉
工場出荷時初期値	"0. 0. 0. 0"

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem: PRESet では変更できません。

Query の応答 {" 文字列 "} < newline > < ^ END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - MANUAL GATEWAY - ENTER

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:MAC?

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN「:SELF]:MAC?

説明 MAC アドレスを出力します。(Query のみ)

Query の応答 {" 文字列 "} < newline > < ^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet

説明 ネットワーク設定を初期化後、ネットワークを再起動します。 (Query なし)

対応キー [Preset] - LAN RESET - OK

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart

説明 ネットワークを再起動します。(Query なし)

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - IP CONFIG - RESTART NETWORK

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk

書式 :SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk 〈文字列〉

:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk?

説明 静的サブネット・マスクを設定します。

パラメータ

	〈文字列〉
工場出荷時初期値	"255. 255. 255. 0"

注記

このコマンドの値は、工場設定のリセットによってのみ変更できますが(フロントパネルによってのみ可能)、*RST および:SYSTem:PRESet では変更できません。

Query の応答 {" 文字列 "}<newline><^END>

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - MANUAL SUBNET MASK - ENTER

:SYSTem:DATE

書式 :SYSTem: DATE 〈年〉,〈月〉,〈日〉

:SYSTem:DATE?

説明 内部クロックの日付を設定します。

パラメータ

	〈年〉
範囲	$2000 \sim 2098$
単位	年
分解能	1

	〈月〉
範囲	$1 \sim 12$
単位	月
分解能	1

	〈日〉
範囲	$1 \sim 31$ (上限数は月により異なる)
単位	日
分解能	1

Query の応答 {" 文字列 "} < newline >< ^ END>

文字列: {年,月,日}

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - DATE/TIME - DATE - YEAR|MONTH|DAY

10. コマンド・リフ

:SYSTem:ERRor[:NEXT]?

書式 :SYSTem:ERRor[:NEXT]?

説明 E4981A のエラー待ち行列 (エラー・キュー) 内に格納されているエラーの中で、

最も古いものを読み出します。エラー・キューのサイズは100です。

*GLS コマンドを実行すると、エラー・キューに格納されているエラーはクリアさ

れます。(Queryのみ)

Query の応答 {数値}, {文字列} <newline ><^END>

{ 数値 }: エラー番号

{文字列}: エラー・メッセージ(ダブル・クォーテーション・マーク(")

付きの文字列)

エラー・キューにエラーが格納されていない場合、エラー番号は0、エラー・

メッセージは "No error" が読み出されます。

関連コマンド *CLS (164 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:FSHift

書式 :SYSTem:FSHift < 数値 >

:SYSTem:FSHift?

説明 測定周波数 1MHz に設定して測定する際、実際に試料に印加される信号周波数を

1MHz からどれだけシフトさせるか(周波数シフト値)を 1MHz に対するパーセン

テージで指定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	周波数シフトの値
範囲	$-2 \sim 2$
初期値	0
単位	% (パーセント)
分解能	1

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記

分解能を超えた端数は四捨五入されます。パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

このコマンドはオプション 002 では利用できません。

このコマンドの値は、工場出荷時設定リセットによってのみリセットされます。 (フロントパネルによってのみ可能) *RST および:SYSTem: PRESet ではリセットされません。

Query の応答

{数値}<newline><^END>

対応キー

[Meas Setup] - FREQ SHFT - 0%|1%|-1%|2%|-2%

:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage

書式 :SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage < 数値 >

:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage?

説明 ハンドラ・トリガ入力電圧を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	ハンドラ・トリガ入力電圧値
範囲	$5 \sim 24$
初期値	24
単位	V (ボルト)
分解能	100m

注記

このコマンドの値は、工場出荷時設定リセットによってのみリセットされます。 (フロントパネルによってのみ可能) *RST および:SYSTem: PRESet ではリセットされません。誤って設定すると製品にダメージを与える可能性があります。設定を変更する際には十分注意して行ってください。

Query の応答 {数値}<newline><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:KLOCk

書式 :SYSTem:KLOCk {ON|OFF|1|0}

:SYSTem:KLOCk?

説明フロント・パネル・キーをロックするか否かを設定します。

パラメータ

	説明
ON または 1	ロックを指定します。
OFF または 0 (初期値)	ロック解除を指定します。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

対応キー [Local/Lock]

コマンド・リファレンス

E4981A SCPI コマンド

:SYSTem:PRESet

書式 :SYSTem:PRESet

説明 初期設定状態にリセットします。

***RST** コマンドでリセットした場合とは、初期設定状態が異なります。詳細は、 ユーザーズ・ガイド付録 C 「初期設定値一覧表」をご覧ください。(Query なし)

関連コマンド *RST (167 ページ)

対応キー [Preset] - CLEAR SETTINGS - OK

:SYSTem:RESTart

書式 :SYSTem:RESTart

説明 直ちに再起動します。(Query なし)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage

書式 :SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage 〈数值〉

:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage?

説明 スキャナ・トリガ入力電圧を設定します。

パラメータ

	〈数值〉
説明	スキャナ・トリガ入力電圧値
範囲	$5 \sim 15$
初期値	15
単位	V (ボルト)
分解能	100m

注記

このコマンドの値は、工場出荷時設定リセットによってのみリセットされます。 (フロントパネルによってのみ可能) *RST および: SYSTem: PRESet ではリセットされません。誤って設定すると製品にダメージを与える可能性があります。設定を変更する際には十分注意して行ってください。

Query の応答 {数値} <newline ><^END>

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:SYSTem:TIME

書式 :SYSTem:TIME 〈時〉,〈分〉,〈秒〉

:SYSTem:TIME?

説明 内部クロックの時刻を設定します。

パラメータ

	〈時〉
範囲	$0 \sim 23$
単位	時
分解能	1

	〈分〉
範囲	$0 \sim 59$
単位	分
分解能	1

	〈秒〉
範囲	$0 \sim 59$
単位	秒
分解能	1

Query の応答 {" 文字列 "} < newline >< ^END>

文字列: {時,分,秒}

対応キー [System] - SYSTEM CONFIG - DATE/TIME - TIME - HOUR|MINUTE|SECOND

:SYSTem:TZONe

書式 :SYSTem:TZONe 〈時間〉[〈分〉]

:SYSTem:TZONe?

説明 タイム・ゾーンを設定します。グリニッジ標準時(GMT)との時差を設定します。

パラメータ

	〈時間〉
範囲	-12 ~ 15
単位	時間
分解能	1

	〈分〉
範囲	-45 ~ 45
単位	分
分解能	15

注記

このコマンドの値は、工場出荷時設定リセットによってのみリセットされます。 (フロントパネルによってのみ可能)、***RST** および : **SYSTem**: **PRESet** ではリセット されません。

Query の応答 {"文字列"}<newline><^END>

文字列: {時間,分}

対応キー

[System] - SYSTEM CONFIG - TIME ZONE - HOUR INCR++|MINUTE INCR+ |MINUTE DECR-|HOUR DECR--

:TEST:HANDler:BIN

書式 :TEST:HANDler:BIN < 数值 >

説明 テスト用にハンドラの BIN 番号を設定します。このコマンドは、ハンドラ・イン

タフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立ちます。

(Query なし)

注記 :TEST:HANDler:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

数値	説明
0	Out of Bins
1~9	BIN $1 \sim 9$
10	AUX BIN
11	すべてオフ

関連コマンド :TEST:HANDler:COMP (285 ページ)

:TEST:HANDler:KEYLock? (285 ページ)

:TEST:HANDler:MODE (286ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:COMP

書式 :TEST:HANDler:COMP {PHI | PLO | SREJ | OFF}

説明 テスト用にハンドラのコンパレータ機能のパラメータを設定します。このコマン

ドは、ハンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシュー

ティングに役立ちます。(Query なし)

注記 :TEST:HANDler:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

関連コマンド :TEST:HANDler:BIN (284 ページ)

:TEST:HANDler:KEYLock? (285 ページ)

:TEST:HANDler:MODE (286ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:KEYLock?

書式 :TEST:HANDler:KEYLock?

説明 テスト用にハンドラの /Key Lock 信号レベルを取得します。このコマンドは、ハ

ンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに

役立ちます。(Query のみ)

注記 :TEST: HANDler: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了

後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :TEST:HANDler:BIN (284 ページ)

:TEST:HANDler:COMP (285 ページ)

:TEST:HANDler:MODE (286ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10

10. コマンド・リファレンス

:TEST:HANDler:MODE

書式 :TEST:HANDler:MODE {ON | OFF | 1 | 0}

:TEST:HAND1er:MODE?

説明 テスト用にハンドラのコンパレータ機能のパラメータを設定します。このコマン

ドは、ハンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシュー

ティングに役立ちます。

注記 :TEST:HANDler:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	ハンドラ・モード・オンを指定します。
OFF または 0 (初期値)	ハンドラ・モード・オフを指定します。

Query の応答 $\{1 \mid 0\}$ \(\text{newline}\)\(^END\)

関連コマンド :TEST:HANDler:BIN (284 ページ)

:TEST:HANDler:COMP (285ページ)

:TEST:HANDler:KEYLock? (285ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:STATus:ALARm

書式 :TEST:HANDler:STATus:ALARm {ON|OFF|1|0}

説明 テスト用にハンドラの警告信号を設定します。このコマンドは、ハンドラ・イン

タフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立ちます。

(Query なし)

注記 :TEST: HANDler: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST: HAND | er: MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または1	ハンドラの警告信号オンを指定します。
OFF または 0	ハンドラの警告信号オフを指定します。

関連コマンド :TEST:HAND|er:STATus:|NDex (289 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:NC (290 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:OVLD (291 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:STATus:EOM

書式 :TEST:HANDler:STATus:EOM {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にハンドラの測定終了 (EOM) ステータスを設定します。このコマンド

は、ハンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティ

ングに役立ちます。 (Query なし)

注記 :TEST: HAND | er: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	ハンドラ (測定終了) EOM ステータスのオンを指定します。
OFF または 0	ハンドラ(測定終了)EOM ステータスのオフを指定します。

関連コマンド :TEST:HANDler:STATus:ALARm (287 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:INDex (289 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:NC (290ページ)

:TEST:HANDler:STATus:OVLD (291 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:STATus:INDex

書式 :TEST:HANDler:STATus:INDex {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にハンドラのインデックス値を設定します。このコマンドは、ハンド

ラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立

ちます。(Query なし)

注記 :TEST: HANDler: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST: HAND | er: MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明	
ON または 1	ハンドラのインデックス信号オンを指定します。	
OFF または O	ハンドラのインデックス信号オフを指定します。	

関連コマンド :TEST:HANDler:STATus:ALARm (287 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:NC (290 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:OVLD (291 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:TEST:HANDler:STATus:NC

書式 :TEST:HANDler:STATus:NC {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にハンドラの No Contact/Low C リジェクト信号を設定します。このコ

マンドは、ハンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブル

シューティングに役立ちます。 (Query なし)

注記 :TEST: HAND | er: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST: HAND | er: MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	No Contact/Low C リジェクト・ステータスのオンを 設定します。
OFF または 0	No Contact/Low C リジェクト・ステータスのオフを 設定します。

関連コマンド :TEST:HANDler:STATus:ALARm (287 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:INDex $(289 \sim - \circlearrowleft)$

:TEST:HANDler:STATus:OVLD (291 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:STATus:OVLD

書式 :TEST:HANDler:STATus:OVLD {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にハンドラのオーバーロード信号ステータスを設定します。このコマン

ドは、ハンドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシュー

ティングに役立ちます。 (Query なし)

注記 :TEST: HANDler: MODE を ON に設定すると、:TEST: HAND: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST: HAND | er: MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または1	ハンドラのオーバーロード信号ステータスのオンを 指定します。
OFF または 0	ハンドラのオーバーロード信号ステータスのオフを 指定します。

関連コマンド :TEST:HANDler:STATus:ALARm (287 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:INDex (289 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:NC (290 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig

書式 :TEST:HANDler:STATus:RDYTrig {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にハンドラのトリガ受付可能信号を設定します。このコマンドは、ハン

ドラ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役

立ちます。(Query なし)

注記 :TEST:HAND|er:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または1	ハンドラのトリガ受付可能信号ステータスのオンを 指定します。
OFF または 0	ハンドラのトリガ受付可能信号ステータスのオフを 指定します。

関連コマンド :TEST:HANDler:STATus:ALARm (287 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:INDex (289 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:NC (290 ページ)

:TEST:HANDler:STATus:OVLD (291 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:HANDler:TRIGger?

書式 :TEST:HANDler:TRIGger?

説明 テスト用にハンドラのトリガ信号を取得します。このコマンドは、ハンドラ・イ

ンタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立ちま

す。(Query のみ)

注記 :TEST:HAND|er:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :TEST:REAR:TRIGger? (293 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

10. コマンド・リファレンス

:TEST:REAR:TRIGger?

書式 :TEST:REAR:TRIGger?

説明 テスト用に BNC トリガ信号を取得します。このコマンドは、ハンドラ・インタ

フェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立ちます。

(Query のみ)

注記 :TEST:HANDler:MODE を ON に設定すると、:TEST:HAND:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:HANDler:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がハ

ンドラ・インタフェース・ピンに出力されます。

Query の応答 {1 | 0} < newline >< ^END>

関連コマンド :TEST:HANDler:TRIGger? (292 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:SCANner:CH?

書式 :TEST:SCANner:CH?

説明 テスト用にスキャナのチャンネル番号を取得します。このコマンドは、スキャ

ナ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立

ちます。(Query のみ)

注記 :TEST:SCANner:MODE を ON に設定すると、:TEST:SCAN:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了

後、:TEST:SCANner:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がス

キャナ・インタフェース・ピンに出力されます。

Query の応答 〈数値 ><newline><^END>

関連コマンド :TEST:SCANner:EOM (294 ページ)

:TEST:SCANner:INDex (295 ページ)

:TEST:SCANner:MODE (296ページ)

:TEST:SCANner:TRIGger? (297 ページ)

:TEST:SCANner:VALid? (297ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:TEST:SCANner:EOM

書式 :TEST:SCANner:EOM {ON | OFF | 1 | 0}

説明 テスト用にスキャナの測定終了 (EOM) 信号を設定します。このコマンドは、ス

キャナ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに

役立ちます。 (Query なし)

注記 :TEST:SCANner:MODE を ON に設定すると、:TEST:SCAN:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:SCANner:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がス

キャナ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明	
ON または 1	スキャナ EOM ステータスのオンを指定します。	
OFF または O	スキャナ EOM ステータスのオフを指定します。	

関連コマンド :TEST:SCANner:CH? (293 ページ)

:TEST:SCANner:INDex (295 ページ)

:TEST:SCANner:MODE (296 ページ)

:TEST:SCANner:TRIGger? (297 ページ)

:TEST:SCANner:VALid? (297ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:SCANner:INDex

書式 :TEST:SCANner:INDex {ON|OFF|1|0}

説明 テスト用にスキャナのインデックス信号を設定します。このコマンドは、スキャ

ナ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立

ちます。(Query なし)

注記 :TEST:SCANner:MODE を ON に設定すると、:TEST:SCAN:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:SCANner:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がス

キャナ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明
ON または 1	スキャナのインデックス信号ステータスのオンを指 定します。
OFF または 0	スキャナのインデックス信号ステータスのオフを指 定します。

関連コマンド : TEST: SCANner: CH? (293 ページ)

:TEST:SCANner:EOM (294 ページ)

:TEST:SCANner:MODE $(296 \sim - \circlearrowleft)$

:TEST:SCANner:TRIGger? (297 ページ)

:TEST:SCANner:VALid? (297 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

: TEST: SCANner: MODE

書式 :TEST:SCANner:MODE {ON|OFF|1|0}

:TEST:SCANner:MODE?

説明 テスト用にスキャナのテスト・モードのオン/オフを設定します。このコマンド

は、スキャナ・インタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティ

ングに役立ちます。

注記 :TEST: SCANner: MODE を ON に設定すると、:TEST: SCAN: xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:SCANner:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がス

キャナ・インタフェース・ピンに出力されます。

パラメータ

	説明	
ON または1	スキャナ・モード・オンを指定します。	
OFF または O	スキャナ・モード・オフを指定します。	

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド : TEST: SCANner: CH? (293 ページ)

:TEST:SCANner:EOM (294 ページ)

:TEST:SCANner:INDex (295ページ)

:TEST:SCANner:TRIGger? (297ページ)

:TEST:SCANner:VALid? (297 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:SCANner:TRIGger?

書式 :TEST:SCANner:TRIGger?

説明 テスト用にスキャナのトリガ信号を取得します。このコマンドは、スキャナ・イ

ンタフェースのテスト・ピン信号の確認とトラブルシューティングに役立ちま

す。(Query のみ)

注記 :TEST:SCANner:MODE を ON に設定すると、:TEST:SCAN:xxxx コマンドでインタ

フェース・ピンの信号値を制御したり、読み出すことができます。テストの終了後、:TEST:SCANner:MODE を OFF に設定すると、実際の測定結果に基づく信号がス

キャナ・インタフェース・ピンに出力されます。

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :TEST:SCANner:CH? (293 ページ)

:TEST:SCANner:EOM (294 ページ)

:TEST:SCANner:INDex (295ページ)

:TEST:SCANner:MODE (296ページ)

:TEST:SCANner:VALid? (297ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

:TEST:SCANner:VALid?

書式 :TEST:SCANner:VALid?

説明 スキャナの /CH_VALID 信号を取得します。 (Query のみ)

Query の応答 {1 | 0 } < newline > < ^END>

関連コマンド :TEST:SCANner:CH? (293 ページ)

:TEST:SCANner:EOM (294 ページ)

:TEST:SCANner:INDex (295 ページ)

:TEST:SCANner:MODE (296 ページ)

:TEST:SCANner:TRIGger? (297 ページ)

対応キー フロント・パネル・キーからは実行できません。

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:TRIGger[:SEQ1]:DELay

書式 :TRIGger[:SEQ1]:DELay 〈数値〉[mS|S]

:TRIGger[:SEQ1]:DELay?

説明 トリガが掛かってから測定信号が出力されるまでの待ち時間(信号源遅延時間)

を設定します。信号源遅延時間は同期信号源機能が使用可能な場合のみ有効です。(SYNCの詳細は:SOURce: VOLTage: MODE (267ページ)) をご覧ください。

パラメータ

	〈数值〉
説明	信号源遅延時間
範囲	$0 \sim 1$
初期値	0
単位	s (秒)
分解能	100u

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記

分解能を超えた端数は四捨五入されます。パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答

{数値} <newline >< ^END>

対応キー

[Meas Setup] - SRC DLY

:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate]

書式 :TRIGger[:SEQ1][:IMMediate]

説明 即時にトリガをかけ測定を実行します。このコマンドは、

:TRIGger[:SEQ1]:SOURce コマンド、または手動トリガ、バス・トリガの場合に対して有効です。トリガ・ソース値を内部または外部に設定した場合、このコマン

ドを実行するとエラーが発生します。

トリガ・システムがトリガ待ちステート(トリガ・イベント検出ステート)でない時に、このコマンドを実行するとエラーが発生し、コマンドは無視されます。 トリガ・システムの詳細については、「トリガ・システム」(62ページ)をご覧く

ださい。(Query なし)

対応キー [Trigger]

:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe

書式 :TRIGger[:SEQ1]:SLOPe {POSitive | NEGative}

:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe?

説明 リア・パネルにある BNC 外部トリガのトリガ極性を設定します。ハンドラ・イン

タフェースおよびスキャナ・インタフェースのトリガ信号には影響しません。

関連コマンド *TRG (169 ページ)

パラメータ

	説明
POSitive (初期値)	立ち上がりをトリガ信号として検出します。
NEGative	立ち下がりをトリガ信号として検出します。

注記

このコマンドの値は、工場出荷時設定リセットによってのみリセットされます。 (フロントパネルによってのみ可能) *RST および: SYSTem: PRESet ではリセットされません。

Query の応答 {POS | NEG} < newline >< ^END>

対応キー [System] - EXT TRIG POL - POS|NEG

コマンド・リファレンス **E4981A SCPI コマンド**

:TRIGger[:SEQ1]:SOURce

書式 :TRIGger[:SEQ1]:SOURce {INTernal | MANual | EXTernal | BUS}

:TRIGger[:SEQ1]:SOURce?

説明 トリガ・モードを以下の4種類の中から選択します。

内部(Internal) 内部トリガを使用して、自動で連続してトリガが掛かります。

手動 (Manual) フロント・パネルの [Trigger] キーが押された時にトリガが掛か

ります。

外部 (External) Ext TRIGGER 端子やハンドラ・インタフェースを使って外部か

らトリガ信号が入力された時にトリガが掛かります。

バス GPIB/LAN/USB から *TRG コマンドが実行された時にトリガが掛

かります。

パラメータ

	説明	
INTernal(初期値)	内部(Internal)を指定します。	
MANua1	手動 (Manual) を指定します。	
EXTernal	外部 (External) を指定します。	
BUS	バス (Bus) を指定します。	

Query の応答 {INT | MAN | EXT | BUS} < newline >< ^END>

関連コマンド *TRG (169 ページ)

:READ? (227ページ)

対応キー [Meas Setup] - TRIG - INT|MAN|EXT|BUS

注記 フロント・パネル・キーからトリガ・モードをバス (Bus) に設定することはで

きません。

:TRIGger:SEQ2:DELay

書式 :TRIGger[:SEQ2]:DELay 〈数値〉[mS|S]

:TRIGger[:SEQ2]:DELay?

説明 トリガが掛かってから測定を始めるまでの待ち時間(トリガ遅延時間)を設定し

ます。

パラメータ

	〈数值〉
説明	トリガ遅延時間
範囲	$0 \sim 1$
初期値	0
単位	s (秒)
分解能	100u

指定したパラメータが設定可能範囲外の場合は、最小値(範囲の下限を超えた場合)または最大値(範囲の上限を超えた場合)に設定されます。

注記

分解能を超えた端数は四捨五入されます。パラメータ指定に MAX または MIN を使用可能です。

Query の応答

{数値}<newline><^END>

対応キー

[Meas Setup] - TRIG DLY

SCPI コマンド一覧

表 10-1 に E4981A の機能別 SCPI コマンド一覧表を示します。

表 10-1 機能別 SCPI コマンド一覧表

機能	設定/実行項	目	SCPI コマンド
測定条件	リセット		:SYSTem:PRESet (280ページ) ,*RST (167 ページ)
	測定パラメー	主	:CALCulate1:FORMat (188 ページ)
	B	従	:CALCulate2:FORMat (191 ページ)
	測定信号	周波数	:SOURce:FREQuency[:CW] (265 ページ)
		1 MHz 周波数シフト	:SYSTem:FSHift (278ページ)
		レベル	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AM PLitude] (266ページ)
		ALC	:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe] (265 ページ)
		出力モード	:SOURce:VOLTage:MODE (267ページ)
	測定レンジ	自動	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263 ページ)
		範囲設定	[:SENSe] [:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264ページ)
	測定時間モード	4268A/4288A 互換用コマ ンド	[:SENSe] [:FIMPedance]:APERture[:MODE] (250ページ)
		N	[:SENSe] [:FIMPedance] : APERture : TIME (251 ページ)
	アベレージン	オン / オフ	[:SENSe]:AVERage[:STATe] (230 ページ)
	グ	回数	[:SENSe]:AVERage:COUNt (229 ページ)
	ケーブル長		:CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)
	信号源遅延時	間	:TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)
	トリガ遅延時	間	:TRIGger:SEQ2:DELay (301 ページ)
	アナログ収束	待ち時間	[:SENSe]:DETector:DELay1 (247ページ)
			[:SENSe]:DETector:DELay2 (248ページ)
			[:SENSe]:DETector:DELay3 (249 ページ)

機能	設定/実行項	B	SCPIコマンド
補正	オープン補正 オン/オフ		[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)
	ショート補正	オン / オフ	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246 ページ)
	ロード補正	オン / オフ	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239 ページ)
	オープン補正	パラメータ・タイプ	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat
	ショート補正	パラメータ・タイプ	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat
	ロード基準値 の定義	定義値	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA] (232ページ)
		パラメータ・タイプ	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233 ページ)
	ロード補正測定レンジ		[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe: AUTO (235ページ), [:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO (236ページ)
	補正データ	測定	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234ページ)
		設定と読出し	[:SENSe]:CORRection:DATA (237ページ)
	オフセット補	正 オン/オフ	[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] (244 ページ)
	オフセット補	正データ設定	[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA (243 ページ)
マルチ補正	オン/オフ		[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242ページ)
	チャンネル番	号設定	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240ページ)
	ロード補正用基準値の定義方法		[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3 [:STATe] (241 ページ)
ケーブル補正	補正用データ	オープン	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[: ACQuire]:OPEN (171ページ)
		ロード	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[: ACQuire]:LOAD (171ページ)
		Om スタンダード	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[: ACQuire]:REFerence $(172 {}^{\sim}\!\!-\!$
	補正係数クリア		:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170ページ)
	補正係数の計算とクリア		:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE (172 ページ)
	補正機能のオン/オフ		:CALibration:CABLe:CORRection:STATe (173ページ)

コマンド・リファレンス SCPI **コマンド一覧**

表 10-1 機能別 SCPI コマンド一覧表

機能	設定 / 実行項目		SCPI コマンド
トリガ	トリガ実行		*TRG (169ページ) , :TRIGger[:SEQ1][:IMMediate] (299ペー ジ)
	モード		:TRIGger[:SEQ1]:SOURce (300ページ)
	遅延時間		:TRIGger:SEQ2:DELay (301 ページ)
	トリガ・シス	リセット	:ABORt (170ページ)
	テム	起動	:INITiate[:IMMediate] (224ページ)
		連続起動オン/オフ	:INITiate:CONTinuous (224ページ)
	スロープ		:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299ページ)
測定データ	データ転送	バイナリ /ASCII	:FORMat:STSTus:EXTension (221 ページ)
	フォーマット	バイナリ・データのバイ ト・オーダ	:FORMat:BORDer (220 ページ)
		Long 型 ASCII	:FORMat:ASCii:LONG (219 ページ)
	読出し	測定結果	:FETCh? (217ページ) , :READ? (227ページ)
		データ・バッファ	:DATA[:DATA] (206ページ)
		測定信号のモニタ値	:DATA[:DATA] (206ページ)
	データ・バッ ファ	フィード・データ	:DATA:FEED[:SOURce] (199 ページ) , :DATA:FEED:BUF1 (194 ページ) , :DATA:FEED:BUF2 (195 ページ)
		フィード する / しない	:DATA:FEED:CONTrol[:STATe] (198ページ) , :DATA:FEED:CONTrol:BUF1[:STATe] (196ページ) , :DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe] (196ページ) , :DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe] (197ページ)
		バッファ・サイズ	:DATA:POINts[:DATA] (203ページ), :DATA:POINts:BUF1 (200ページ), :DATA:POINts:BUF2 (201ページ), :DATA:POINts:BUF3 (202ページ)

機能	設定/実行項	目	SCPI コマンド
コンパレータ	オン/オフ		:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)
	リミット範囲	クリア	:CALCulate1:COMParator:CLEar (176ページ)
	主パラメー タ・リミット	オン / オフ	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183ページ)
	範囲	リミット範囲	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9} [:LIMIT] (182 ページ)
		リミット範囲指定方法	:CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)
		基準(ノミナル)値	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184ページ)
	従パラメー タ・リミット	オン / オフ	:CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe (186ページ)
	範囲	リミット範囲	:CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit (185ページ)
	AUX BIN オン	/ オフ	:CALCulate1:COMParator:AUXBin (175 ページ)
	Low C リジェクト	オン / オフ	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] (262ページ)
		検出境界値(リミット)	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit (261ページ)
	BINカウント	オン / オフ	:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe]
		クリア	:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176 ページ)
		読出し	:CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA? (177 ページ)
		オーバーロード時のカウント値の読出し	:CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD? (179 ページ)
		チャンネル毎のカウント 値の読出し	:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:D ATA? (178ページ)
		チャンネル毎のオーバー ロード時カウント値の読 出し	:CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:O VLD? (179ページ)
測定信号レベル・モニタ	電流モニタ	4268A/4288A 互換用コマ ンド	:CALCulate3:MATH:STATe (193ページ)
		読出し	:DATA[:DATA] (206ページ)
	電圧モニタ	4268A/4288A 互換用コマ ンド	:CALCulate4:MATH:STATe (194ページ)
		読出し	:DATA[:DATA] (206ページ)
	•	•	

表 10-1 機能別 SCPI コマンド一覧表

機能	設定/実行項	=		SCPIコマンド
セーブ / リコール	リコール			:MMEMory:STORe:STATe[:REGister] (226 ページ) , *SAV (167ページ)
				:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] (225 ページ) , *RCL (166ページ)
	削除			:MMEMory:DELete[:REGister] (225 ページ)
ディスプレイ	オン / オフ			:DISPlay[:WINDow][:STATe] (212ページ)
	固定小数点表 オン/オフ 示			:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:ST ATe] (214 ページ), :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:ST ATe] (216 ページ)
		最上位桁の	値	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DAT A (213ページ), :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DAT A (215ページ)
	偏差測定モー		オン/オフ	:CALCulate1:MATH:STATe (190ページ)
	ド	タ	モード	:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189 ページ)
			読出し	:CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog? (188ページ)
			オン / オフ	:CALCulate2:MATH:STATe (193ページ)
		タ	モード	:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192 ページ)
			読出し	:CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog? (191 ページ)
		基準値		:DATA:REFerence1:DATA $(204 \ \ \ \ \)$, :DATA:REFerence2:DATA $(205 \ \ \ \ \)$, :DATA[:DATA] $(206 \ \ \ \ \ \)$, :DATA:REFerence1:FILL $(204 \ \ \ \ \)$, :DATA:REFerence2:FILL $(205 \ \ \ \ \ \)$
	機器設定表示。	ページ番号		:DISPlay:PAGE (210ページ)
	エラー/メッ	セージのクリ	ア	:DISPlay:CCLear (209ページ)
	コメント行の	入力		:DISPlay:LINE (209ページ)
	画面イメージの	の出力		:HCOPy:SDUMp:DATA (223 ページ)
コンタクト・ チェック	オン/オフ			[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[: STATe] (259 ページ)
キー・ロック	オン/オフ			:SYSTem:KLOCk (279ページ)
ビープ出力	オン/オフ			:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176ページ) , :SYSTem:BEEPer:STATe (271ページ)
	モード			:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)
	ビープ音の発	生		:SYSTem:BEEPer[:IMMediate] (270ページ)
	コンパレータ	 のビープ音発	生条件	:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition (175ページ)

表 10-1 機能別 SCPI コマンド一覧表

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド
ステータス・			*CLS (164ページ)
レポート機構	ステータス・ル	バイト・レジスタ値の読出	*STB? (168ページ)
	サービス・リ	クエスト有効レジスタ値	*SRE (168ページ)
	スタンダー	読出し	*ESR? (165 ページ)
	ド・イベン ト・ステータ	OPC オン	*0PC (165ページ)
	ス・レジスタ	有効レジスタの設定	*ESE (164 ページ)
	オペレーション・イベン	クリア	:STATus:PRESet (269 ページ)
	ト・ステータス・レジスタ		:STATus:OPERation:CONDition? (267 ページ)
		有効レジスタの設定	:STATus:OPERation:ENABle (268ページ)
		イベント・レジスタの読 出し	:STATus:OPERation[:EVENt]? (268ページ)
外部コント ローラ	GPIB アドレス		:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess (272ページ)
	LAN 設定	固定 IP	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess (272 ページ)
		固定ゲートウェイ	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway (274 ページ)
		固定サブネット・マスク	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk (275 ページ)
		自動 IP	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigur e (273ページ)
	LAN ステータ ス	アドレス	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent: ADDRess? (273 ページ)
		ゲートウェイ	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent: DGATeway? (274ページ)
		サブネット・マスク	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent: SMASk? (274 ページ)
	MAC アドレス		:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:MAC? (274 ページ)
	工場出荷時の状態にリセットした後の再 接続		:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet (275ページ)
	再接続		:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart (275 ページ)
	Socket ポート番号		:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONTrol? (273ページ)
内部クロック	日付		:SYSTem:DATE (276ページ)
	時間		:SYSTem:TIME (282ページ)
	タイム・ゾー	<u></u> -	:SYSTem:TZONe (283ページ)

コマンド・リファレンス SCPI **コマンド一覧**

表 10-1 機能別 SCPI コマンド一覧表

機能	設定/実行項	■	SCPI コマンド
その他	4268A/4288A I	五換用コマンド	*TST? (169ページ)
	製品情報の読品	出し	*IDN? (165ページ)
	オプション番号	号の読出し	*0PT? (166ページ)
	オペレーショ	ン終了の検出	*0PC? (166ページ)
	エラー情報の記	売出し	:SYSTem:ERRor[:NEXT]? (277ページ)
	待機		*WAI (169ページ)
	リセット		:SYSTem:RESTart (280ページ)
	設定記録・再	生	*LRN? (165ページ)
	ハンドラ・イ	BIN番号	:TEST:HANDler:BIN (284 ページ)
	ンタフェース	パラメータの設定	:TEST:HANDler:COMP (285 ページ)
		オーバーロード信号	:TEST:HANDIer:STATus:OVLD (291ページ)
		No_Cont/Low_C リジェク ト信号	:TEST:HANDler:STATus:NC (290 ページ)
		警告信号	:TEST:HANDler:STATus:ALARm (287ページ)
		インデックス値	:TEST:HANDler:STATus:INDex (289ページ)
		測定終了ステータス	:TEST:HANDler:STATus:EOM (288ページ)
		トリガ受付可能信号	:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig (292ページ)
		トリガ信号の取得	:TEST:HANDler:TRIGger? (292ページ)
		Key Lock 信号の取得	:TEST:HANDler:KEYLock? (285ページ)
		トリガ入力電圧	:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage (279 ページ)
	スキャナ・インタフェース	測定終了ステータス	:TEST:SCANner:EOM (294 ページ)
		インデックス値	:TEST:SCANner:INDex (295 ページ)
		チャンネルの取得	:TEST:SCANner:CH? (293 ページ)
		CH_VALID 信号の取得	:TEST:SCANner:VALid? (297 ページ)
		トリガ信号の取得	:TEST:SCANner:TRIGger? (297 ページ)
		トリガ入力電圧	:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage (281 ページ)
	リア・トリガ	トリガ信号の取得	:TEST:REAR:TRIGger? (293ページ)

フロント・パネル・キー・ツリーと SCPI コマンドの対応

表 10-2 にフロント・パネル・キー操作に対応する SCPI コマンドを示します。

表 10-2 フロント・パネル・キー・ツリー vs. SCPI コマンド対応表

キー(操作)	SCPI コマンド
isplay Format]	
BIN COUNT DISPLAY	
COUNT	
COUNT OFF	:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ)
COUNT ON	:CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe] (180 ページ)
RESET COUNT	:CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar (176ページ)
BIN No.	
COMP	:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187 ページ)
OFF	:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)
ON	:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)
DISPLAY BLANK	:DISPlay[:WINDow][:STATe] (212ページ)
MEAS DISPLAY	
DISPLAY BLANK	:DISPlay[:WINDow][:STATe] (212ページ)
Fixed Decimal Point Menu	
D. P. AUTO	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] (21 ページ)
D.P. FIX	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe] (21 ページ)
D. P. POS DECL-	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA (213 ページ)
D. P. INCR+	:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA (213 ページ)
D. P. AUTO	:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe] (21 ページ)
D. P. FIX	:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe] (21ページ)
D. P. POS DECL-	:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA (215 ページ)
D. P. INCR+	:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA (215 ページ)

+-	- (操作)	SCPI コマンド
FREQ		:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
120) Hz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
1 k	:Hz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
1 M	[Hz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
FUNC		
Ср-	·	:CALCulate1:FORMat (188ページ)
	Cp-D	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	Cp-G	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	Cp-Q	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	Cp-Rp	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	RETURN	
Cs-	·	:CALCulate1:FORMat (188ページ)
	Cs-D	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	Cs-Q	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	Cs-Rs	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
	RETURN	
LEVEL		
INC	CR++	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] (266 ページ)
INC	CR+	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] (266 ページ)
DEC	R-	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] (266 ページ)
DEC		:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] (266 ページ)
MEAS TIN	ME	
INC		[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME (251 ページ)
DEC		[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME (251 ページ)
RANGE		
AUT	0	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263ページ)
HOL	.D	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263ページ)
INC		[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)
DEC		[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ページ)
[Local/Lock]		:SYSTem:KLOCk (279ページ)

0. コマンド・リファロ

キー(操作)	SCPI コマンド
eas Setup]	
LVL COMP	
ON	:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe] (265 ページ)
OFF	:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe] (265 ページ)
AVG	
ON	[:SENSe]:AVERage[:STATe] (230ページ)
OFF	[:SENSe]:AVERage[:STATe] (230ページ)
INCR+	[:SENSe]:AVERage:COUNt (229ページ)
DECR-	[:SENSe]:AVERage:COUNt (229ページ)
CONT CHK	
ON	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)
OFF	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)
DEV A	
ABS	:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189 ページ)
%	:CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME (189ページ)
OFF	:CALCulate1:MATH:STATe (190ページ)
DEV B	
ABS	:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192ページ)
%	:CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME (192ページ)
OFF	:CALCulate2:MATH:STATe (193ページ)
FREQ	
120 Hz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
1 kHz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
1 MHz	:SOURce:FREQuency[:CW] (265ページ)
FREQ SHFT	
0%	:SYSTem:FSHift (278ページ)
1%	:SYSTem:FSHift (278ページ)
-1%	:SYSTem:FSHift (278ページ)
2%	:SYSTem:FSHift (278ページ)
-2%	:SYSTem:FSHift (278ページ)

キー(操作	SCPI コマンド
FUNC	
Ср	:CALCulate1:FORMat (188ページ)
Cp-D	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
Cp-G	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
Cp-Rp	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
Cp-Q	:CALCulate2:FORMat (191ページ)
RETURN	
Cs	:CALCulate1:FORMat (188ページ)
Cs-D	:CALCulate2:FORMat (191 ページ)
Cs-Rs	:CALCulate2:FORMat (191 ページ)
Cp-Q	:CALCulate2:FORMat (191 ページ)
RETURN	
LEVEL	
INCR++	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitud (266 ページ)
INCR+	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitud (266 ページ)
DECR-	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitud (266 ページ)
DECR	:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitud (266 ページ)
LOW C REJECT	
ON	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] (262 ペ・ジ)
OFF	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe] (262 ペ・ジ)
INCR+	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit (261 ~~-
DECR-	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit (261 ~-
MEAS TIME	
INCR+	[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME (251 ~~-
DECR-	[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME (251 ~~-
RANGE	
AUTO	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263ページ)
HOLD	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO (263 ページ)
INCR+	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ~-
DECR-	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer] (264 ~-

表 10-2 フロント・パネル・キー・ツリー vs. SCPI コマンド対応表

キー(操作)	SCPI コマンド
REF A	:DATA:REFerence1:DATA (204ページ)
Measure	:DATA:REFerence1:FILL (204ページ)
REF B	:DATA:REFerence2:DATA (205ページ)
Measure	:DATA:REFerence2:FILL (205ページ)
SRC DLY	
INCR++	:TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)
INCR+	:TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)
DECR-	:TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)
DECR	:TRIGger[:SEQ1]:DELay (298ページ)
SYNC SRC	
ON	:SOURce:VOLTage:MODE (267ページ)
OFF	:SOURce:VOLTage:MODE (267ページ)
TRIG	
INT	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299ページ)
MAN	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299ページ)
EXT	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299ページ)
BUS	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299ページ)
TRIG DLY	
INCR++	:TRIGger:SEQ2:DELay (301ページ)
INCR+	:TRIGger:SEQ2:DELay (301ページ)
DECR-	:TRIGger:SEQ2:DELay (301ページ)
DECR	:TRIGger:SEQ2:DELay (301ページ)
CONT CHECK	
CONT CHK1	
ON	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)
OFF	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe] (259 ページ)
CC1 TH1	
INCR++	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshol (259 ページ)
INCR+	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshol(259 ページ)
DECR-	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshol

+	一(操作)	SCPI コマンド
DI	ECR	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold1 (259 ページ)
CC1 TH	2	
II	NCR++	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2
II	NCR+	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2
DI	ECR-	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2
DI	ECR	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold2
CORRECTION		
CABLE		
0	m	:CALibration:CABLe[:LENGth] (174ページ)
1	m	:CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)
2	m	:CALibration:CABLe[:LENGth] (174 ページ)
СН		
II	NCR++	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel $(240 \sim -)$
II	NCR+	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel $(240 \sim -)$
DI	ECR-	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240 ページ)
DI	ECR	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel (240 ページ)
LOAD		
Cı	p	
	Cp-D	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)
	Cp-G	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)
	Cp-Q	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)
	Cp-Rp	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)
	RETURN	
C	s	
	Cs-D	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)

10. コマンド・リファレ

キー(操作)	SCPI コマンド	
Cs-Q	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)	
Cs-Rs	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat (233ページ)	
RETURN		
LOAD CORRECTION		
MEAS LOAD	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)	
ABORT	:ABORt (170ページ)	
OFF	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239 ページ)	
ON	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe] (239 ページ)	
LOAD REF		
MULTI	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe]	
SINGLE	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe] (241 ページ)	
LOAD RNG		
AUTO	[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO (238 ページ)	
FIX	[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO (238	
MULTI		
OFF	[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)	
ON	[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe] (242 ページ)	
OFFSET		
OFF	[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] (244ページ)	
ON	[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe] (244ページ)	
OFFSET		
A	[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA (243ページ)	
В	[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA (243ページ)	
OPEN		
G-B	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat (230 ページ)	
Cp-G	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat (230 ページ)	

キー(操作)	SCPI コマンド
OPEN CORRECTION	
MEAS OPEN	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)
ABORT	: ABORt (170ページ)
OFF	[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)
ON	[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe] (245 ページ)
REF	
A	:DATA:REFerence1:DATA (204 ページ)
В	:DATA:REFerence2:DATA (205 ページ)
SHORT	
R-X	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat (231 ページ)
Ls-Rs	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat (231 ページ)
SHORT CORRECTION	
MEAS SHORT	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire] (234 ページ)
ABORT	:ABORt (170ページ)
OFF	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246ページ)
ON	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe] (246 ページ)
LIMIT TABLE	
AUX	:CALCulate1:COMParator:AUXBin (175 ページ)
OFF	:CALCulate1:COMParator:AUXBin (175ページ)
ON	:CALCulate1:COMParator:AUXBin (175ページ)
BEEP	
FAIL	:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition (175 ページ)
OFF	:CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe] (176 ページ)
PASS	:CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition (175 ページ)

表 10-2 フロント・パネル・キー・ツリー vs. SCPI コマンド対応表

キー(操作)		- (操作)	SCPI コマンド	
	BIN			
	CLEAR TABLE		:CALCulate1:COMParator:CLEar (176ページ)	
	BIN No.	{1-9}		
	ON		:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe (183ページ)	
		HIGH	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR LINE	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		LOW x(-1)	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		LOW	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	
		CLEAR	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR LINE	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	
		HIGH x(-1)	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	
	OFI	7	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN {1-9}:STATe (183ページ)	
		HIGH	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR LINE	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		LOW x(-1)	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	
		LOW	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		CLEAR	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT]	
		CLEAR LINE	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	
		HIGH x(−1)	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT] (182ページ)	

キー(操作)		SCPI コマンド
COM	ſP	
	OFF	:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)
	ON	:CALCulate1:COMParator[:STATe] (187ページ)
MOI	DE	
	%	:CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)
	ABS	:CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)
	OFF	:CALCulate1:COMParator:MODE (181 ページ)
NOM	ſ	
	INCR++	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)
	INCR+	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)
	DECR-	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)
	DECR	:CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal (184 ページ)
USE	ER COMMENT*1	
	ADD CHAR	
	ENTER	:DISPlay:LINE (209ページ)
	NEXT	
	PREV	
[Preset]		
CLEAR S	SET & CORR	
CAN	ICEL	
ОК		*RST (167 ページ)
RET	TURN	
CLEAR S	ETTING	
CAN	ICEL	
OK		:SYSTem:PRESet (280ページ)
RET	TURN	
FACTORY	DEFAULT	
CAN	ICEL	
OK		
RET	TURN	

0. コマンド・リファレン

キー(操作)		SCPI コマンド	
L	AN RESET		
	CANCEL		
	ОК	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet (275 ページ)	
	RETURN		
[Reca	11 A]	:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] (225ページ)	
[Reca	11 B]	:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] (225 ページ)	
[Save	/Recall]		
С	ATALOG		
	MEDIA		
	EXT		
	INT		
	No.		
	DELETE	:MMEMory:DELete[:REGister] (225ページ)	
	RECALL	:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister] (225ページ)	
	SAVE	:MMEMory:STORe:STATe[:REGister] (226ページ)	
	SAVE DATA		
	START LOG	:DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe] (197ページ) :MMEMory:STORe:STATe[:REGister] (226ページ)	
	SAVE & STOP		
	SAVE DISPLAY	:MMEMory:STORe:STATe[:REGister] (226ページ)	
[Syst	em]		
С	ABLE CORR		
	1m		
	CLEAR	:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170ページ)	
	MEAS LOAD	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]: LOAD (171 ページ)	
	ABORT	:ABORt (170ページ)	
	MEAS OPEN	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]: OPEN (171 ページ)	
	ABORT	:ABORt (170ページ)	
	MEAS REF	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]: REFerence $(172 {\sim\hspace{-0.07cm}^{\sim}} {\supset\hspace{-0.07cm}^{\sim}})$	
	ABORT	:ABORt (170 ページ)	
	SAVE	:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE (172 ページ)	

	キー(操作)	SCPI コマンド
21	m	
	CLEAR	:CALibration:CABLe:CORRection:CLEar (170ページ
	MEAS LOAD	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire LOAD (171ページ)
	ABORT	: AB 0Rt (170ページ)
	MEAS OPEN	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire OPEN (171ページ)
	ABORT	:ABORt (170ページ)
	MEAS REF	:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire REFerence (172 ページ)
	ABORT	:ABORt (170ページ)
	SAVE	:CALibration:CABLe:CORRection:SAVE (172 ページ)
SELF '	TEST	
T	EST NO.	
	EXECUTE	
	RETURN	
	TEST START	
	TEST STOP	
	INCR+	
	DECR-	
SERVI	CE	
М	ORE	
	RETURN	
	SAVE SYS INFO	
SYSTE	M CONFIG	
В	EEPER ENABLED	
	OFF	:SYSTem:BEEPer:STATe (271ページ)
	ON	:SYSTem:BEEPer:STATe (271ページ)
B	EEPER TONE	
	TONE 1	:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)
	TONE 2	:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)
	TONE 3	:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)
	TONE 4	:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)
	TONE 5	:SYSTem:BEEPer:TONE (271ページ)

キー(操作) DATE/TIME		SCPI コマンド
DAT	E	
	DAY	:SYSTem:DATE (276ページ)
	MONTH	:SYSTem:DATE (276ページ)
	RETURN	
	YEAR	:SYSTem:DATE (276ページ)
TIM	Е	
	HOUR	:SYSTem:TIME (282ページ)
	MINUTE	:SYSTem:TIME (282ページ)
	RETURN	
	SECOND	:SYSTem:TIME (282ページ)
GPIB ADD	R	:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess (2 ページ)
IP CONFI	G	
AUT	0	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure (ページ)
MAN	UAL	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure (ページ)
RES'	TART NETWORK	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart (27 ジ)
MANUAL G	ATEWAY	
ENT	ER	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway (2 ページ)
RES'	TART NETWORK	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart (27 ジ)
MANUAL I	P ADDR	
ENT	ER	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess (27 ジ)
RES'	FART NETWORK	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart (27 ジ)
MANUAL SUBNET MASK		
ENT	ER	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk (275 - ジ)
RES'	TART NETWORK	:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart (27 ジ)

キー(操作)		SCPI コマンド	
	TIME ZONE		
	HOUR INCR++	:SYSTem:TZONe (283ページ)	
	HOUR DECR	:SYSTem:TZONe (283ページ)	
	MINUTE INCR+	:SYSTem:TZONe (283ページ)	
	MINUTE DECR-	:SYSTem:TZONe (283ページ)	
	SYSTEM INFO		
	EXT TRIG POL		
	POS	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299 ページ)	
	NEG	:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe (299 ページ)	
[Trigger]		:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate] (299 ページ)	

^{*1.}フィールド名は、コメントを入力すると変化します。

0. コマンド・コファフン

SCPI Command Tree

表 10-3 に、E4981A SCPI コマンド・ツリーを示します。

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

コマンド	パラメータ	注記
*CLS		[Query なし]
*ESE		
- 505		
*ESR		[Query のみ]
*IDN		[Query のみ]
*LRN		[Query のみ]
*OPC		[Query なし]
*OPC		[Query のみ]
*OPT		[Query のみ]
L		5-) > 7
*RCL		[Query なし]
*RST		[Query なし]
₩CAV		[Query なし]
*SAV		[duery /1 C]
*SRE		
*STB		[Query のみ]
.015		[educity \$25).]
*TRG		[Query なし]
*TST		[Query のみ]
*WAI		[Query なし]
:ABORt		[Query なし]
		·
:CALibration :CABLe		
:CORRection		
:CLEar	〈数値〉	[Query なし]
:COLLect	、	[wuery / L U]
:collect [:ACQuir	-al	
	LOAD <数値>	[Query なし]
	OPEN 〈数值〉	[Query なし]
	REFerence 〈数值〉	[Query なし]
SAVE	〈数値〉	[Query なし]
:STATe	(01.10)	[Query のみ]
[:LENGth]	{0 1 2}	

SCPI Command Tree

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

COUNt	コマント	•	パラメータ	注記
SAUXBin	CALCulate1			
SBEPPer	:COMPar	ator		
CONDITION CPASS FAIL STATe CON OFF 1 0 CLEar COUNT CLEar COUNT CLEar CQuer CLEar CQuer CLEar CQuer CMTLi CQuer COVID? CQuer CATAlog? CQUer CATALOg. CQUe		:AUXBin	{ON OFF 1 0}	
[:STATe] (ON OFF 1 0) :CLEar		:BEEPer		
[:STATe]		:CONDition	{PASS FAIL}	
CLEar		[:STATe]		
COUNT				[Query なし]
CLEar				
DATA?				[Query なし]
:MUTLi :DATA? :OVLD? :OVLD? :OVLD? [Quer :OVLD? [STATe] :MODE :MODE :MODE :PRIMary :SIN(1 2 3 4 5 6 7 8 9} [SLIMit] :STATe :NOMinal :SECondary :LIMit :STATe :NOMinal :SECondary :LIMit :STATe :ON OFF 1 0) :FORMat :MATH :EXPRESSION :CATalog? :NAME :CATalog? :NAME :CATalog? :CALCulate2 :FORMat :MATH :EXPRESSION :CATalog? :NAME :CATalog? :CATalog? :NAME :CATALOG? :C				[Query のみ]
DATA? Quer CQuer CABS DEV PCNT CQuer CABS DEV PCNT CQuer CABS DEV PCNT CQuer C				24
Coverage				[Query のみ]
CALCulate2				[Query のみ]
[:STATe]				[Query のみ]
SMODE			{ON OFF 1 0}	[daci i and
SPRIMary				
SBIN {1 2 3 4 5 6 7 8 9 }			(INDO DEV I CIVI)	
S S S S S S S S S S				
STATE SNOMinal SECONDARY		8 9}		
:NOMinal				
:SECondary :LIMit		:STATe		
STATE			〈数値〉	
:STATE		:SECondary		
[:STATe]		:LIMit		
:FORMat				
:MATH :EXPRession :CATalog? :NAME :NAME :MATH :STATE CALCulate2 :FORMat :MATH :EXPRession :CATalog? :CATalog? :NAME :MATH :STATE CALCulate3 :MATH :STATE CALCulate4 :MATH CALCulate4 :MATH		[:STATe]		
:EXPRession :CATalog? :NAME :NAME :MATH :EXPRession :CALCulate2 :FORMat :EXPRession :CATalog? :CATalog? :NAME :MATH :STATE :MATH :STATE :CALCulate3 :MATH :STATE :CALCulate4 :MATH	:FORMat		{CP CS}	
:CATalog? [Quer :NAME	:MATH			
:NAME		:EXPRession		
:STATe		:CATalog?		[Query のみ]
:CALCulate2 :FORMat :MATH :EXPRession :CATalog? :NAME :STATE CALCulate3 :MATH :STATE CALCulate4 :MATH		:NAME	{DEV PCNT}	
:FORMat		:STATe	{ON OFF 1 0}	
:FORMat				
:MATH :EXPRession :CATalog? :NAME :NAME STATE CALCulate3 :MATH :STATE CALCulate4 :MATH				
:EXPRession :CATalog? :NAME :NAME :STATe CALCulate3 :MATH :STATE CALCulate4 :MATH			$\{D \mid Q \mid G \mid RP \mid RS\}$	
:CATalog? [Quer :NAME		PURP		
:NAME				Fo war 7
:STATe			(p.pv. p.ovm)	[Query のみ]
CALCulate3 :MATH :STATe {ON OFF 1 0} CALCulate4 :MATH				
:MATH :STATe		:STATe	{ON OFF 1 0}	
:MATH :STATe	CALCulate3			
:STATe {\(\text{ON}\)\(\text{OFF}\) 1 0} :CALCulate4 :MATH				
:CALCulate4 :MATH	. 1111111	:STATe	{ON OFF 1 0 }	
: MATH		-511110	(011 011 1 0)	
: MATH	CALCulate4			
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 1111111	:STATe	{ON OFF 1 0 }	
		·omio	(011-011-11-0)	

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

	コマンド	パラメータ	注記
:DATA			
	: FEED	{"CALCulate1" "CALCulate2" "	
	:BUF1	{ CALCUTATET "CALCUTATEZ "" "}	
	:BUF2	{"CALCulate1" "CALCulate2" "	
	· DUF 2	{ CALCUTATET CALCUTATEZ "}	
	:CONTrol	J	
	:BUF1		
	[:STATe]	{NEVer ALWays}	
	:BUF2	(1.2.101 1.2.101)	
	[:STATe]	{NEVer ALWays}	
	:BUF3		
	[:STATe]	{NEVer ALWays}	
	[:STATe]	{BUF1 BUF2 BUF3}, {NEVer ALW	
		ays}	
	[:SOURCe]	{BUF1 BUF2}, {"CALCulate1" "	
		CALCuate2" " "}	
	:POINts	, NJ LLC	
	:BUF1	〈数值〉	
	:BUF2	<数值> <数值>	
	:BUF3 [:DATA]	、数値/ {BUF1 BUF2 BUF3},<数値>	
	:REFerence1	(BUF1 BUF2 BUF9), \ 数胆/	
	:DATA	〈数値〉	
	:FILL	, 20V liez ,	[Query なし]
	:REFerence2		2, ,
	: DATA	〈数値〉	
	:FILL		[Query なし]
	[:SELect]		
	[:DATA]	{BUF1 BUF2 BUF3 IMON VMON R EF1 REF2}	
·DICD1			
:DISP1	ay :CCLear		[Query なし]
	:LINE	〈文字列〉	[Query /L C.
	: PAGE	{MEAS BNUM BCO MSET CSET LT	
	1102	AB CATA SYST SELF MLAR SCON	
		SERV CCOR}	
	[:WINDow]		
	[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
	:TEXT1		
	[:DATA]		
	:FMSD	ТА	
		TA {ON OFF 1 0}	
	T	IN (ON OTT 1 0)	
	:TEXT2		
	[:DATA]		
	:FMSD		
		TA	
		$TA \qquad \qquad \{ON \mid OFF \mid 1 \mid O\}$	
:FETCh	Te		[Query のみ]

SCPI Command Tree

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

コマ	<u></u> ンド	パラメータ	注記
:FORMat			
[:DA		{ASCii REAL[,64]}	
: ASC		(ovlopplale)	
: BOR	:LONG	$\{ON OFF 1 0\}$ $\{NORMa1 SWAPped\}$	
· DUK	Jer	{NORMAI SWAPped}	
:НСОРу			
:SDU	Л р		
	:DATA		[Query のみ]
:INITiate			
	Γinuous	{ON OFF 1 0}	
[:IM	Mediate]		[Query なし]
:MMEMory			
: DEL	ete [:REGister]	〈数値〉	[Query なし]
: LOA		· MIE	[quoiy a o]
	:STATe		
. 0700	[:REGister	〈数値〉	[Query なし]
:ST0	Re ∶STATe		
	:STATE [:REGister	〈数値〉	[Queryなし]
:READ			[Query のみ]
· KEAD			[Query O) of]

10. コマンド・リファレン

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

コマンド				パラメータ	注記
[:SENSe]					
:AVErage					
:COUNt				〈数值〉	
[:STATe]				{ON OFF 1 0}	
[:FIMPedanc]					
:APERture					
[:MODE	Ξ]			{SHORt MEDium LONG}	
:TIME				{1 2 4 6 8}	
:CONTact					
:VERi1					
	:BUF1				
		:DATA			[Query のみ]
		:FEED			
			:CONTrol		
			:INTerval		
			[:STATe]	{NEVer ALWays}	
	nn.	:POINs		〈数値〉	
	:BUF2	m .			Fo
		:DATA			[Query のみ]
		:FEED			
			:CONTrol	()¥/, /-+- \	
			:INTerval		
		· DOTN	[:STATe]	{NEVer ALWays}	
	F. CMAT	:POINs		〈数值〉	
	[:STAT			{ON OFF 1 0}	
	:THRes			〈数值〉	
·CDEI+	:THRes	no1a2		〈数値〉	
:CREJect	_			/ 粉/店 \	
:LIMit				<数値> {ON OFF 1 0}	
:RANGe	[e]			(ON OFF I O)	
: NANGE				{ON OFF 1 0}	
[:UPPe	m			〈数値〉[PF NF UF MF F]	
:CORRection	21]			く数IE/[IT/MT/OF/MI/IT]	
:CKIT					
:STAN	dard1				
·onne	:FORMa	+		{GB CPG}	
:STANo		. 0		(0D 010)	
OTHER	:FORMa	t		{RX LSRS}	
:STANo		-		((2010)	
	[:DATA	.]		〈数値〉,〈数値〉	
	:FORMa			{CPD CPQ CPG CPRP CSD CSD C	
				SRS}	
:COLLect					
[:ACQu	uire]			{STANdard1 STANdard2 STANda	[Query なし]
				rd3}	
:LOAD					
	:RANGe				
		:AUTO		{ON OFF 1 0}	
:STANo					
	:RANGe				
		:AUTO		{ON OFF 1 0}	
: DATA				{STANdard1 STANdard2 STANda	
				rd3},<数值>,<数值>	

SCPI Command Tree

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

コマンド	パラメータ	注記
[:SENSe]		
:CORRection		
:LOAD		
[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
:MULTiple	W	
:CHANnel	〈数値〉	
:CKIT		
:STANdard3		
[:STA Te]	{ON OFF 1 0}	
[:STATe]	$\{ON \mid OFF \mid 1 \mid 0\}$	
:OFFSet	(011 11 0)	
: DATA	<数値>,<数値>	
[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
:OPEN		
[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
:SHORT		
[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
:DETector		
:DELay1	〈数值〉	
:DELay2	〈数值〉	
:DELay3	〈数値〉	
:SOURce		
:FREQuency		
[:CW]	<数値>[Hz kHz MHz]	
:VOLTage	. 39412 . 2000 00000	
: ALC		
[:STATe]	{ON OFF 1 0}	
[:LEVel]		
[:IMMediate]		
[:AMPLitude	〈数値〉	
] :MODE	{SYNChronous CONTinuous}	
- MODE	(STNCHI OHOUS CONTINUOUS)	
:STATus		
:OPERation		
:CONDition		[Query のみ]
:ENABle	〈数値〉	
[:EVENt]		[Query のみ]
:UPDate	{ON OFF 1 0}	
:PRESet		[Query なし]
:QUEStionable		
:CONDition	(W. H-)	[Query のみ]
:ENABle	〈数値〉	[0
[:EVENt]		[Query のみ]
:SYSTem		
:BEEPer		
[:IMMediate]		[Query なし]
:STATe	{ON OFF 1 0}	- · · -
: TONE	〈数値〉	
:SYSTem		

10. コマンド・リファレン

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

	コマンド			パラメータ	注記
	:COMMunicate				
	:GPIB				
		[:SELF]			
			:ADDRess	〈数値〉	
	:LAN				
		[:SELF]			
			:ADDRess		
			:CONFigure	{AUTO MANua1}	F
			:CONTrol		[Query のみ
			:CURRent		[0 D]
			:ADDRess		[Query のみ
			:DGATeway		[Query O7
			:SMASk		[Query のみ
			:DGATeway		[0
			:MAC :PRESet		[Query OA
					[Query なし
			:RESTart :SMASk		[Query なし
	:DATE		· SMASK	〈数値〉,〈数値〉,〈数値〉	
	:ERRor			、	
	[:NEXT]	1			[Query のみ
	:FSHift	I		〈数値〉	[wdely 050)
	:HANDler			\ 3\\ \ \(\) /	
	:TRIGge	ar			
	TRIOGO	:VOLTag		〈数値〉	
	: KLOCk	Toblag		{ON OFF 1 0}	
	:PRESet			(011 11 0)	[Query なし
	:RCLock			{INTernal EXTernal}	242
	:RESTart				[Query なし
	:TIME			〈数値〉,〈数値〉,〈数値〉	
	:TZONe			〈数値〉,〈数値〉	
	:SCANner				
	:TRIGge	er			
		:VOLTag	e	〈数値〉	
EST					
ESI	:HANDler				
	:BIN			〈数値〉	[Query なし
	: COMP			{PHI PLO SREJ OFF}	[Query なし
	: KEYLoo	ek			[Query のみ
	: MODE			{ON OFF 1 0}	
	:STATus	3			
		:ALARm		{ON OFF 1 0}	[Query なし
		:EOM		{ON OFF 1 0}	[Query なし
		:INDex		{ON OFF 1 0}	[Query なし
		:NC		{ON OFF 1 0}	[Query なし
		:OVLD		{ON OFF 1 0}	[Query なし
		:RDYTri	3	{ON OFF 1 0}	[Query なし
	:TRIGge	er			[Query のみ
	: REAR	. 10			[0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	:TRIGge	51.			[Query のみ
EST					

コマンド・リファレンス

SCPI Command Tree

表 10-3 E4981A SCPI コマンド・ツリー

コマンド	パラメータ	注記
:SCANner		
: CH		[Queryのみ]
: EOM	{ON OFF 1 0}	[Query なし]
: INDEX	{ON OFF 1 0}	[Query なし]
:MODE	{ON OFF 1 0}	
:TRIGger		[Queryのみ]
:VALID		[Query のみ]
:TRIGger		
[:SEQuence1]		
:DELay	〈数値〉	
[:IMMediate]		[Query なし]
:SLOPe	{POSitive NEGative}	
:SOURce	{INTernal MANual EXTernal B US}	
:SEQuence2		
:DELay	〈数値〉	

付録 A マニュアル・チェンジ

本付録には、このプログラマーズ・ガイドの印刷日付より前に製造された Agilent E4981Aに、このプログラマーズ・ガイドを適合させるための変更情報が 記載されています。本書の記載内容は、E4981Aのシリアル番号が内表紙に記載さ れた番号に該当している場合に、そのまま適合できます。

マニュアル・チェンジ

お手元の E4981A が、表 A-1 と表 A-2 に示されたファームウェアまたはシリアル番号である場合は、対応する変更点をご覧ください。

表 A-1 シリアル番号と変更点

シリアル番号プレフィックス	変更点

表 A-2 ファームウェア・バージョンと変更点

ファームウェア・バージョン	変更点

シリアル番号は、リア・パネルのシリアル番号プレート (図 A-1 参照) に 10 桁で刻印されています。

ファームウェア・バージョンの確認には、*IDN? コマンド(165 ページ)を使用します。

図 A-1 シリアル番号プレートの例



e4981auj1003

332 A

付録 B 4268A、4288A から E4981A への置き換え を行うための情報

本付録では、Agilent 4268A、4288A から Agilent E4981A への置き換えを行う上で、有効な情報を記載します。Agilent 4268A、4288A の各機能の詳細については、4268A、4288A の取扱説明書をご覧ください。また、E4981A の各機能の詳細については、E4981A のユーザーズ・ガイド、および本書(プログラミング・ガイド)の該当する章をご覧ください。

4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表

表 B-1 (機能別) と表 B-2 (アルファベット順) に、4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンドの対応表を示します。

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目	SCPI コマンド	SCPI コマンド			
		E4981A	4268A	4288A	7	
測定条件	リセット		:SYSTem:PRESet	←	←	
			*RST	←	←	
	測定パラメータ設定	主パラメータ	:CALCulate1:FO RMat	←	←	
		従パラメータ	:CALCulate2:FO RMat	←	←	
	測定信号設定	周波数	:SOURce:FREQu ency[:CW]	←	-	
		1 MHz 周波数シフト	:SYSTem:FSHift	無し	←	
		レベル	:SOURce:VOLTa ge[:LEVel][:IMMe diate][:AMPLitud e]	←	←	
		信号レベル補正機能 (SLC)	:SOURce:VOLTa ge:ALC[:STATe]	←	無し	
		出力モード	:SOURce:VOLTa ge:MODE	←	無し	4288A では信 号同期機能は ありません。
	測定レンジ設定	自動	[:SENSe][:FIMPe dance]:RANGe:A UTO	←	←	
		レンジ	[:SENSe][:FIMPe dance]:RANGe[: UPPer]	←	←	
	測定時間モード設定	互換用コマンド	[:SENSe][:FIMPe dance]:APERture [:MODE]	←	←	
		N	[:SENSe][:FIMPe dance]:APERture :TIME	無し	無し	
	アベレージング設 定	オン/オフ	[:SENSe]:AVERa ge[:STATe]	←	-	
		アベレージング回数	[:SENSe]:AVERa ge:COUNt	←	←	
	ケーブル長設定		:CALibration:CA BLe	←		
測定条件	ソース遅延時間設	定	:TRIG[SEQ1]:DE L	←	無し	4288A はトリ ガ遅延のみ
	トリガ遅延時間設	定	:TRIG:SEQ2:DEL	←	:TRIG:DEL	
	アナログ収束待ち	アナログ収束待ち時間設定			無し	

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド	SCPI コマンド			
			E4981A	4268A	4288A		
補正	補正機能全体のオ	補正機能全体のオン/オフ			無し	4268A:ロー ドのみ個別に オン/オフを	
	オープン補正オン	/オフ	[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STA		←	設定 4288A:校正 タイプ毎にオ	
	ショート補正オン	/オフ	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:ST		←	ン/オフ	
	ロード補正オン/	オフ	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STA		←		
	オープン補正用デ	ータのパラメータ形式	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN		←		
	ショート補正用デ	ータのパラメータ形式	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN 2:FORMat		←		
	ロード・スタン ダード定義	定義値	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN		←		
		パラメータ・タイプ	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN		←		
	ロード補正時の測	· 定レンジ	[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGE:AU		←		
			[:SENSe]:CORRection:COLLect:S TAN3:RANGE:AI		←		
	補正用データ	測定	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:/CQuire]		←		
		設定および読み出し	[:SENSe]:CORRe	→	←		
	オフセット補正オ	ン/オフ	[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:S		←		
	オフセット補正値	の設定	[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DA		←		

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド	SCPI コマンド			
			E4981A	4268A	4288A		
スキャナ(マ ルチ補正)			[:SENSe]:CORRe ction:MULTiple:[: STATe]	←	←		
	チャンネル番号設	定	[:SENSe]:CORRe ction:MULTiple:C HANnel	←	←		
	ロード・スタンダ	ード補正方法の設定	[:SENSe]:CORRe ction:MULTiple:C KIT:STAN3[:STA Te]	←	←		
ケーブル補正	補正用データ	オープン	:CALibration:CA BLe:CORRection :COLLect[:ACQui re]:OPEN		無し		
		ロード	:CALibration:CA BLe:CORRection :COLLect[:ACQui	無し	無し		
		Om スタンダード	:CALibration:CA BLe:CORRection :COLLect[:ACQui re]:REFerence		無し		
	補正係数クリア		:CALibration:CA BLe:CORRection :CLEar	無し	無し		
	補正係数の計算と	保存	:CALibration:CA BLe:CORRection :SAVE	無し	無し		
	補正機能の読み出	しオン/オフ	:CALibration:CA BLe:CORRection :STATe?	無し	無し		
トリガ	トリガ実行		*TRG	←	←		
			:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate]		:TRIGger[:SE Quence1][:IM Medaite]		
	トリガ・モード設	定	:TRIGger[:SEQ1]: SOURce		:TRIGger[:SE Quence1]:SO URce		
	トリガ遅延時間設定		:TRIGger:SEQ2:D ELay		:TRIGger[:SE Quence1]:DEL ay		
	トリガ・システム	リセット	:ABORt	←	←		
		起動	:INITiate[:IMMedi ate]	-	←		
		連続起動オン/オフ	:INITiate:CONTin uous	←	←		
	BNC 外部トリガ・ス	スロープ	:TRIGger[:SEQ1]: SLOPe	無し	無し		

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド		注記	
		E4981A		4268A		4288A
測定データ		バイナリ/ ASCII	:FORMat[:DATA]	←	←	
	マット設定	バイナリ・データのバイト・ オーダ	:FORMat:BORDe r	無し	無し	
		Long 型 ASCII	:FORMat:ASCii:L ONG	無し	無し	
	データ読み出し	測定結果	:FETCh?	←	←	
			:READ?	←	←	
		データ・バッファ	:DATA[:DATA] ? {BUF1 BUF2 BUF 3}	←	←	4268A には BUF3 はあり ません。
		測定信号レベル・モニタ結果	:DATA[:DATA] ? {IMON VMON}	←	←	
	データ・バッファ設定	フィード対象データ	:DATA:FEED[:SO URce] {BUF1 BUF2}, {CALC1 CALC2}	:DATA:FEED	:DATA:FEED	
			:DATA:FEED:BU F[1-2] {CALCulate1, CALCulate2}			
		フィードする/しない	:DATA:FEED:CO NTrol [:STATe] {BUF1 BUF2 BUF 3},[ALWays NEV er]	CONTrol	←	
			:DATA:FEED:CO NTrol:BUF[1-3][: STATe] [ALWays NEVer]			
		バッファ・サイズ	:DATA:POINts[:D ATA] {BUF1 BUF2 BUf 3}	:DATA:POINts	←	
			:DATA:POINts:B UF[1-3]			

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド			注記
			E4981A	4268A	4288A	
コンパレータ			:CALCulate:COM Parator[:STATe]	←	←	
	リミット範囲設定	のクリア	:CALCulate:COM Parator:CLEar	無し	←	
	主パラメータ・リ ミット範囲設定	オン/オフ	:CALCulate:COM Parator:PRIMary: BIN{1-9}:STATe		←	
		範囲設定	:CALCulate:COM Parator:PRIMary: BIN{1-9}	←	←	
		リミット範囲指定方法(モード 選択)	:CALCulate:COM Parator:MODE	←	←	
		基準(ノミナル)値	:CALCulate:COM Parator:PRIMary: NOMinal	←	←	
	従パラメータ・リ ミット範囲設定	オン/オフ	:CALCulate:COM Parator:SEConda ry:STATe		←	
		範囲設定	:CALCulate:COM Parator:SEConda ry:LIMit		←	
	AUX BIN 機能オン/オフ		:CALCulate:COM Parator:AUXBin	←	←	
	Low C リジェクト 機能	オン/オフ	[:SENSe][:FIMPe dance]:CREJect[: STATe]		←	
		検出境界値設定	[:SENSe][:FIMPe dance]:CREJect: LIMit	無し	←	
	BIN カウント機能	オン/オフ	:CALCulate:COM Parator:COUNt[: STATe]	←	←	
		カウント値クリア	:CALCulate:COM Parator:COUNt:C LEar		←	
		カウント値の読み出し	:CALCulate:COM Parator:COUNt:D ATA?	←	←	
		オーバーロード発生のカウント 値の読み出し	:CALCulate:COM Parator:COUNt:O VLD?		←	
		チャンネル毎のカウント値の読 み出し	:CALCulate:COM Parator:COUNt:M ULTi:DATA?		←	
		チャンネル毎のオーバーロード 発生のカウント値の読み出し	:CALC:COMP:CO UN:MULTI:OVLD ?	無し	←	

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド			注記
			E4981A	4268A	4288A	
測定信号レベル・モニタ	電流モニタ	オン/オフ(4268A/4288A との 互換用ダミー・コマンド)	:CALCulate3:MA TH:STATe	←	←	E4981A では 常に ON です
		モニタ値の読み出し	:DATA[:DATA]?	←	←	
	電圧モニタ	オン/オフ(4268A/4288A との 互換用ダミー・コマンド)	:CALCulate4:MA TH:STATe	←	←	E4981A では 常に ON です
		モニタ値の読み出し	:DATA[:DATA]?	←	←	
セーブ/リコール	セーブ		:MMEMory:STOR e:STATe:[REGist er]	*SAV	*SAV	
			*SAV	←	←	
	リコール		:MMEMory:LOAD :STATe:[REGiste r]	*RCL	*RCL	
			*RCL	←	←	
	削除		:MMEMory:DELet e:[:REGister]	無し	無し	

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能			SCPI コマンド			注記	
			E4981A	4268A	4288A		
ディスプレイ	オン/オフ			:DISPlay[:WINDo w][:STATe]	←	←	
	表示桁数設定			無し	:DISPlay[:WIN Dow]:TEXT1[: DATA]:DIGit	:DISPlay[:WIN Dow]:TEXT1[: DATA]:DIGit	
	固定小数点表示設定	オン/オフ		:DISPlay[:WINDo w]:TEXT[1-2][:DA TA]:FMSD[:STAT e]	無し	:DISP:WIN:TE XT1:FMSD	
		最上位桁の値		:DISPlay[:WINDo w]:TEXT[1-2][:DA TA]:FMSD:DATA	無し	:DISP:WIN:TE XT1:FMSD:DA TA	
	偏差測定モード設 定	主パラメータ	オン/オフ	:CALCulate1:MA TH:STATe	←		
			モード	:CALCulate1:MA TH:EXPRession: NAME	←	←	
			設定	:CALCulate1:MA TH:EXPRession: CATalog?	←	←	
		従パラメータ	オン/オフ	:CALCulate2:MA TH:STATe		←	
			モード	:CALCulate1:MA TH:EXPRession: NAME	←	←	
			設定	:CALCulate1:MA TH:EXPRession: CATalog?	←	←	
		基準値		:DATA:REFerenc e[1-2]:DATA	無し	無し	
				:DATA[:DATA]? ?REF1 REF2}	←	←	
				:DATA:REFerenc e[1-2]:FILL	無し	無し	
	表示ページの設定		:DISPlay:PAGE	:DISPlay[:WIN dow]:TEXT2:P AGE			
	表示されたエラー	表示されたエラー/メッセージのクリア			無し	無し	
	コメント行の入力		:DISPlay:LINE	無し	無し		
	コントローラへの画面イメージの出力		:HCOPy:SDUMp: DATA	無し	無し		
コンタクト・ チェック	オン/オフ			[:SENSe][:FIMPe dance]:CONTact: VERify	←	無し	

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド			注記
			E4981A	4268A	4288A	
コンタクト・ チェック	しきい値	TH1	[:SENSe][:FIMPe dance]:CONTact 1:VERify:THResh old1	無し	無し	
		TH2	[:SENSe][:FIMPe dance]:CONTact 1:VERify:THResh old2		無し	
	データ・バッファ	読み出し	[:SENSe][:FIMPe dance]:CONTact: VERify:BUF1:DA TA?	無し	無し	
			[:SENSe][:FIMPe dance]:CONTact: VERify:BUF2:DA TA?	無し	無し	
			:FORMat:STATus :EXTension	無し	無し	
キー・ロック	オン/オフ		:SYSTem:KLOCk	←	←	
ビープ出力	オン/オフ		:CALCulate:COM Parator:BEEPer[: STATe]	←	←	
			:SYSTem:BEEPe r:STATe	←	←	
	ビープ・モード設定		:SYSTem:BEEPe r:TONE	無し	無し	
	ビープ機能オン		:SYSTem:BEEPe r:IMMediate	無し	無し	
	コンパレータのビープ音発生条件		:CALCulate:COM Parator:BEEPer: CONDition	←	←	
ステータス・	クリア		*CLS	←	←	
レポート機構	ステータス・バイト・レジスタ値の読み出し		*STB?	←	←	
	サービス・リクエ	サービス・リクエスト有効レジスタの設定		←	←	
	ステータス・レジ	スタの有効 / 無効	:STATus:OPERat ion:UPDate	無し	無し	
		レジスタ値の読み出し	*ESR?	←	←	
	ベント・ステータ ス・レジスタ	オペレーション終了時に OPC ビットを設定するように設定	*OPC	←	←	
		有効レジスタの設定	*ESE	←	←	
	オペレーション・ ステータス・レジ スタ	クリア	:STATus:PRESet	←	←	
		条件レジスタ値の読み出し	STATus:OPERati on:CONDition?	←	←	
		有効レジスタの設定	:STATus:OPERat ion:ENABle	<u>←</u>	←	
		イベント・レジスタ値の読み出 し	:STATus:OPERat ion[:EVENt]?	<u>←</u>	←	

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド	SCPI コマンド		
			E4981A	4268A	4288A	
外部コネクタ	GPIB アドレス		:SYSTem:COMM unicate:GPIB[:SE LF];ADDRess	無し	無し	
	LAN 設定	固定 IP アドレス	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:ADDRess	無し	無し	
		固定ゲートウェイ	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:DGATeway	無し	無し	
		固定サブネット・マスク	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:SMAS?	無し	無し	
		自動 IP	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:CONFigure	無し	無し	
	LAN ステータス	アドレス	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:CURRent:AD DRess?	無し	無し	
		ゲートウェイ	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:CURRent:DG ATeway?	無し	無し	
		サブネット・マスク	:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:CURRent:SM ASk?	無し	無し	
	MAC アドレス		:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:MAC?	無し	無し	
	工場出荷時の状態にリセットした後の再接続		:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:PRESet	無し	無し	
	再接続		:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:RESTart	無し	無し	
	Socket コントロール・ポート番号		:SYSTem:COMM unicate:LAN[:SE LF]:CONTrol	無し	無し	
内部クロック	日付		:SYSTem:DATE	無し	無し	
	時間		:SYSTem:TIME	無し	無し	
	ゾーン			無し	無し	

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目	SCPI コマンド	SCPI コマンド			注記
			E4981A	4268A	4288A	
その他	セルフテスト実行		*TST?	←	←	E4981A の *TST? ではテ ストは実行されません。 4268A/4288A との互換用ダ ミー・コマン ドです。
	製品情報読み出し		*IDN?	←	←	
	オプション情報読	み出し	*OPT?	←	←	
	オペレーション終	了時に1を読み出し	*OPC?	←	←	
	発生エラーの読み	発生エラーの読み出し		←	←	
	SCPI バージョンの	SCPI バージョンの読み出し		SYST:VERS?	SYST:VERS?	
	コマンド実行終了	コマンド実行終了待ち		←	←	
	再起動		:SYSTem:RESTar	無し	無し	
	コマンド表示		*LRN?	無し	無し	
	ハンドラ・インタ フェース信号コン トロール		:TEST:HANDler: BIN	無し	無し	
		COMP	:TEST:HANDIer: COMP	無し	無し	
		OVLD	:TEST:HANDler:S TATus:OVLD	無し	無し	
		No_Cont/Low_C	:TEST:HANDler:S TATus:NC	無し	無し	
		警告音	:TEST:HANDler:S TATus:ALARm	無し	無し	
		インデックス	:TEST:HANDler:S TATus:INDex	無し	無し	
		EOM	:TEST:HANDIer:S TATus:EOM	無し	無し	
		トリガ受付可能	:TEST:HANDler:S TATus:RDYTrig	無し	無し	
		トリガ	:TEST:HANDler:T RIGger?	無し	無し	
		キー・ロック	:TEST:HANDler: KEYLock?	無し	無し	
		入力トリガ電圧設定	:SYSTem:HANDI er:INPut:RANGe	無し	無し	

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-1 4268A, 4288A と E4981A のコマンド対応表(機能別)

機能	設定/実行項目		SCPI コマンド	SCPI コマンド		
			E4981A	4268A	4288A	
その他	スキャナ・インタ フェース信号コン		:TEST:SCANner: EOM	無し	無し	
	トロール	インデックス	:TEST:SCANner:I NDex	無し	無し	
		チャンネル	:TEST:SCANner: CH?	無し	無し	
		チャンネル有効	::TEST:SCANner: VALID?	無し	無し	
		トリガ	:TEST:SCANner: TRIGger?	無し	無し	
		入力トリガ電圧設定	:SYSTem:SCANn er:INPut:RANGe	無し	無し	
	リア・パネルのト リガ	トリガ	:TEST:REAR:TRI Gger	無し	無し	

表中の←はE4981Aと同じであることを示しています。

表 B-2 4268A, 4288A と E4981A の SCPI コマンド対応表(アルファベット順)

E4981A	4268A	4288A
[:A]		
:ABORt	←	←
[:C]		
CALCulate1:COMParator:AUXBin	←	←
CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition	←	←
CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe]	←	←
CALCulate1:COMParator:CLEar	無し	←
CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar	←	←
CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA?	←	←
CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTi:DATA?	無し	←
CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTi:OVLD?	無し	←
CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD?	無し	←
CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe]	←	←
CALCulate1:COMParator:MODE	←	←
CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMit]	←	←
CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe	←	←
CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal	←	←
CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit	←	←
CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe	←	←
CALCulate1:COMParator[:STATe]	←	←
CALCulate1:FORMat	←	←
CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog?	←	←
CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME	←	←
CALCulate1:MATH:STATe	←	· ←
CALCulate2:FORMat	←	· ←
CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog?	←	←
CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME	←	<u>`</u>
CALCulate2:MATH:STATe	←	<u>`</u>
CALCulate3:MATH:STATe	←	←
CALCulate4:MATH:STATe	←	←
CALibration:CABLe:CORRection:CLEar	無し	無し
CALibration: CABLe: CORRection: COLLect[:ACQuire]:L	• •	無し
OAD		
:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:0	無し	無し
PEN	,	
:CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]:R	無し	無し
Ference		
CALibration:CABLe:CORRection:SAVE	無し	無し
CALibration: CABLe: CORRection: STATe?	無し	無し
CALibration:CABLe[:LENGth]	←	←
[:D]		
DATA[:DATA] ?	←	←
DATA: FEED: BUF1	:DATA:FEED	: DATA: FEED
DATA: FEED: BUF2 DATA: FEED: CONTrol: BUF1[:STATe]	:DATA:FEED	: DATA: FEED
DATA:FEED:CONTrol:BUF1[:STATe] DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe]	:DATA:FEED:CONTrol	←
	:DATA:FEED:CONTrol	←
DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe]	:DATA:FEED:CONTrol	←
DATA:FEED:CONTrol[:STATe]	:DATA:FEED:CONTrol	←
DATA: FEED[:SOURce]	:DATA:FEED	:DATA:FEED
DATA:POINts:BUF1	:DATA:POINts	←
DATA:POINts:BUF2	:DATA:POINts	←

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-2 4268A, 4288A と E4981A の SCPI コマンド対応表(アルファベット順)

E4981A	4268A	4288A
:DATA:POINts:BUF3	:DATA:POINts	←
:DATA:POINts[:DATA]	:DATA:POINts	←
:DATA:REFerence1:DATA	無し	無し
:DATA:REFerence1:FILL	無し	無し
:DATA:REFerence2:DATA	無し	無し
:DATA:REFerence2:FILL	無し	無し
:DISPlay:CCLear	無し	無し
:DISPlay:LINE	無し	無し
:DISPlay:PAGE	:DISPlay[:WINDow]:TEXT2:PAGE	←
:DISPlay[:WINDow][:STATe]		<u>`</u>
:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA	無し	:DISPlay:WINDow:TEXT1:DATA:FMS
:DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe]	無し	:DATA :DISPlay:WINDow:TEXT1:DATA:FMS :DATA
:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA	無し	:DISPlay:WINDow:TEXT1:DATA:FMS :DATA
:DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe]	無し	:DISPlay:WINDow:TEXT1:DATA:FMS :DATA
[:F]		
:FETCh?	←	←
:FORMat:ASCii:LONG	無し	無し
:FORMat:BORDer	無し	無し
:FORMat[:DATA]	←	←
[:H]		1
:HCOPy:SDUMp:DATA	無し	無し
[:I]	•	
:INITiate:CONTinuous	←	←
:INITiate[:IMMediate]	←	←
[:M]	•	
:MMEMory:DELete[:REGister]	無し	無し
:MMEMory:LOAD:STATe[:REGister]	*RCL	*RCL
:MMEMory:STORe:STATe[:REGister]	*SAV	*SAV
[:R]		
:READ?	←	←
[:S]		
[:SENSe]:AVERage:COUNt	←	←
[:SENSe]:AVERage[:STATe]	←	←
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat	無し	←
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat	無し	←
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA]	←	←
[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat	←	←
[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire]	←	←
[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO	←	←
[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO	· ←	無し
[:SENSe]:CORRection:DATA	\\	←
[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe]	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ME THod]	
[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel	—————————————————————————————————————	←
[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe]	←	←
_		
[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe]	←	←
[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA	無し	←
[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe]	無し	←
[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe]	無し	←

表 B-2 4268A, 4288A と E4981A の SCPI コマンド対応表(アルファベット順)

E4981A	4268A	4288A
[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe]	無し	←
[:SENSe]:DETector:DELay1	無し	無し
[:SENSe]:DETector:DELay2	無し	無し
[:SENSe]:DETector:DELay3	無し	無し
[:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE]	<i>←</i>	←
[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME	無し	無し
[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact:VERify	<i>←</i>	無し
[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe]	無し	<i>←</i>
[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit	無し	<u>`</u>
[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO		
[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer]	←	←
	←	←
:SOURce:FREQuency[:CW]	←	← (mr.)
:SOURce:VOLTage:ALC[:STATe]	←	無し
:SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]	←	←
:SOURce:VOLTage:MODE	←	無し
:STATus:OPERation:CONDition?	←	←
:STATus:OPERation:ENABle	←	←
:STATus:OPERation[:EVENt]?	←	←
:STATus:OPERation:UPDate	無し	無し
:STATus:PRESet	←	←
:STATus:QUEStionable:CONDition?	←	←
:STATus:QUEStionable:ENABle	←	←
:STATus:QUEStionable[:EVENt]?	←	<u>·</u>
:SYSTem:BEEPer[:IMMediate]	無し	無し
:SYSTem:BEEPer:STATe	<i>─</i>	<i>─</i>
:SYSTem:BEEPer:TONE	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONTrol	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:ADDRess?	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGATeway?	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:SMASk?	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:MAC?	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart	無し	無し
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk	無し	無し
:SYSTem:DATE	無し	無し
:SYSTem:ERRor[:NEXT]?	←	←
:SYSTem:FSHift	無し	←
:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage	無し	無し
:SYSTem:KLOCk	←	<i>←</i>
:SYSTem:PRESet	<u>`</u>	←
:SYSTem:RCLock	無し	無し
:SYSTem:RESTart	無し	無し無し
:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage	無し	無し
:SYSTem:TIME	無し	無し
:SYSTem::TZONe	無し	無し無し
:STSTEM: TZONE [:T]	C	\ \(\times \)
L 1 + J		
:TEST:HANDler:BIN	:TEST:A1:HANDler:RIN	 _
:TEST:HANDler:BIN :TEST:HANDler:COMP	:TEST:A1:HANDler:BIN :TEST:A1:HANDler:COMP	無し 無し

4268A、4288A から E4981A への置き換えを行うための情報 **4268A、4288A、E4981A 間の SCPI コマンド対応表**

表 B-2 4268A, 4288A と E4981A の SCPI コマンド対応表(アルファベット順)


E4981A	4268A	4288A
:TEST:HAND1er:MODE	:TEST:A1:HANDler:MODE	無し
:TEST:HANDler:STATus:ALARm	:TEST:A1:HANDler:ALARm	無し
:TEST:HANDler:STATus:EOM	:TEST:A1:HANDler:EOM	無し
:TEST:HANDler:STATus:INDex	:TEST:A1:HANDler:INDex	無し
:TEST:HANDler:STATus:NC	:TEST:A1:HANDler:STATus	無し
:TEST:HANDler:STATus:OVLD	:TEST:A1:HANDler:STATus:OVLD	無し
:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig	無し	無し
:TEST:HANDler:TRIGger?	:TEST:A1:HANDler:TRIGger?	無し
:TEST:REAR:TRIGger	:TEST:A1:REAR:TRIGger?	無し
:TEST:SCANner:CH?	:TEST:A1:SCANner:CH?	無し
:TEST:SCANner:EOM	:TEST:A1:SCANner:EOM	無し
:TEST:SCANner:INDex	:TEST:A1:SCANner:INDex	無し
:TEST:SCANner:MODE	:TEST:A1:SCANner:MODE	無し
:TEST:SCANner:TRIGger?	:TEST:A1:SCANner:TRIGger?	無し
:TEST:SCANner:VALID?	:TEST:A1:SCANner:VALID?	無し
:TRIGger[:SEQ1]:DELay	←	無し
:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe	無し	無し
:TRIGger[:SEQ1]:SOURce	:TRIGger[:SEQuence1]:SOURce	:TRIGger[:SEQuence1]:SOURce
:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate]	:TRIGger[:SEQuence1]:IMMediate	:TRIGger[:SEQuence1]:IMMediate
:TRIGger:SEQ2:DELay	←	:TRIGger[:SEQuence1]:DELay
[*]	·	
*CLS	←	←
*ESE	←	←
*ESR?	←	←
*IDN?	←	←
*LRN?	無し	無し
*0PC	←	←
*0PC?	←	←
*0PT?	←	←
*RCL	←	←
*RST	←	←
*SAV	←	←
*SRE	←	←
*STB?	←	←
*TRG	←	←
*TST?	←	←
*WAT	←	←

表中の←はE4981Aと同じであることを示しています。

インタフェースの比較

ハンドラ・インタフェース


図 B-1 ピン配置



	E4981A	4268A	4288A
判定出力信号プルアップ電源選択	無し	外部電源 (5 V ~ 24 V)	外部電源 (5 V ~ 24 V)
操作出力信号プルアップ電源選択	無し	外部電源 (5 V ~ 15 V)	外部電源 (5 V ~ 24 V)
入力信号ドライブ電源電圧範囲	$5\sim24$ V	$5\sim15$ V	$5\sim24$ V

スキャナ・インタフェース

図 B-2 ピン配置



e4981aue0025

	E4981A	4268A	4288A
入力信号ドライブ電源電圧範囲	$5\sim15$ V	$5\sim15$ V	$5\sim15~\mathrm{V}$


付録 C ステータス・レポート機構

本付録では、Agilent E4981Aのステータス・レポート機構について説明します。

一般的なステータス・レジスタ・モデル

Agilent E4981Aには、本体の状態をレポートするステータス・レポート機構があ ります。

一般的なステータス・レジスタ・モデル 図 C-1



4294apj021

ステータス・レポート機構は、図 C-1 に示すような階層構造になっています。機 器の状態がある条件を満たすと、イベント・レジスタのビットが1に設定されま す。つまり、このレジスタをモニタすることで、機器の状態を知ることができま す。

また、イベント・レジスタのビットが1に設定されたときに、有効レジスタの対 応するビット(図 C-1 で矢印で指し示されているビット)も1に設定されていれ ば、ステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットは1に設定されます。ス テータス・バイト・レジスタの状態はシリアル・ポールで調べることができま す。

サービス・リクエスト有効レジスタのビットが1に設定されていれば、そのビッ トに対応するステータス・バイト・レジスタのビットが1に設定された時に、 サービス・リクエスト (SRQ) が発生します。SRQ を利用すると、E4981A がサー ビスを要求していることをコントローラに知らせることができ、プログラムで SRQ による割込み処理を行うことができます。SRQ の利用方法については、第5 章の「測定終了を待つ(測定終了を検出する)」(66ページ)や第8章の「エラー 発生を検出する」(91ページ)をご覧ください。

イベント・レジスタ

イベント・レジスタは、対応する E4981A の状態(イベント発生など)をビットの状態として反映します。これらのビットは、E4981A の状態の変化を常時モニタしており、ビット毎に持つ変化の条件(例えば、あるイベントが発生すると 1 に変化など)を満たせばビットの状態を変更します。なお、SCPI コマンドでイベント・レジスタのビットの状態を変更することはできません。

Agilent E4981Aには、以下のイベント・レジスタがあります。

- ・ スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (詳細は表 C-3 を参照)
- ・ オペレーション・ステータス・イベント・レジスタ (詳細は表 C-3 を参照)

有効レジスタ

C

有効レジスタを設定すると、イベント発生時にステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットを1に設定することのできるイベント・レジスタ・ビットを選択(複数選択可)することができます。つまり、有効レジスタのビットは、イベント・レジスタのマスク・ビットとして機能し、1に設定されている全ての有効レジスタ・ビットに対応するイベント・レジスタのビットを有効にします。

例えば、特定のイベント・レジスタのビットに1が設定された場合のみ、ステータス・バイト・レジスタのサマリ・ビットに1が設定されるようにするには、対応する有効レジスタのみを1に設定します。

ステータス・バイト・レジスタ

有効レジスタによって、有効に設定されたイベント・レジスタのビットに1が設定されると、ステータス・バイト・レジスタの対応するサマリ・ビットも連動して1に設定されます。ステータス・バイト・レジスタには、イベント・レジスタのサマリ・ビットのほかにも、出力キューのステータスを示すビットとSRQのステータスを示すビットがあります。

ステータス・バイト・レジスタの値は、コントローラから*STB? コマンド (168ページ) やシリアル・ポール (HTBasic の場合は SPOLL 文) を使って読み取ることができます。*STB? コマンドでステータス・バイト・レジスタを読むと、リモート・モードに設定されます。一方、HTBasic の SPOLL 文を使った場合は、リモート・モードに設定されません。したがって、コントローラがステータス・バイト・レジスタを読み取っている間でも、フロント・パネル・キーからの操作を継続できます。

*\$TB? コマンドを使ってステータス・バイト・レジスタを読み出した場合、ステータス・バイト・レジスタの内容は変化しません。HTBasic の SPOLL 文を使ってステータス・バイト・レジスタを読み出した場合、ステータス・バイト・レジスタの RQS ビットがクリアされます。


また、*SRE (168ページ) を使って、サービス・リクエスト有効レジスタを設定 することにより、ステータス・バイト・レジスタに連動してサービス・リクエストを発生させることができます。

コンディション・レジスタと状態遷移フィルタ

ステータス・レジスタに状態遷移フィルタがある場合は、イベント・レジスタの 下にコンディション・レジスタと呼ばれる下層レジスタが存在します。状態遷移 フィルタは、イベント・レジスタとコンディション・レジスタの間にあります。

状態遷移フィルタを使えば、コンディション・レジスタ・ビットの正/負遷移の 両方または一方を選択して、対応するイベント・レジスタにビットを設定できま す。例えば、負遷移フィルタでビット3を有効に設定(1に設定)すると、コン ディション・レジスタのビット3の値が負の遷移、つまり1から0に変更された 時、上位のイベント・レジスタのビット3に1が設定されます。

図 C-2 状態遷移フィルタとコンディション・レジスタ




E4981A では、オペレーション・ステータス・レジスタのみに、コンディション・ レジスタ、状態遷移フィルタが存在します。ただし、E4981Aでは、ビット5、8、 9、10は正遷移(0から1)の場合に、ビット1、2、3、4、7、12は負遷移(1か ら 0) の場合に、イベント・レジスタに 1 が設定されるように、状態遷移フィル タ設定は固定されており、変更することはできません。

ステータス・レジスタの構造

ステータス・レジスタは、図 C-3 に示すように階層構造になっています。ステータス・バイト・レジスタは、下層レベルのレジスタをまとめたものです。ここでは、ステータス・レジスタの各階層について説明します。ステータス・レジスタの各ビットについては、表 C-1~表 C-3 で説明しています。

図 C-3 ステータス・レジスタの構造



ステータス・レポート機構 **ステータス・レジスタの構造**

表 C-1 ステータス・パイト・レジスタのステータス・ビット定義 (STB)

ビット 位置	名称	説明
0~3	未使用	常に 0
4	MAV (メッセージ利用可能)	出力待ち状態の情報があり、まだ読み出されていない場合に、1 に設定されます。情報が読み出されると、0 にリセットされます。
5	スタンダード・イベント・ス テータス・レジスタ・サマリ (Standard Event Status Register Summary)	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの 有効に設定されたビットの1つが1に設定された場 合に、1に設定されます。
6	SPOLL の RQS (リクエスト・ステータス) ビット *STB? の MSS (マスタ・サマリ・ステータス) ビット	サービス・リクエスト有効レジスタによって有効に されたステータス・バイト・レジスタのビットの 内、1 つでも1に設定されたものがあれば、1 に設 定されます。シリアル・ポールでステータス・バイ ト・レジスタが読み出されると、0 にリセットされ ます。
7	オペレーション・ステータ ス・レジスタ・サマリ (Operation Status Register Summary)	オペレーション・ステータス・レジスタの有効に設定されたビットの1つが1に設定された場合に、1に設定されます。

***CLS** コマンドが実行されると、ステータス・バイト・レジスタの各ビットはクリアされます。

表 C-2 イベント・ステータス・レジスタのステータス・ビット定義 (ESR)

ビット 位置	名称	説明
0	オペレーション完了 (Operation Complete)	*OPC コマンド (165 ページ) を送る前に送られたコマンドのすべてのオペレーションを終了した時、1 に設定されます。
1	未使用	常に0
2	Query エラー(Query Error)	1. E4981A に出力すべきデータがないにも関わらず、データの出力要求があった時、1 に設定されます。
		2. E4981A に出力すべきデータがあるにも関わらず、新たなメッセージが送られたため、出力キューのデータが失われた時、1 に設定されます。
3	デバイス固有エラー (Device Specific Error)	コマンド・エラー、Query エラー、実行エラー以外 のエラーが発生した時、1 に設定されます。
4	実行エラー (Execution Error)	 SCPI コマンドのパラメータがその入力範囲を超えたか、E4981Aで処理できるものではない時、1に設定されます。
		2. E4981A の状態が原因で、SCPI コマンドが正し く実行されなかった時、1 に設定されます。
5	コマンド・エラー (Command Error)	1. IEEE 488.2の文法エラーが発生した時(E4981A に送られたコマンドが、IEEE 488.2標準で定義されている文法に従っていない時)、1に設定されます。理由としては、コマンド・パラメータが E4981A のリスン・フォーマットでないことや、受け付けられないタイプであることが考えられます。
		2. 意味エラーが発生した時、1 に設定されます。 理由としては、例えば E4981A に送られたコマンドにスペル・ミスがあることや、送られたコマンドが E4981A に非対応の IEEE 488.2 コマンドであることが考えられます。
		3. プログラム・メッセージを受け取っている最中に GET (グループ・エグゼキューション・トリガ) が入力された時、1 に設定されます。
6	未使用	常に 0
7	電源投入(Power ON)	E4981A の電源を投入した時、1 に設定されます。

***CLS** コマンドが実行されると、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの各ビットはクリアされます。

 C

表 C-3 オペレーション・ステータス・レジスタのステータス・ビット定義

ビット 位置	名称	説明		
1 <u>1</u> 4. <u> [</u>		コンディション・レジスタ	イベント・レジスタ	
0	未使用	常に 0	常に 0	
1	測定信号安定 (Settling)	測定信号安定までの待ち時間 中、1 に設定されます。	測定信号安定までの待ち時間 が終了した時、1 に設定されま す。	
2	測定レンジ切換 (Ranging)	測定レンジの切換中、1 に設定 されます。	測定レンジの切換が終了した 時、1 に設定されます。	
3	アナログ測定 (Analog Measurement)	アナログ測定*1 中、1 に設定されます。	アナログ測定が終了した時、1 に設定されます。	
4	測定 (Measurement)	測定*2中、1に設定されます。	測定が終了した時、1 に設定されます。	
5	トリガ待ち (Waiting for Trigger)	トリガ待ち状態* ³ 中、1 に設定 されます。	トリガ待ち状態になった時、1 に設定されます。	
6	未使用	常に 0	常に 0	
7	補正(Correction)	補正用データの測定中、1 に設 定されます。	補正用データの測定が終了し た時、1 に設定されます。	
8	データ・バッファ1 (Data buffer 1)	データ・バッファ1が一杯の 間、1に設定されます。	データ・バッファ1が一杯に なった時、1 に設定されます。	
9	データ・バッファ 2 (Data buffer 2)	データ・バッファ 2 が一杯の 間、1 に設定されます。	データ・バッファ2が一杯に なった時、1 に設定されます。	
10	データ・バッファ 3 (Data buffer 3)	データ・バッファ3が一杯の 間、1 に設定されます。	データ・バッファ3が一杯に なった時、1 に設定されます。	
11	未使用	常に0	常に 0	
12	セルフ・テスト (Self-test)	セルフ・テストの実行中、1 に 設定されます。	セルフ・テストの実行が終了 した時、1 に設定されます。	
$13 \sim 15$	未使用	常に0	常に 0	

- *1. ハンドラ・インタフェース信号の /INDEX がアクティブ状態の時です。
- *2. ハンドラ・インタフェース信号の /EOM がアクティブ状態の時です。
- *3. トリガ・システムがトリガ待ちステートの時です。トリガ・システムについては、「トリガ・システム」(62ページ)を参照してください。

***CLS** コマンドが実行されると、オペレーション・ステータス・イベント・レジスタの各ビットはクリアされます。

E4981A では、クエスチョナブル・ステータス・レジスタをサポートしていません。したがって、このレジスタのビットは、常にすべて 0 です。

ビット 位置	名称	説明		
1771年		コンディション・レジスタ	イベント・レジスタ	
0~15	未使用	常に 0	常に 0	

ステータス・レポート機構の利用

ステータス・レポート機構を使用する場合は、以下のコマンドを組み合わせて使用します。

- ・ *CLS (164 ページ)
- ・ *SRE (168ページ)
- ・ *STB? (168ページ)
- ・ *ESE (164 ページ)
- ・ *ESR? (165 ページ)
- ・ :STATus:PRESet (269ページ)
- ・ :STATus:OPERation:ENABle (268 ページ)
- :STATus: OPERation: CONDition? $(267 \sim \circlearrowleft)$
- ・ :STATus:OPERation[:EVENt]? (268ページ)

第5章の「測定終了を待つ (測定終了を検出する)」(66ページ) や第8章の「エラー発生を検出する」(91ページ) などに上記コマンドを用いたプログラム例が掲載されています。

ステータス・レポート機構のオフ設定

E4981A のステータス・レポート機構はオフに設定することができます。オフに設定すると、ステータス・レポート機構のデータは更新されません。ステータス・レポート機構をオフにする利点は、EOM(測定終了)までの時間が短縮されることです。詳細は、E4981A ユーザーズ・ガイドの「仕様と参考データ」の測定時間をご覧ください。

ステータス・レポート機構をオフに設定するには、: STATus: OPERation: UPDate $(269\,\%-5)$ を使用します。

付録 D オーバーロード、No Contact、Low C 検 出時の動作 一覧表

本付録では、オーバーロード、No Contact、Low C が検出された場合のディスプレイ表示、GPIB/LAN/USB 出力、およびハンドラ・インタフェース出力を示します。

オーバーロード/No Contact/Low C 検出時の動作

表 D-1 に以下の項目を検出した場合の E4981A の動作を示します。

□ オーバーロード:

- ・ 測定可能範囲を 18% 以上超過した場合 (ユーザーズ・ガイドの「仕様と参考データ」を参照)
- ・ UNKNOWN 端子に何も接続されていない場合

☐ No Contact:

・ コンタクト・チェック判定値が設定閾値以上の場合

□ Low C:

・ 主パラメータの測定結果が Low C リジェクト機能で設定された境界値以下 の場合

□ 表示範囲外:

- ・ 測定結果が(固定/浮動小数点表示に関わりなく)表示可能範囲を超過した場合(ユーザーズ・ガイドの「仕様と参考データ」を参照)
- ・ 測定結果が固定小数点表示の表示可能範囲を超過した場合

表 D-1 オーバーロード /No Contact/Low C 検出時の動作一覧

	ディスプレイ表示			GPIB/LAN/USB 表示			ハンドラ出力(ア ・クティブになるハ
	測定値	電圧/電流モニタ値	コンパレータ 選別結果	測定ステータ ス	測定値	コンパレータ 選別結果	ンドラ信号)
オーバーロード	OVLD			1	9. 9E37	11	/OVLD
コンタクト・チェック	N. C.			2	9. 9E37	11	/LOWC_OR_NC
Low C	通常通り	通常通り	LOWC*1	2	通常通り	通常通り	/LOWC_OR_NC*2
表示範囲外*3			通常通り	通常通り	通常通り	通常通り	通常通り

- *1. LOW C が検出されると、BIN NO. DISPLSAY ページに表示されます。
- *2. 通常通りの選別判定が行われた結果(異常なしの場合の判定結果)に応じた信号と共に、/LOWC_OR_NCがアクティブになります。
- *3. 表示範囲外の検出の場合は、測定値が表示されないだけで、測定は通常通り行われます。

362 D

付録 E エラー・メッセージ

Agilent E4981A の動作状態を表すものの一つとして「エラー・メッセージ」があります。本付録では E4981A のエラー・メッセージについて、エラー番号順に説明します。エラー・メッセージをアルファベット順で検索する場合は、ユーザーズ・ガイドをご覧ください。

	エラー・メッセージ(エラー番号順)
	エラー・メッセージは、E4981Aのディスプレイ下段に表示されます。また、SCPIコマンドでも読み出し可能です。ここでは各エラー・メッセージについてエラーの内容と対処法を説明します。
注記	- マイナスのエラー番号を持つエラーは、IEEE488.2の規格で定められた GPIB/LAN/USB 機器一般のエラーです。一方、プラスのエラー番号のエラーは _E4981A 固有のエラーです。
16	Reference Measurement Aborted
	このエラーは、REF データの測定が中断した場合に発生します。
21	1 MHz opt. not installed
	このエラーはオプション 002 付きの本器に E4981A に 1MHz 関連のコマンドが送信 された場合に発生します。このエラーはフロントパネル操作では発生しません。
41	Correction Measurement Aborted
	このエラーは、補正データの測定が中断した場合に発生します。
43	Measurement failed
	補正データの測定時に測定異常が発生しました。
46	LOAD measurement incomplete
	このエラーは、ケーブル補正(ロード)の測定が不完全な場合に発生します。
47	OPEN measurement incomplete
	このエラーは、ケーブル補正(オープン)の測定が不完全な場合に発生します。
48	REF measurement incomplete
	このエラーは、ケーブル補正(REF)の測定が不完全な場合に発生します。
82	Store failed
	このエラーは、外部大容量記憶装置または内部フラッシュ ROM のハードウェアに 異常がある場合に発生します。
	アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入した会社にお問い合わせください。
83	No data to load
	選択した番号の設定データが存在しないか、外部 USB マス・ストレージ・デバイスが接続されていません。
1070	Fan failed
	冷却ファン装置のハードウェアの故障が検出されました。
	アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入し た会社にお問い合わせください。
1080	Power failed
	電源装置のハードウェアの故障が検出されました。

アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入した会社にお問い合わせください。

1103 A1 EEPROM write error

A1 EEPROMへのデータの書き込み中にエラーが発生しました。

アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入した会社にお問い合わせください。

1200 CPU bd FLASH ROM write error

フラッシュへのデータの書き込み中にエラーが発生しました。

アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入した会社にお問い合わせください。

1201 CPU bd EEPROM write error

EEPROM へのデータの書き込み中にエラーが発生しました。

アジレント・テクノロジーのサービス/セールス・オフィスまたは機器を購入した会社にお問い合わせください。

-100 Command error

E4981A がこれ以上詳細なエラーを検出できないことを示す包括的な文法エラーが発生しました。このエラー・コードは単に、IEEE488.2,11.5.1.1.4 に定義されているコマンド・エラーが発生していることを示しています。

-101 Invalid character

プログラム・メッセージ文字列の中に無効な文字があります。例えば、 ":CALC1:FORM CP" という正しい一つのプログラム・メッセージに対し、 ":CALC1:FORM&CP" のように、アンパーサンド記号(&) が誤って挿入されています。

-102 Syntax error

認識されないコマンドまたはデータ・タイプがあります。例えば、 ":SYST:PRES"という正しい一つのプログラム・メッセージに対し、 ":SYST::PRES"のように、コロン(:)が誤って挿入されています。

-103 Invalid separator

パーサ(構文解析プログラム)が区切り記号を期待していたのに、区切り記号でない文字が送られました。例えば、":CALC1:FORM CP;*OPC?"という二つのプログラム・メッセージを";"で区切って送る正しい方法に対し、":CALC1:FORM CP *OPC?"のように、プログラム・メッセージを区切るセミコロン(;)が落ちています。

-104 Data type error

あってはならないデータ要素をパーサが認識しました。例えば、数値あるいは文字列データが期待されていたにもかかわらず、ブロック・データが送られました。

-105 **GET not allowed**

プログラム・メッセージを受け取っている最中に、グループ実行トリガ (GET) が入力されました。(IEEE488.2,7.7 を参照してください。)

-108 Parameter not allowed

エラー・メッセージ

Missing parameter

パラメータ数がコマンドに必要な数を超過しています。例えば、:CREJ:LIMコマンドの必要とするパラメータは1つですので ":CREJ:LIM 3" のようにすべきところを、":CREJ:LIM 0,3" のように2つのパラメータが付けられています。

-109 Missing parameter

パラメータ数がコマンドに必要な数より不足しています。例えば、:CREJ:LIM コマンドの必要とするパラメータは1つですので":CREJ:LIM 3"のようにすべきところを、":CREJ:LIM"のようにパラメータが付いていません。

-112 Program mnemonic too long

ヘッダの長さが 12 文字を超えています。 (IEEE488. 2, 7. 6. 1. 4. 1 を参照してください。)

-113 Undefined header

E4981A に対して定義されていないヘッダが受け取られました。例えば、E4981A で未定義の"******* が受け取られました。

-114 Header suffix out of range

ヘッダ・サフィックスが範囲を超えています。

-120 Numeric data error

数値データが誤っています。

-121 Invalid character in number

構文解析対象のデータ・タイプに対して無効な文字が受け取られました。例えば、10進数値内に英字、あるいは8進データ内に"9"があります。

-123 Exponent too large

指数の絶対値が 32,000 を超えました。(IEEE488.2,7.7.2.4.1 を参照してください。)

-124 Too many digits

10 進数値データ要素の仮数の桁数が、先行する 0 を除いて 255 を超えています。 (IEEE488.2.7.7.2.4.1 を参照してください。)

-128 Numeric data not allowed

E4981A が数値データ要素を受け入れない位置で、数値データ要素 (規格には違反していない) が受け取られました。

-131 Invalid suffix

サフィックス(単位)が IEEE488.2,7.7.3.2 に定義されている構文に従っていない、あるいはサフィックスが E4981A には不適当です。

-134 Suffix too long

サフィックスが長すぎます。

-138 Suffix not allowed

サフィックスを付加できない数値要素の後に、サフィックスが付加されています。

-140 Character data error

文字データ要素の構文解析時に、エラー番号-141から-149までのエラーに当て

はまらないエラーが発生しました。

-141 Invalid character data

E4981A が文字データ要素も受け入れない位置で、文字データ要素が受け取られました。

-148 Character data not allowed

このオペレーションには文字データを使用できません。

-150 String data error

文字列データ要素の構文解析時に、エラー番号-151から-159までのエラーに当てはまらないエラーが発生しました。

-151 Invalid string data

文字列データが期待されましたが、現れた文字列データはなんらかの理由で無効です。(IEEE488.2,7.7.5.2 を参照してください。)例えば、終わりの引用符文字が現れる前に END メッセージが受け取られました。

-158 String data not allowed

E4981A が文字列データ要素を受け入れない位置で、文字列データ要素が受け取られました。例えば、パラメータをダブル・クォート(") で囲む必要がない場合に、ダブル・クォート(") を付けています。

-161 Invalid block data

ブロック・データが期待されましたが、現れたブロック・データはなんらかの理由で無効です。 (IEEE488.2,7.7.6.2 を参照してください。) 例えば、ブロック・データの長さに達する前に END メッセージが受け取られました。

-168 Block data not allowed

E4981A がブロック・データ要素を受け入れない位置で、ブロック・データ要素が受け取られました。

-170 Expression error

式データの構文解析時に、エラー番号 -171 から -179 までのエラーに当てはまらないエラーが発生しました。

-171 Invalid expression

式データ要素は無効です。 (IEEE488.2,7.7.7.2 を参照してください。) 例えば、括弧が対をなしていなかったり、文字が規格に違反しています。

-178 Expression data not allowed

E4981A が式データ要素を受け入れない位置で、式データ要素が受け取られました。

-200 Execution error

E4981A がそれ以上詳細なエラーを検出できないことを示す包括的な実行エラーが発生しました。このコードは単に、IEEE488.2,11.5.1.1.5 に定義されている実行エラーが発生していることを示しています。

-211 Trigger ignored

トリガ・コマンドあるいはトリガ信号が、E4981A で受信および認識されましたが、E4981A とのタイミングの関係 (例えば、E4981A がトリガ待ち状態でないなど) で無視されました。

エラー・メッセージ

Init ignored

-213 Init ignored

別の測定が既に進行中であったため、測定開始要求 (: INITiate[: IMMediate] コマンド (224ページ)) が無視されました。

-214 Trigger deadlock

トリガ・モードの設定が MAN または BUS であったため、: READ? コマンド (227 ページ) が無視されました。

-222 Data out of range

E4981A が定義している範囲を外れたデータ要素(規格には違反していない)が受け取られました。

-223 Too much data

受け取られたブロック、式、あるいは文字列タイプのプログラム・データは規格に適合していましたが、メモリあるいはメモリ関係のデバイス固有の条件のために、E4981Aが取り扱える量を超えています。

受け取ったパラメータが正しくありません。例えば、正しいプログラムメッセージが:CALC1:FORM CPであっても、間違ったメッセージ:CALC1:FORM RPが受け取られます。

-230 Data corrupt or stale

データが無効である可能性があります。また、新たに開始された読み取り動作が その最新アクセス以降終了していません。

-250 Mass storage error

外部大容量記憶装置へのアクセス中にエラーが発生しました。

-321 **Out of memory**

要求された動作を実行するためには、E4981Aのメモリが不足しています。

-350 Queue overflow

待ち行列には、このエラーを発生させたコードの代わりに特定のコードが入っています。このコードは、待ち行列に空きがなくなったために発生したエラーが、記録されていないことを示しています。

-400 Query error

E4981A がそれ以上詳細なエラーを検出できないことを示す包括的な Query エラーが発生しました。このコードは単に、IEEE488.2, 11.5.1.1.7 および 6.3 に定義されている Query エラーが発生していることを示しています。

-410 Query INTERRPUTED

"INTERRUPTED" Query エラーを発生させる状態です。(IEEE488.1, 6.3.2.3 を参照してください。)このエラーは、例えば Query を実行して応答の送信を完了するまでに、データ・バイト(DAB)あるいは GET が受け取られた場合などに発生します。

-420 Query UNTERMINATED

"UNTERMINATED" Query エラーを発生させる状態です。 (IEEE488.2,6.3.2 を参照してください。) このエラーは、例えばトーカ指定された E4981A で、不完全なプログラム・メッセージが受け取られた場合などに発生します。

-430 Query DEADLOCKED

E

"DEADLOCKED" Query エラーを発生させる状態です。 (IEEE488.2, 6.3.1.7 を参照してください。) このエラーは、例えば入力および出力の両バッファが一杯になり、E4981A が処理を継続できない場合などに発生します。

-440 Query UNTERMINATED after indefinite response

特定のプログラム・メッセージ内で、不定長の応答を要求する Query の実行が完了する前に、別の Query が受け取られました。 (IEEE488. 2, 6. 5. 7. 5. 7 を参照してください。)

警告メッセージ (WARNING)

警告メッセージは、ユーザに注意を促すために、表示されるメッセージです。警告メッセージは、E4981Aのディスプレイ下段に表示されます。SCPI コマンドから読み出すことはできません。

WARNING: Need corr meas

オープン補正、ショート補正、またはロード補正がオンに設定されている場合に、ケーブル長、測定周波数シフト(1 MHz)の設定が変更された時に表示されます。この場合、オープン補正、ショート補正、およびロード補正は、すべて自動的にオフに設定されます。

WARNING: Need load meas

ケーブル長、測定周波数シフト(1 MHz)の設定が、ロード補正用データを測定 /設定した時と異なっているにも関わらず、フロント・パネルからロード補正が オンに設定された時に表示されます。この場合、ロード補正はオンに設定されま すが、正確な測定のためにはロード補正用データを再測定する必要があります。

WARNING: Need open meas

ケーブル長、測定周波数シフト (1 MHz) の設定が、オープン補正用データを測定/設定した時と異なっているにも関わらず、フロント・パネルからオープン補正がオンに設定された時に表示されます。この場合、オープン補正はオンに設定されますが、正確な測定のためにはオープン補正用データを再測定する必要があります。

WARNING: Need short meas

ケーブル長、測定周波数シフト (1 MHz) の設定が、ショート補正用データを測定/設定した時と異なっているにも関わらず、フロント・パネルからショート補正がオンに設定された時に表示されます。この場合、ショート補正はオンに設定されますが、正確な測定のためにはショート補正用データを再測定する必要があります。

WARNING: Out of limit

補正用データの測定時に、補正用データが適正な範囲に入っていない場合に表示されます。適正な範囲は以下の通りです。

補正の種類	適正範囲
オープン補正	Y < 20 μS
ショート補正	$ Z $ < 20 Ω
ロード補正	$ \text{Zref} \times 0.9 < \text{Z} < \text{Zref} \times 1.1$

上の表で、Y はアドミタンスの測定値、Z はインピーダンスの測定値、Zref はロード補正用スタンダードの定義値です。

WARNING: Improper high/low limits

下限値より小さい上限値が使用されています。下限値を上限値より小さくしてください。

WARNING: Incompatible state file

外部大容量記憶装置から再現された設定ファイルが、異なるファームウェア・バージョンまたは異なるオプションの E4981A で保存されました。パラメータが正しく設定されない可能性があります。設定を確認してください。

このメッセージは、オプションやファームウェアの不一致、チェックサム・エラー、状態フォーマットの不一致が原因で表示されます。

エラー・メッセージ

WARNING: Incompatible state file

Numer i cs	Sorting result
4268A, 333	Overload/Low C, 362
4268A, 4288A vs. E4981A SCPI Command, 334	Readout, 84
4268、4288 と E4981A の GPIB コマンド, 334	Condition register, 354
4278A vs. 4288A(functional comparison)	Correction, 53
Handler interface, 349	Cp, 46
Scanner interface, 350	Cs, 46
4278A vs. 4288A (機能比較)	
スキャナ・インタフェース,350	D
ハンドラ・インタフェース,349	D, 46
4278A から 4288A への置き換え, 333	Data buffer, 76
4278A から 4288A への置き換えを行うための情報,333	Data transfer format, 68
4288A, 333	Delay time, 48
64-bit floating-point data, 70	Deviation measurement mode, 50
64 ビット不動小数点データ , 70	Device Selector, 22
	Digits, 49
A	Display, 49
	Display page, 49
About LXI, 44	1 71 0 ,
Absolute mode, 80	E
Absolute tolerance mode, 80	
Alarm (beep)	Enable register, 353
How to make, 51	Error message
ASCII transfer format, 69	How to read out, 91
ASCII 転送フォーマット, 69	Error messages
Auto range, 47 AUX BIN function, 82	Error messages, 364
AUX BIN Hunetron, 62 AUX BIN 機能, 82	Warning messages, 370
Averaging, 47	Error queue, 91
nveraging, 11	Event register, 353
В	External trigger, 63
	F
Beep, 51	F
How to make, 51	FAIL, 51
BIN count, 86	Feed, 76
Bin sorting, 79	Firmware version, 332
Binary transfer format	Fixed point display, 49
Byte order, 70	Format, 68
format, 70	Frequency
BIN カウント,86	How to set up, 46
BIN カウントのクリア,86	
BIN カウントのリセット,86	G
Bin 選別,79	G, 46
Buffer, 76	GPIB, 20, 21
Bus trigger, 63	GPIB Address, 22
Byte order, 70	GPIB trigger, 63
•	GPIBアドレス,22
C	GPIB コマンド
Cable Correction, 59	檢索,16
Cable length, 47	DC/N , 10
Clear	Н
BIN count value, 86	
Limit range, 80	Handler interface, 349
Comparator, 79	Highest digit, 49
BIN count, 86	Hold range, 47
Low C reject, 83	How to use this manual,16
Setup, 80	

ı	0
I	0
Idle state, 62	Offset Correction, 57
IEEE Command, 41	OPEN correction
Information for replacing 4268A, 4288A with E4981A,	SHORT correction, 54
333	Operation status register, 355
Instrument setup display area,49	Bit definitions, 358
Interface, 349	Out of limit, 370
Internal trigger, 63	Overload, 362
· ·	OVLD, 362
K	D.
Key lock function, 90	P
	Page, 49
L	Parameter, 46
	PASS, 51
Level	Percent tolerance mode, 80
How to set up, 46	Pin assignment
Monitor	Handler interface, 349
Reading out result, 78	Scanner interface, 350
Limit range, 80	Positive transition filter, 354
Limit range designation method, 80	Prefix, 332
Local Lockout, 43	Primary parameter, 46
Long mode, 47	Program(sample) File name
Looking up command, 16	srq_err. bas, 160
Low C, 362	Title
Low C reject, 83	Error occurrence detection using SRQ, 160
LOWC, 362	Effor occurrence development using one, for
LVL COMP, 48	Q
LXI, 44	
LXI について , 44	Q, 46
	Questionable status register, 355
M	Bit definitions, 358
Manual change, 332	n
Manual trigger,63	R
Measured result	Range, 47
Display, 50	:READ? command, 74
Reading out, 71	Trigge input timing, 74
Measurement parameter, 46	: READ? コマンド, 74
Measurement range, 47	トリガ入力タイミング,74
Measurement signal, 46	Reading out
Measurement state, 63	Measurement parameter, 71
Measurement time, 47	Reading out data
Monitor Ponding out regult 78	Measurement parameter, 71 Recall
Reading out result, 78 Msd, 49	How to execute, 52
Multi-correction, 58	Remote Control System, 20
multi collection, 50	GPIB, 21
AI	LAN, 23
N	Remote Mode, 43
Need corr meas, 370, 371	Remote mode, 90
Need load meas, 370	Reset
Need open meas, 370	BIN count value, 86
Need short meas, 370	Limit range, 80
Negaitive transition filter, 354	Rp, 46
Number of display digits, 49	Rs, 46

```
:CALCulate2:MATH:STATe, 193
                                                          :CALCulate3:MATH:STATe, 193
Sample program
                                                          :CALCulate4:MATH:STATe, 194
 File name
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:CLEar, 170
   srq_err. bas, 160
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]
 Title
                                                              :LOAD, 171
   Error occurrence detection using SRQ, 160
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]
Save
                                                              : OPEN, 171
 How to execute, 52
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:COLLect[:ACQuire]
Scanner interface, 350
                                                              :REFerence, 172
SCPI Command, 41
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:SAVE, 172
SCPI command
                                                          :CALibration:CABLe:CORRection:STATe, 173
 Lookup, 16
                                                          :CALibration:CABLe[:LENGth], 174
SCPI コマンド、41
                                                          :DATA:FEED:BUF1, 194
 :FORMat:ASCii:LONG, 219
                                                          :DATA:FEED:BUF2, 195
 *CLS, 164
                                                          :DATA:FEED:CONTrol:BUF1[:STATe], 196
 *ESE, 164
 *ESR?, 165
*IDN?, 165
*LRN?, 165
                                                          :DATA:FEED:CONTrol:BUF2[:STATe], 196
                                                          :DATA:FEED:CONTrol:BUF3[:STATe], 197
                                                          :DATA:FEED:CONTrol[:STATe], 198
                                                          :DATA:FEED[:SOURce]. 199
 *0PC, 165
                                                          :DATA:POINts:BUF1, 200
 *0PC?, 166
                                                          :DATA:POINts:BUF2, 201
 *0PT?, 166
                                                          :DATA:POINts:BUF3, 202
 *RCL, 166
                                                          :DATA:POINts[:DATA], 203
 *RST, 167
                                                          :DATA:REFerence1:DATA, 204
 *SAV, 167
                                                          :DATA:REFerence1:FILL, 204
 *SRE, 168
                                                          :DATA:REFerence2:DATA, 205
 *STB?, 168
                                                          :DATA:REFerence2:FILL, 205
 *TRG, 169
                                                          :DATA[:DATA], 206
 *TST?, 169
                                                          :DISPlay:CCLear, 209
 *WAI, 169
                                                          :DISPlay:LINE, 209
 :ABORt, 170
                                                          :DISPlay:PAGE, 210
 :CALCulate1:COMParator:AUXBin, 175
                                                          :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD:DATA, 213
 :CALCulate1:COMParator:BEEPer:CONDition, 175
                                                          :DISPlay[:WINDow]:TEXT1[:DATA]:FMSD[:STATe], 214
 :CALCulate1:COMParator:BEEPer[:STATe], 176
                                                          :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD:DATA, 215
 :CALCulate1:COMParator:CLEar, 176
                                                          :DISPlay[:WINDow]:TEXT2[:DATA]:FMSD[:STATe], 216
 :CALCulate1:COMParator:COUNt:CLEar, 176
                                                          :DISPlay[:WINDow][:STATe], 212
 :CALCulate1:COMParator:COUNt:DATA?, 177
                                                          :FETCh?, 217
 :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:DATA?, 178
                                                          :FORMat:ASCii:LONG, 219
 :CALCulate1:COMParator:COUNt:MULTiple:OVLD?, 179
                                                          :FORMat:BORDer, 220
 :CALCulate1:COMParator:COUNt:OVLD?, 179
                                                          :FORMat:STSTus:EXTension, 221
 :CALCulate1:COMParator:COUNt[:STATe].180
                                                          :FORMat[:DATA], 222
 :CALCulate1:COMParator:MODE, 181
                                                          :HCOPy:SDUMp:DATA, 223
 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}:STATe,
                                                          :INITiate:CONTinuous, 224
                                                          :INITiate[:IMMediate], 224
 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:BIN{1-9}[:LIMIT],
                                                          :MMEMory:DELete[:REGister], 225
                                                          :MMEMory:LOAD:STATe[:REGister], 225
 :CALCulate1:COMParator:PRIMary:NOMinal, 184
                                                          :MMEMory:STORe:STATe[:REGister], 226
 :CALCulate1:COMParator:SECondary:LIMit, 185
                                                          :READ?, 227
 :CALCulate1:COMParator:SECondary:STATe, 186
                                                          :SOURce:FREQuency[:CW], 265
 :CALCulate1:COMParator[:STATe], 187
                                                          :SOURce:VOLTage:ALC[:STATe], 265
 :CALCulate1:FORMat, 188
                                                          :SOURce:VOLTage:MODE, 267
 :CALCulate1:MATH:EXPRession:CATalog?, 188
                                                          :SOURce:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude],
 :CALCulate1:MATH:EXPRession:NAME, 189
                                                              266
 :CALCulate1:MATH:STATe, 190
                                                          :STATus:OPERation:CONDition?, 267
 :CALCulate2:FORMat, 191
                                                          :STATus:OPERation:ENABle, 268
 :CALCulate2:MATH:EXPRession:CATalog?, 191
                                                          :STATus:OPERation:UPDate, 269
 :CALCulate2:MATH:EXPRession:NAME, 192
```

:STATus:OPERation[:EVENt]?, 268	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN1:FORMat, 230
:STATus:PRESet, 269	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN2:FORMat, 231
:STATus:QUEStionable:CONDition?, 269	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3:FORMat, 233
:STATus:QUEStionable:ENABle, 270	[:SENSe]:CORRection:CKIT:STAN3[:DATA], 232
:STATus:QUEStionable[:EVENt]?, 270	[:SENSe]:CORRection:COLLect:LOAD:RANGe:AUTO, 235
:SYSTem:BEEPer:STATe, 271	[:SENSe]:CORRection:COLLect:STAN3:RANGe:AUTO,
:SYSTem:BEEPer:TONE, 271	236
:SYSTem:BEEPer[:IMMediate],270	[:SENSe]:CORRection:COLLect[:ACQuire],234
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess, 272	[:SENSe]:CORRection:DATA, 237
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:ADDRess, 272	[:SENSe]:CORRection:LOAD[:STATe], 239
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONFigure, 273	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CHANnel, 240
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CONTrol?,273	[:SENSe]:CORRection:MULTiple:CKIT:STAN3[:STATe],
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:ADDRess?,	241
273	[:SENSe]:CORRection:MULTiple[:STATe], 242
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:DGATeway	[:SENSe]:CORRection:OFFSet:DATA, 243
?, 274	[:SENSe]:CORRection:OFFSet[:STATe], 244
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:CURRent:SMASk?,	[:SENSe]:CORRection:OPEN[:STATe], 245
274	[:SENSe]:CORRection:SHORt[:STATe], 246
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:DGATeway,274	[:SENSe]:DETector:DELay1,247
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:MAC?, 274	[:SENSe]:DETector:DELay2,248
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:PRESet, 275	[:SENSe]:DETector:DELay3, 249
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:RESTart, 275	[:SENSe][:FIMPedance]:APERture:TIME, 251
:SYSTem:COMMunicate:LAN[:SELF]:SMASk, 275	[:SENSe][:FIMPedance]:APERture[:MODE], 250
:SYSTem:DATE, 276	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:DATA
:SYSTem:ERRor[:NEXT]?, 277	?, 251
:SYSTem:FSHift, 278	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED
:SYSTem:HANDler:TRIGger:VOLTage, 279	:CONTrol:INTerval, 252
:SYSTem:KLOCk, 279	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:FEED
:SYSTem:PRESet, 280	:CONTrol[:STATe], 253
:SYSTem:RESTart, 280	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF1:POIN
:SYSTem:SCANner:TRIGger:VOLTage, 281	ts, 254
:SYSTem:TIME, 282	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:DATA
:SYSTem:TZONe, 283	?, 255
:TEST:HANDler:BIN, 284	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED
:TEST:HANDler:COMP, 285	:CONTrol[:STATe], 257
:TEST:HANDler:KEYLock?, 285	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:POIN
:TEST:HANDler:MODE, 286	ts, 258
:TEST:HANDler:STATus:ALARm, 287	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold
:TEST:HANDler:STATus:EOM, 288	1. 259
:TEST:HANDler:STATus:INDex, 289	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:THReshold
:TEST:HANDler:STATus:NC, 290	
	2, 260
:TEST:HANDler:STATus:OVLD, 291	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify[:STATe],
:TEST:HANDler:STATus:RDYTrig, 292	259
:TEST:HANDler:TRIGger?, 292	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect:LIMit, 261
:TEST:REAR:TRIGger?, 293	[:SENSe][:FIMPedance]:CREJect[:STATe], 262
:TEST:SCANner:CH?, 293	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe:AUTO, 263
:TEST:SCANner:EOM, 294	[:SENSe][:FIMPedance]:RANGe[:UPPer], 264
:TEST:SCANner:INDex, 295	[:SENSe][:FIMPedance]:CONTact1:VERify:BUF2:FEED
:TEST:SCANner:MODE, 296	:CONTrol:INTerval, 256
:TEST:SCANner:TRIGger?, 297	Secondary parameter, 46
:TEST:SCANner:VALid?, 297	Selftest, 92
:TRIGger:SEQ2:DELay, 301	Sequence operation state, 63
:TRIGger[:SEQ1]:DELay, 298	Serial number, 332
:TRIGger[:SEQ1]:SLOPe, 299	Service request, 352
:TRIGger[:SEQ1]:SOURce, 300	Example
:TRIGger[:SEQ1][:IMMediate], 299	Error detection, 91
[:SENSe]:AVERage[:STATe] 230	Waiting for completion of measurement 66

```
Service request enable register, 352, 353
                                              あ
Several measurements readout, 76
                                              アイドル・ステート,62
Short mode, 47
                                              アブソリュート・トレランス・モード、80
SICL-LAN, 24
                                              アブソリュート・モード,80
Signal level compensation, 48
                                              アブソリュート・トレランス・モード,80
SLC, 48
                                              アベレージング,47
Sorting, 79
                                              アラーム.51
Sorting result
 Readout, 84
                                              い
Source delay time, 48
                                              インタフェース,349
SRQ, 91, 352
 Example
  Error detection, 91
                                              え
  Waiting for completion of measurement, 66
                                              エラー・キュー,91
                                              エラー検出,91
  エラー検出,91
                                              エラー・メッセージ,364
  測定終了待ち,66
                                              エラーメッセージの読み方,91
srq_err. bas, 160
                                              エラー・メッセージ
Standard event status register, 355
                                               エラー・メッセージ,364
 Bit definitions, 357
Starting measurement, 65
                                              お
Status byte register, 353
                                              オート・レンジ,47
 Bit definitions, 356
Status register
                                              オーバーロード、362
                                              オープン補正,54
 Example
  Error detection, 91
                                              オフセット補正,57
  Waiting for completion of measurement, 66
                                              オペレーション・ステータス・レジスタ,355
 Model, 352
                                               ビット定義,358
 Register structure, 355
Status reporting system, 352
                                              か
Sync source, 48
                                              外部トリガ,63
T
Telnet, 28
                                              キーロック,90
Tolerance mode, 80
                                              機器設定表示エリア,49
Transfer format, 68
Transition filter, 354
Trigger delay time, 48
Trigger event detect state, 63
                                              クエスチョナブル・ステータス・レジスタ、355
Trigger mode, 63
                                               ビット定義,358
Trigger system, 62
                                              クリア
Triggering measurement, 65
                                               リミット範囲,80
                                              け
Unlock, 90
                                              警告メッセージ,370
USB, 20, 35
                                              -
ケーブル長,47
USB Port, 36
                                              ケーブル補正,59
USB Remote Control System, 35
                                              桁数,49
Waiting for completion of measurement, 66
                                              固定表示,49
Waiting for trigger state, 63
                                              コマンドの検索,16
Warning messages (WARNING), 370
                                              コンディション・レジスタ,354
Web Server, 31
                                              コンパレータ,79
Web サーバ,31
                                               選別結果
```

オーバーロード/ Low C, 362	ち
コンパレータのセットアップ,80	
	遅延時間 , 48
コンパレータの選別判定結果,84	チャンネル,58
コンパレータの BIN カウント , 86	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
コンパレータの LOW C リジェクト,83	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	て
さ	ディスプレイ,49
	データ転送フォーマット,68
サービス・リクエスト,91,352	データ・バッファ,76
例	デバイス・セレクタ,22
エラー検出,91	
測定終了待ち,66	転送フォーマット , 68
サービス・リクエスト有効レジスタ,352	ع
最上位桁, 49	2
·	同期ソース,48
•	トリガ遅延時間,48
L	
シーケンス・オペレーション・ステート,63	トレランス・モード,80
システム・レベルのステート,62	<i>+></i>
周波数設定方法,46	な
従パラメータ,46	内部トリガ,63
主パラメータ,46	1 146 1 2 74 , 00
ショート補正,54	は
シリアル番号,332	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
プレート,332	パーセント・トレランス・モード,80
信号レベル補正,48	バイト・オーダ,70
日 7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	バイナリ転送フォーマット,70
	バイト・オーダ,70
す	
·	バス・トリガ,63
スキャナ・インタフェース,350	バッファ , 76
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ , 355	パラメータ , 46
ビット定義,357	ハンドラ・インタフェース,349
ステータス・レポートのエラー検出,91	7017 10772 71,010
ステータス・バイト・レジスタ	V
ビット定義 , 356	
ステータス・レジスタ	ビープ音,51
例	ビープ音の鳴らし方 , 51
	表示桁数 , 49
測定終了待ち,66	ピン配置
世	スキャナ・インタフェース,350
-	ハンドラ・インタフェース , 349
セーブ,52	
セルフ・テスト,92	>
	స్తు
選別,79	ファームウェア・バージョン,332
選別結果の読み出し,84	
	フィード,76
7	フォーマット,68
τ	ASCII, 69
ソース遅延時間 , 48	バイナリ,70
測定結果,50	プログラム (例)
	タイトル
測定結果の読み出し,71	
測定時間,47	SRQ を利用したエラー発生検出 , 160
測定ステート,63	ファイル名
測定パラメータ,46	srq_err.bas, 160
測定レベルモニタ結果,78	プログラム例
測定レンジ,47	タイトル
測定信号,46	SRQ を利用したエラー発生検出 , 160
	ファイル名
	srq_err. bas, 160
	514_511. bas, 100

^

偏差測定モード,50

ほ

ホールド・レンジ,47 補正,53 本書の利用法,16

ま

マルチ補正,58

ŧ

モニタ結果,78

IJ

リコール,52 リセット リミット範囲,80 リミット範囲,80 リミット範囲指定方法,80 リモート・コントロール・システム,20 USB,35 リモート・モード,43

れ

レベル設定方法,46 レンジ,47

ろ

ローカル・ロックアウト,43 Low C リジェクト,83

アジレント・テクノロジー株式会社 本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口

受付時間 9:00-19:00 (12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く) FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL **1** 0120-421-345 (0426-56-7832)

FAX ■ 0120-421-678 (0426-56-7840)

Email contact_japan@agilent.com 電子計測ホームページ www.agilent.co.jp/find/tm

●記載事項は変更になる場合があります。ご発注の際はご確認ください。